



## NEX-7

الوظائف الجديدة المتاحة من خلال تحديث البرنامج الأساسي هذا وعمليات التشغيل الخاصة به مذكورة هنا.  
يرجى مراجعة « تعليمات التشغيل »، و « كتيب α اليدوي » الموجود على اسطوانة CD-ROM المرفقة.

## الوظائف المتاحة

الوظائف الجديدة التالية متوفرة بتحديث هذا البرنامج.

الوظائف	البنود الجديدة المجهزة
MOVIE. ضبط إما تنشيط أو عدم تنشيط الزر.	الزر MOVIE
تصوير 3 صور، كل منها بدرجات سطوح مختلفة.	<sup>300</sup> C 1.0EV (ركيزة: مستمر: 1.0 EV) <sup>300</sup> C 2.0EV (ركيزة: مستمر: 2.0 EV) <sup>300</sup> C 3.0EV (ركيزة: مستمر: 3.0 EV)

# الزر MOVIE

ضبط إما تنشيط أو عدم تنشيط الزر MOVIE.

MENU 1 ← [تهيئة] ← [الزر MOVIE] ← تهيئة مرغوبة.

تنشيط الزر MOVIE.	تشغيل	✓
عدم تنشيط الزر MOVIE.	إيقاف	

## ركيزة: مستمر

يُصور 3 صور أثناء نقل التعريض الضوئي من الأساس، إلى معتم، ثم مضيء تلقائيًا. اضغط زر الغالق للأسفل وأبقه مضغوطًا إلى أن يكتمل التسجيل القوسي. يمكنك اختيار صورة تناسب غرضك، بعد التسجيل.



- 1 / (وضع المشغل) على عجلة التحكم ← [ركيزة: مستمر].  
 أو، MENU ← [كاميرا] ← [وضع المشغل] ← [ركيزة: مستمر].  
 Option 2 ← الوضع المرغوب.  
 لإلغاء الركيزة، اضغط / (وضع المشغل) وقم باختيار [تصوير مفرد].

يتم التقاط الصور بالقيمة المضبوطة للانحراف (مراحل) من التعريض الضوئي الأساسي.	<b>(0.3 EV)</b> <b>0.3EV</b> (ركيزة: مستمر)	✓
	<b>(0.7 EV)</b> <b>0.7EV</b> (ركيزة: مستمر)	
	<b>(1.0 EV)</b> <b>1.0EV</b> (ركيزة: مستمر)	
	<b>(2.0 EV)</b> <b>2.0EV</b> (ركيزة: مستمر)	
	<b>(3.0 EV)</b> <b>3.0EV</b> (ركيزة: مستمر)	

### ملاحظات

- لا يمكنك استعمال [ركيزة: مستمر] مع الوظائف التالية:
  - [تلقائي دّي]
  - [اختيار منظر]
  - [مقاومة ضبابية الحركة]
  - [تحريك البانوراما]
  - [تحريك بانوراما 3D]
  - [غالق خاص بالإتسامة]
  - [HDR تلقائي]
- يتم عرض اللقطة الأخيرة في المراجعة التلقائية.
- في [تعريض ضوئي يدوي]، يتم نقل التعريض الضوئي بواسطة ضبط سرعة الغالق.
- عندما تقوم بضبط التعريض الضوئي، يتم تحويل التعريض الضوئي استنادًا إلى القيمة المعوضة.