

SONY®

α

NEX-5N

الوظائف الجديدة المتاحة من خلال تحديث البرنامج الأساسي هذا وعمليات التشغيل الخاصة به مذكورة هنا.
يرجى مراجعة « تعليمات التشغيل »، و « كتيب α اليدوي » الموجود على اسطوانة CD-ROM المرفقة.

الوظائف المتاحة

الوظائف الجديدة التالية متوفرة بتحديث هذا البرنامج.

الوظائف	البنود الجديدة المجهزة
تصوير 3 صور، كل منها بدرجات سطوع مختلفة.	³⁰⁰ C 1.0EV (ركيزة: مستمر: 1.0 EV) ³⁰⁰ C 2.0EV (ركيزة: مستمر: 2.0 EV) ³⁰⁰ C 3.0EV (ركيزة: مستمر: 3.0 EV)

ركيزة: مستمر

يُصور 3 صور أثناء نقل التعريض الضوئي من الأساس، إلى معتم، ثم مضيء تلقائيًا. اضغط زر الغالق للأسفل وأبقه مضغوطًا إلى أن يكتمل التسجيل القوسي. يمكنك اختيار صورة تناسب غرضك، بعد التسجيل.



- 1 / (وضع المشغل) على عجلة التحكم ← [ركيزة: مستمر].
أو، MENU ← [كاميرا] ← [وضع المشغل] ← [ركيزة: مستمر].
- Option 2 ← الوضع المرغوب.
لإلغاء الركيزة، اضغط / (وضع المشغل) وقم باختيار [تصوير مفرد].

يتم التقاط الصور بالقيمة المضبوطة للانحراف (مراحل) من التعريض الضوئي الأساسي.	(0.3 EV) (ركيزة: مستمر): 0.3EV	✓
	(0.7 EV) (ركيزة: مستمر): 0.7EV	
	(1.0 EV) (ركيزة: مستمر): 1.0EV	
	(2.0 EV) (ركيزة: مستمر): 2.0EV	
	(3.0 EV) (ركيزة: مستمر): 3.0EV	

ملاحظات

- لا يمكنك استعمال [ركيزة: مستمر] مع الوظائف التالية:
 - [تلقائي دّي]
 - [اختيار منظر]
 - [مقاومة ضبابية الحركة]
 - [تحريك البانوراما]
 - [تحريك بانوراما 3D]
 - [غالق خاص بالإتسامة]
 - [HDR تلقائي]
- يتم عرض اللقطة الأخيرة في المراجعة التلقائية.
- في [تعريض ضوئي يدوي]، يتم نقل التعريض الضوئي بواسطة ضبط سرعة الغالق.
- عندما تقوم بضبط التعريض الضوئي، يتم تحويل التعريض الضوئي استنادًا إلى القيمة المعوضة.