


HD كاميرا فيديو رقمية

HDR-AS15

يشرح التالي الوظائف المتوفرة/المتغيرة بواسطة تحديث البرنامج الثابت هذا وكيفية تشغيلها.
الرجاء مراجعة «دليل عمليات التشغيل» و«كتيب يدوي».



تحويل وضع النسخ/ التحكم عن بعد

أثناء تشغيل التحكم الذكي عن بعد ، يمكنك التحويل لوضع النسخ/التحكم عن بعد بتشغيل هاتف ذكي.

- 1 شغل الكاميرا واضبطها على وضع التصوير (فيلم/ تسجيل صور بفواصل زمني).
- 2 قم بتنشيط التطبيق على الهاتف الذكي وتوصيله بالكاميرا عبر Wi-Fi.
- 3 قم بتغيير وضع الكاميرا باستخدام "PlayMemories Mobile" على الهاتف الذكي.

ملاحظات

- قم بتحديث "PlayMemories Mobile" إلى آخر إصدار (إصدار ٣,٠ أو أحدث) قبل تشغيل وظيفة التحكم الذكي عن بعد.
- يمكنك التشغيل في أوضاع التصوير التالية.
- وضع التصوير وضع فيلم/ تسجيل صور بفواصل زمني.
- يمكن تشغيل هذه الوظيفة فقط عندما تكون الكاميرا في وضع الاستعداد للتصوير.

تغيرت بنود القائمة بواسطة تحديث البرنامج الثابت هذا

- تم حذف [SEND] (إرسال). يمكنك توصيل الكاميرا بواسطة Wi-Fi فقط في وضع التصوير. اتبع الخطوات بالأعلى لتوصيل الكاميرا بواسطة Wi-Fi والتحول لوضع النسخ بتشغيل هاتف ذكي.
- تتغير التهيئة المبدئية لـ [A.OFF] (إيقاف تلقائي للطاقة) إلى [60sec] من [10sec]
- تتغير التهيئة المبدئية لـ [RMOTE] (عن بعد) إلى [ON] من [OFF]

ملاحظات

- بما أن التهيئة المبدئية لـ [RMOTE] تغيرت إلى [ON]، قد يرتفع استهلاك الطاقة عندما لا تكون الكاميرا موصولة بواسطة Wi-Fi مما ينتج عنه وقت تصوير قصير. يوصى بتهيئة [RMOTE] على [OFF] عند عدم توصيل الكاميرا بواسطة Wi-Fi.
- بعد تنفيذ [RESET] (إعادة تهيئة)، تعود تهيئات الكاميرا إلى تلك المبدئية التي تغيرت بواسطة تحديث البرنامج الثابت هذا.