SONY

2-550-355-**35** (1)

USB Storage Media with Fingerprint Access

Operating Instructions
Mode d'emploi
Manual de instrucciones
Manual de instruções
Návod k obsluhe

Használati útmutató
Инструкция по эксплуатации
Pokyny k použití
Instrukcje obsługi
Οδηγίες χρήσης

MICROVAULT

USM512FL

© 2006 Sony Corporation Printed in China

N50

English

WARNING

Keep away from children. If swallowed, promptly see a doctor.

To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture.

To avoid electrical shock, do not open the cabinet. Refer servicing to qualified personnel only.

Owner's Record

The model number and serial number are located on the side of the product. Record the serial number in the space provided here. Refer to the model and serial number when you call the Sony Consumer Information Center.

Model No. USM512FL
Serial No. _____

For Customers in the U.S.A.

If you have any questions about this product, you may call: Sony Customer Information Center 1-800-942-SONY(7669). The number below is for the FCC related matters only.

Regulatory Information:

Declaration of Conformity

Trade Name	: SONY
Model	: USM512FL
Responsible Party	: Sony Electronics Inc.
Address	: 16530 Via Esprillo, San Diego, CA 92127 U.S.A.
Telephone Number	: 858-942-2230

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

CAUTION:

You are cautioned that any changes or modifications not expressly approved in this manual could void your authority to operate this equipment.

Note:

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

– Reorient or relocate the receiving antenna.
– Increase the separation between the equipment and receiver.
– Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
– Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The shielded interface cable (example of Marking Device) must be used in order to comply with the limits for a digital device pursuant to subpart B of Part 15 of FCC Rules.

For Customers in Canada

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003.

For Customers in Europe

This product conforms to the following European Directives,
89/336/EEC, 92/31/EEC (EMC Directive)
73/23/EEC (Low Voltage Directive)

This product complies with EN55022 Class B and EN55024 for use in the following areas; residential, commercial, and light-industrial.

Disposal of Old Electrical & Electronic Equipment (Applicable in the European Union and other European countries with separate collection systems)

This symbol on the product or on its packaging indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of correctly, you will help prevent potential negative consequences for the environment and human health, which could otherwise be caused by inappropriate waste handling of this product. The recycling of materials will help to conserve natural resources. For more detailed information about recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

For Customers in Asia Pacific Region

For MICRO VAULT™ USB Storage Media only

Limited warranty for Customer in Asia Pacific Region

If this product proves defective in workmanship or materials when used in accordance with the guidelines and conditions prescribed in the instruction manual, Sony Corporation will replace this product with an equivalent unit. Free of charge within 1 year after purchase date. This warranty is subject to the conditions indicated herein. Sony shall not be liable for loss or damage to data stored on the product however caused.

NOTE: "FOR YOUR PROTECTION"

Please retain your original sales receipt to receive warranty coverage. For more information on Sony Authorized Service Centers, please access the "Support Network" section in the following website:

http://www.css.ap.sony.com/

When Using USB Storage Media for the First Time (Installing the Device Driver)

Ordinarily, the device driver is installed automatically when you connect the Micro Vault. However, with some USB 2.0 cards or boards, you may need to initiate installation manually. Follow the instructions below to install the device driver.

Note:

When the Micro Vault is connected to a USB port, the installation wizard for the Fingerprint Access Sensor Driver appears. Before using the fingerprint access feature, install the sensor driver as described in "Preparing to Use Fingerprint Access". Installation of the sensor driver is not necessary when you only want to store data (write/delete data) feature will be used; click Cancel.

Basic Operation

Notes:

- Please remove the Micro Vault properly following the procedure described in this manual. Otherwise, data may not be recorded correctly.
- Take care not to apply excessive force to the Micro Vault when it is connected to the computer. Damaging the connector may cause malfunction.
- Do not touch the connector with your hand or with metallic objects.
- Do not subject the Micro Vault to shock.
- Do not disassemble the Micro Vault.
- Keep the Micro Vault away from water.
- Do not use or store the Micro Vault in the following locations:
  - extremely hot or cold
  - very humid
  - exposed to corrosive gases
  - dusty or dirty
  - vibrating
  - exposed to direct sunlight

Cleaning

Clean the unit with a soft, dry cloth or a soft cloth lightly moistened with a mild detergent solution.

Do not use any type of solvent, such as alcohol or benzine, which may damage the finish.

It is strongly recommended that you periodically back up the data written on the unit.

Sony Corporation assumes no liability for any damage or loss of data that may occur.

Precautions for Transfer of Important Data

If data stored on the Micro Vault is deleted or reformatted using the standard methods, the data only appears to be removed on a superficial level, and it may be possible for someone to retrieve and reuse the data by means of special software.

To avoid information leaks and other problems of this sort, it is recommended that you use commercially available software designed to completely erase all data from the Micro Vault.

- Micro Vault is a trademark of Sony Corporation.
- Microsoft and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.
- Mac and Macintosh are trademarks of Apple Computer, Inc., registrada in the U.S. and other countries.
- Other system names and product names that appear in this manual are registered trademarks or trademarks of their respective owners. Note that the ™ and ® symbols are not used in this manual.

- Our product warranty is limited only to the USB storage media itself, when used normally in accordance with these operating instructions and with the accessories (including brand name products) that were included with this unit in the specified or recommended system environment. Services provided by the Company, such as user support, are also subject to these restrictions.
- The Company cannot accept any liability for problems with hardware, software, data loss, or other accidental or unavoidable damages.
- The Company cannot accept any liability for financial damages, lost profits, claims from third parties, etc., arising from the use of the software provided with this unit.
- The software products may be subject to change without notice.

Français

AVERTISSEMENT

Tenir hors de portée des enfants. En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin.

Afin de réduire les risques d'incendie ou de choc électrique, n'exposez pas cet appareil à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter toute électrocution, ne pas ouvrir le boîtier. Confier l'entretien à un technicien qualifié uniquement.

Pour les clients au Canada

Cet appareil numérique de la Classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

Pour les clients en Europe

Ce produit est conforme aux directives européennes suivantes :
89/336/CEE, 92/31/CEE (directive CEM)
93/68/CEE (directive de marquage CE)

Ce produit est conforme aux limites de classification EN 55022 Classe B et EN 55024 pour une utilisation dans les environnements suivants : zones résidentielles, commerciales et d'industrie légère.

Traitement des appareils électriques et électroniques en fin de vie (Applicable dans les pays de l'Union Européenne et aux autres pays européens disposant de systèmes de collecte sélective)

Ce symbole, apposé sur le produit ou sur son emballage, indique que ce produit ne doit pas être traité avec les déchets ménagers. Il doit être remis à un point de collecte approprié pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En s'assurant que ce produit est bien mis au rebut de manière appropriée, vous aidez à prévenir les conséquences négatives potentielles pour l'environnement et la santé humaine, le recyclage des matériaux aidera à préserver les ressources naturelles. Pour toute information supplémentaire au sujet du recyclage de ce produit, vous pouvez contacter votre municipalité, votre déchetterie ou le magasin où vous avez acheté le produit.

Le capteur des empreintes digitales peut parfois sembler très chaud mais cela est normal.

Lors de la première mise en service du support d'enregistrement USB (installation du pilote de périphérique)

Normalement, le pilote de l'appareil est installé automatiquement lors du branchement du Micro Vault. Cependant, le lancement manuel de l'installation peut être nécessaire avec certaines cartes USB 2.0.

Suivez les instructions qui s'affichent à l'écran pour rechercher le pilote approprié.

Remarque

Si le Micro Vault est branché à un port USB, l'assistant d'installation du pilote du capteur pour l'accès par empreintes digitales apparaît. Avant d'utiliser la fonction d'accès par empreintes digitales, installez le pilote du capteur comme décrit dans la section « Préparatifs à l'utilisation de l'accès par reconnaissances des digitales ». L'installation du pilote du capteur n'est pas nécessaire lors de l'utilisation du support d'enregistrement (disque amovible) seul. Cliquez sur « Cancel ».

Fonctionnement de base

Remarque

- Veuillez suivre la procédure décrite dans ce mode d'emploi pour retirer correctement le Micro Vault, sinon, il est possible que les données ne soient pas enregistrées correctement.
- Prenez garde à ne pas appliquer une force excessive sur le Micro Vault lorsqu'il est branché à l'ordinateur. Une détérioration du port USB de votre ordinateur pourrait entraîner un dysfonctionnement de ce dernier.

Réglage initial

Lors de l'utilisation du support d'enregistrement USB, branchez le Micro Vault au port USB de votre ordinateur. Vous pouvez également le brancher à un concentrateur USB. Lorsque vous branchez pour la première fois le Micro Vault sur le port USB de l'ordinateur à l'aide du câble USB, puis placez l'appareil sur la station d'accueil.

Sous Windows 2000 ou Windows Me

Une fois le Micro Vault branché à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche. (Le nom du lecteur varie selon votre ordinateur.)

Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou y sauvegarder des fichiers. Pour ce faire, déplacez les fichiers ou les dossiers sur l'icône Micro Vault, exactement comme lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Sous Mac OS 10.2.6 ou plus

Une fois le Micro Vault branché à l'ordinateur, l'icône de lecteur du Micro Vault s'affiche.

Vous pouvez maintenant copier des données sur le Micro Vault ou y sauvegarder des fichiers. Pour ce faire, déplacez les fichiers et les dossiers sur l'icône de lecteur Micro Vault, exactement comme lors de la copie de données vers un disque dur ou une disquette.

Signification du témoin

Pendant le fonctionnement du Micro Vault, le témoin indique le statut de fonctionnement de l'appareil comme suit:

Apparence du témoin	Signification
Éteint	Attente
Allumé	Transfert d'informations par reconnaissance des empreintes digitales et/ou de données en cours (ne retirez pas le Micro Vault pendant que le témoin clignote).

Déconnexion

Suivez toujours la procédure ci-dessous pour retirer le Micro Vault ou la station d'accueil de l'ordinateur.

Suivez également cette procédure pour retirer le Micro Vault de la station d'accueil lorsque celle-ci est raccordée à l'ordinateur.

Sous Windows XP

Double-cliquez sur (« Safely Remove Hardware ») dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom du périphérique à déconnecter, puis cliquez sur « Stop ». Lorsque la fenêtre « Stop a Hardware Device » s'affiche, vérifiez que les informations affichées sont correctes, puis cliquez sur « OK ». Lorsque le message s'affiche indiquant que le périphérique peut être retiré sans danger, débranchez le Micro Vault.

Sous Windows 2000 ou Windows Me

Double-cliquez sur (« Unplug or Eject Hardware ») dans la barre des tâches située dans le coin inférieur droit de l'écran. Dans la fenêtre qui s'affiche, sélectionnez le nom du périphérique à déconnecter, puis cliquez sur « Stop ». Lorsque la fenêtre « Stop a Hardware Device » s'affiche, vérifiez que les informations affichées sont correctes, puis cliquez sur « OK ». Lorsque le message s'affiche indiquant que le périphérique peut être retiré sans danger, débranchez le Micro Vault.

Lorsque vous lancez le logiciel d'accès par reconnaissance des empreintes digitales sous Windows XP ou Windows 2000

Lorsque vous ouvrez le menu d'accès par reconnaissance des empreintes digitales, cliquez sur dans la barre des tâches avec le bouton droit de la souris, puis sélectionnez « Remove Micro Vault ».

Lorsque le message « Safe to Remove Micro Vault » apparaît, cliquez sur le bouton OK, puis débranchez le Micro Vault de l'ordinateur.

Remarque

Lorsque vous utilisez le Micro Vault avec Windows Me, Windows 2000 ou Windows XP, assurez-vous de suivre la procédure de déconnexion décrite ci-dessus, avant de mettre votre ordinateur hors tension ou de le redémarrer.

Sous Mac OS 10.2.6 ou plus

Déplacez l'icône Micro Vault sur la poubelle. Après avoir vérifié que le Micro Vault est bien en mode d'attente, débranchez le Micro Vault.

Logiciel d'accès par reconnaissance des empreintes digitales

Ce logiciel vous permet d'enregistrer vos empreintes digitales sur le Micro Vault ou sur un de ses disques. Ce dispositif utilise un capteur capable de reconnaître vos empreintes digitales (appelé système d'accès par reconnaissance des empreintes digitales) pour une protection optimale de vos données. Le logiciel prend en charge les Windows XP (SP1 ou version ultérieure) et Windows 2000 Professional (SP3 ou version ultérieure). Elle ne peut être utilisée avec les systèmes d'exploitation Windows Me et Mac.

Afin de pouvoir utiliser cette fonction, vous devez également installer le logiciel d'accès par reconnaissance des empreintes digitales fourni.

Fonctions du logiciel fourni

Les fonctions suivantes peuvent être installées en même temps que le logiciel d'accès par reconnaissance des empreintes digitales.

- File & Folder Encryption/Decryption
- Access To Favorites
- Screen Saver Lock
- ID/Password Auto Login

Les fonctionnalités du logiciel ci-dessus peuvent être installées à l'aide du logiciel d'installation inclus sur le support d'enregistrement. Vous pouvez également installer le logiciel d'accès par reconnaissance des empreintes digitales seul en sélectionnant « Custom » et « Fingerprint Utility » lors de l'étape 9. Vous pouvez enregistrer jusqu'à huit empreintes. Une fois l'opération terminée, passez à l'étape 10.

10 Cliquez sur « Finish ».

Le kit d'outils est installé sur votre ordinateur.

11 Saisissez toutes les informations nécessaires, puis cliquez sur « Next ».

Le dernier écran de l'assistant d'installation apparaît.

Remarques:

- Si vous ne saisissez pas votre nom, vous ne pourrez pas utiliser vos empreintes digitales pour accéder au Micro Vault. Si tout de passe spécifié ci-dessus est utilisé pour vérifier votre identité. Vous pouvez modifier ce mot de passe ultérieurement.
- Le serveur de sécurité vous demande de saisir votre mot de passe Windows actuel. Si vous avez défini un mot de passe, saisissez-le dans la fenêtre « My Computer » (« Poste de travail »), par exemple. (Pris en charge uniquement par Windows XP.)

12 Cliquez sur « Finish ».

L'assistant d'installation se referme, retournant l'on à l'installation du logiciel de reconnaissance des empreintes digitales. Vous pouvez à présent utiliser la fonctionnalité d'accès par reconnaissance des empreintes digitales.

Garantie d'une efficacité optimale de l'accès par reconnaissance des empreintes digitales

N'oubliez pas que votre protection excessive sur le Micro Vault risque d'endommager l'accès par reconnaissance des empreintes digitales. Le capteur est conçu pour reconnaître votre empreinte même si votre doigt est légèrement humide. Essuyez le capteur si votre doigt est trop humide. Si votre doigt est humide, il risque de ne pas être reconnu correctement. Ne soumettez pas le capteur à une pression excessive.

Cette fonction vous permet de crypter et de décrypter des fichiers mémorisés dans le Micro Vault ou l'ordinateur auquel il est raccordé, à l'aide de la fonction de reconnaissance des empreintes digitales. Si vous oubliez votre mot de passe Windows, vous ne pourrez plus décrypter les fichiers cryptés à l'aide de cette fonctionnalité afin de les identifier facilement. Cette fonction vous permet également de crypter et décrypter des dossiers mémorisés dans le Micro Vault ou l'ordinateur auquel il est raccordé. De plus, vous pouvez définir une clé de cryptage pour chaque fichier ou dossier crypté, ils sont également automatiquement cryptés. Vous devez alors utiliser votre empreinte digitale ou saisir votre mot de passe pour décrypter les fichiers et dossiers cryptés.

Screen Saver Lock

Lorsque l'économiseur d'écran est activé, cette fonctionnalité empêche quelconque d'utiliser votre ordinateur sans votre empreinte ou sans saisir votre mot de passe.

Access To Favorites (Fonction prise en charge par Internet Explorer version 5.5 ou supérieure)

Cette fonction enregistre vos sites Web favoris sur le Micro Vault, ce qui vous permet d'y accéder quel que soit l'ordinateur auquel il est relié. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de votre identifiant et mot de passe pour chaque site Web préféré.

ID/Password Auto Login (Fonction prise en charge par Internet Explorer version 5.5 ou supérieure)

Cette fonction enregistre vos sites Web favoris sur le Micro Vault, ce qui vous permet d'y accéder quel que soit l'ordinateur auquel il est relié. Vous n'avez plus besoin de vous souvenir de votre identifiant et mot de passe pour chaque site Web préféré.

ID/Password Auto Login (Fonction prise en charge par Internet Explorer version 5.5 ou supérieure)

Cette fonction enregistre vos identifiants et mots de passe et les saisit automatiquement lorsque vous souhaitez vous connecter à un site Web. Etant donné que les identifiants et mots de passe de tous les sites Web sont conservés, pour vous connecter à un site Web, il vous suffit de procéder à une vérification de votre empreinte digitale à l'aide du Micro Vault. Notez que le capteur d'empreinte digitale du Micro Vault ne permet d'enregistrer que les empreintes digitales d'un seul utilisateur ; par conséquent, le transfert à hauste vitesse n'est pas disponible.

Le Micro Vault ne peut pas être utilisé pour accéder à des multiples alimentées directement sur le bus (y compris les claviers iMac).

Il ne peut pas le Micro Vault ne fonctionne pas correctement s'il est raccordé pendant le démarrage, le redémarrage ou le rétablissement de l'ordinateur après le mode sommeil. Avant d'effectuer une de ces opérations, débranchez toujours le Micro Vault de l'ordinateur.

Faites attention lorsque vous suspendez le Micro Vault à une dragonne ou un anneau car il risque de tomber de la station d'accueil et de s'égarer.

Ne pas placez l'appareil à des endroits :

- sujets à des températures très basses ou très élevées ;
- très humides ;
- exposés à des gaz corrosifs ;
- poussiéreux ou sales ;
- sujets à des vibrations ;
- soumis à la lumière directe du soleil.

Entretien

Nettoyez l'appareil avec un chiffon doux et sec ou avec un chiffon doux légèrement humecté d'une solution détergente neutre.

Evitez d'utiliser quelque solvant que ce soit, par exemple de l'alcool ou de la benzine, qui risquerait de ternir le fini de l'appareil.

Il est fortement recommandé de sauvegarder régulièrement les données enregistrées sur l'appareil.

Sony Corporation décline toute responsabilité pour les dommages ou pertes de données éventuels.

Précautions pour le transfert et la suppression des données

Si des données enregistrées sur le Micro Vault sont supprimées ou reformatées à l'aide des méthodes traditionnelles, les données sont supprimées superficiellement uniquement et il est possible de les récupérer et de les réutiliser à l'aide d'un logiciel spécial.

Pour éviter toute fuite d'informations, ainsi que d'autres problèmes de même nature, il est recommandé d'utiliser un logiciel disponible dans le commerce, permettant de supprimer définitivement toutes les données du Micro Vault.

- Micro Vault est une marque de Sony Corporation.
- Microsoft et Windows sont des marques déposées de Microsoft Corporation aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Mac et Macintosh sont des marques déposées d'Apple Computer Inc. aux Etats-Unis et dans d'autres pays.
- Les autres noms de systèmes et de produits apparaissant dans le présent mode d'emploi sont des marques ou des marques déposées de leurs détenteurs respectifs. Les symboles ™ et ® ont été omis dans ce mode d'emploi.

- La couverture de garantie de ce produit se limite au support d'enregistrement USB lui-même, lors d'une utilisation normale respectant les directives du présent mode d'emploi avec les accessoires (y compris le logiciel) fournis avec cet appareil dans le système d'exploitation mentionnés ou recommandés. Les services offerts par la société, par exemple l'assistance à l'utilisateur, sont également soumis à ces restrictions.
- La société décline toute responsabilité pour des dommages ou pertes résultant de l'utilisation de cet appareil, même en cas d'une telle réclamation déposée par un tiers.
- La société décline toute responsabilité pour : les problèmes de fonctionnement de l'ordinateur ou «Éléments appareils découlant de l'utilisation de ce produit ; l'incompatibilité de ce produit avec un ordinateur, un logiciel ou un périphérique particulier ; les conflits d'exploitation avec d'autres logiciels installés ; la perte de données ; tout autre dommage accidentel ou inévitable.
- La société décline toute responsabilité pour les pertes financières, la perte de bénéfices, les réclamations de tiers ou tout autre événement découlant de l'utilisation du logiciel fourni avec cet appareil.
- Le logiciel fourni avec cet appareil est conçu pour être utilisé avec cet appareil uniquement.
- Les caractéristiques techniques du logiciel sont sujettes à modification sans préavis.

Español

ADVERTENCIA

Mantenga el dispositivo fuera del alcance de los niños. En caso de ingestión, acuda a un médico de inmediato.

Para reducir el riesgo de incendios o electrocución, no exponga el aparato a la lluvia ni a la humedad.

Para evitar descargas eléctricas, no abra la unidad. Solicite servicio técnico únicamente a personal cualificado.

Para los clientes en Europa

Este producto cumple con las siguientes directivas europeas:
89/336/CEE, 92/31/EEC (Directiva CEM)
93/68/EEC (Directiva de marca CE)

Este producto cumple con las directivas EN55022 Clase B y EN55024 para el uso en las áreas siguientes: residenciales, comerciales e industria ligera.

Tratamiento de los equipos eléctricos y electrónicos al final de su vida útil (aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva)

Este símbolo en el equipo o el embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos domésticos normales, sino que debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, Ud. ayuda a prevenir las consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de desechar de este producto. El reciclaje de materiales ayuda a conservar los recursos naturales. Para recibir información adicional sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

Operaciones básicas

Nota:

- Retire el Micro Vault correctamente mediante el procedimiento descrito en este manual. En caso contrario, es posible que los datos no se graben correctamente.
- Procure no aplicar una fuerza excesiva al Micro Vault cuando esté conectado al ordenador. Si el conector USB resultara dañado, podría provocar fallos en el funcionamiento del ordenador.

Configuración

Cuando utilice el soporte de almacenamiento USB, conecte el Micro Vault al puerto USB del ordenador. También puede conectar la base de conexión suministrada al puerto USB del ordenador con el cable USB y, a continuación, coloque la unidad en la base de conexión.

Con Windows XP, Windows 2000 o Windows Me

Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault (El nombre de la unidad cambia en función de la configuración.)

Con Mac OS 10.2.6 o superior

Una vez conectado el Micro Vault al ordenador, aparece el icono de unidad para el dispositivo Micro Vault.

Ya puede copiar y guardar datos en el Micro Vault arrastrando archivos y carpetas hasta el icono de unidad, del mismo modo que cuando copia datos a un disco duro o a un disquete.

Significado del indicador luminoso

Si el Micro Vault está en uso, el indicador luminoso mostrará su estado tal como se muestra:

Estado del indicador luminoso	Significado
Desactivado	En espera
Activado	Transferencia de datos o de información sobre huellas dactilares en proceso (no retire el Micro Vault cuando el indicador luminoso parpadee)

Desconexión

Cuando retire el Micro Vault o la base de conexión del ordenador, siga siempre el procedimiento que se indica a continuación.

Siga igualmente este procedimiento cuando retire el Micro Vault de la base de conexión mientras ésta está conectada al ordenador.

También debe seguir este procedimiento para extraer el Micro Vault del soporte cuando este último esté conectado al ordenador.

Con Windows XP

Haga doble clic en (Quitar hardware con seguridad) situado en la bandeja de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla. En la ventana que aparece, seleccione el nombre del dispositivo que desea retirar y haga clic en el botón "Stop". Cuando aparezca el mensaje "Safe to Remove Hardware", desconecte el Micro Vault.

Con Windows 2000 o Windows Me

Haga doble clic en (Desconectar o retirar hardware) situado en la bandeja de tareas de la parte inferior derecha de la pantalla. En la ventana que aparece, seleccione el nombre del dispositivo que desea retirar y haga clic en el botón "Stop". Cuando aparezca la pantalla "Stop a Hardware device", compruebe que la información es correcta y haga clic en el botón "OK". Cuando aparezca un mensaje indicando que el dispositivo puede retirarse con seguridad, desconecte el Micro Vault.

Con el software de reconocimiento mediante huellas dactilares en Windows XP o Windows 2000

Cuando utilice el menú Acceso mediante huellas dactilares, haga clic con el botón derecho en en la bandeja de tareas y seleccione "Retirar el Micro Vault".

Cuando aparezca el mensaje "Es seguro retirar el Micro Vault", pulse el botón Aceptar y desconecte el Micro Vault del ordenador.

Con Mac OS 10.2.6 o superior

Arrastre el icono del Micro Vault hasta la papelera. Tras comprobar que el Micro Vault está en modo de espera, ya puede desconectarlo.

Software de acceso mediante huellas dactilares

Las características de seguridad del dispositivo Micro Vault superan a las funciones de seguridad mediante contraseña actuales. Utiliza un sensor para reconocer las huellas dactilares para garantizar la protección del dispositivo. Este sistema se denomina acceso mediante huellas dactilares. (Esta función sólo es compatible con Windows XP (SP1 o posterior), Windows 2000 Professional (SP3 o posterior). No puede utilizar con Windows Me ni con el sistema operativo de Mac).

Para poder utilizar esta función, debe instalar "Software de acceso mediante huellas dactilares".

Funciones del software suministrado

Las funciones siguientes pueden instalarse junto con el software de acceso mediante huellas dactilares:

- File & Folder Encryption/Decryption
- Access To Favorites
- Screen Saver Lock
- ID/Password Auto Login

Es posible instalar las funciones del software mostradas anteriormente mediante el software de instalación incluido en el soporte de almacenamiento. Si lo desea, puede instalar el software que desea instalar según se describe en el paso 7 de "Instalación del software de acceso mediante huellas dactilares". Para ver una demostración de los usos de la función de software seleccionada, haga clic en . Para detener la demostración, haga clic en .

Nota:

- El software suministrado y sus funciones son compatibles con Windows XP (SP1 o posterior), Windows 2000 Professional (SP3 o posterior).
- Cuando instale el software suministrado en ordenadores con Windows XP o Windows 2000 Professional, asegúrese de iniciar sesión como usuario con privilegios de acceso de administrador.

La continuación se describen las funciones del software de acceso mediante huellas dactilares. Para obtener más información sobre cómo utilizar cada función, lea el archivo de ayuda.

File & Folder Encryption/Decryption

Esta función permite cifrar y descifrar los archivos guardados en el dispositivo Micro Vault o en el ordenador conectado al mismo utilizando la función de acceso mediante huellas dactilares. Aparecerá una lleve en los iconos de los archivos cifrados mediante esta función para facilitar su detección. Esta función también permite cifrar y descifrar las carpetas además de archivos. Cuando cifra archivos o carpetas, también se cifran automáticamente. Los archivos se cifran automáticamente al arrastrarlos a una carpeta cifrada. Deberá utilizar sus huellas dactilares o introducir su contraseña para descifrar archivos y carpetas cifrados.

Screen Saver Lock

Esta función garantiza que, cuando se inicie el protector de pantalla de su ordenador, ningún usuario podrá utilizar su ordenador ni no se mediante sus huellas dactilares o introduciendo su contraseña para desactivarlo.

Access To Favorites (compatible con Internet Explorer 5.5 o posterior)

Esta función guarda sus favoritos en el dispositivo Micro Vault, lo que le permitirá acceder a ellos desde cualquier ordenador que tenga conectado dicho dispositivo. Basta con identificarse mediante sus huellas dactilares para acceder a los sitios Web favoritos.

ID/Password Auto Login (compatible con Internet Explorer 5.5 o posterior)

Esta función conserva sus ID y las contraseñas de todos los sitios Web, bastará con verificar su identidad con sus huellas dactilares en el dispositivo Micro Vault para registrarse en sitio Web. Tenga en cuenta que la configuración de determinados sitios Web puede impedir el uso de ID/Password Auto Login.

Además de las funciones descritas anteriormente, se puede determinar que un área de la memoria del Micro Vault requiera acceso mediante huellas dactilares. Cuando se utiliza la función de acceso mediante huellas dactilares, el usuario de seguridad que no aparece hasta que se desbloquea el acceso con un acceso mediante huellas dactilares, evitando así que otras personas tengan acceso a los datos.

¿Cómo colocar correctamente el dedo

Al registrar las huellas dactilares o los datos durante el reconocimiento de las mismas, coloque el dedo en el sensor y, a continuación, deslícelo hacia atrás con la mayor regularidad posible. Durante el reconocimiento de las huellas dactilares, deslice el dedo con el mismo ritmo que cuando las registró. Si no consigue que se reconozcan sus huellas dactilares, evalúe el modo en que desliza el dedo.

Nota:

Recomendamos el uso del dispositivo Micro Vault con la base de conexión y el cable USB suministrados cuando se utilice el acceso mediante huellas dactilares. Si no utiliza la base de conexión para dicha función, es posible que no aplique demasiada fuerza, ya que podría dañar el conector USB al que se encuentra conectado el dispositivo Micro Vault.

Si el dedo no está colocado en el centro del sensor de huellas dactilares tal como se indica en la ilustración, o bien si no se coloca un dedo registrado, es posible que no se reconozcan sus huellas dactilares.

Nota:

Dado que las huellas dactilares se ven afectadas en gran medida por el estado físico así como por el entorno, es posible que datos no siempre puedan registrarse o detectarse. No se trata de un fallo de funcionamiento. Intente registrar o detectar de nuevo las huellas dactilares. (Sony ha comprobado que la necesidad de realizar un segundo intento de registro o detección es inferior al 1%.)

Preparativos para la utilización del acceso mediante huellas dactilares

Notas:

- Para poder utilizar esta función, tras instalar el controlador de dispositivo necesario, deberá instalar también el software de acceso mediante huellas dactilares suministrado. Para ello, siga los pasos que se indican a continuación.
- Antes de empezar a utilizar esta función, asegúrese de que se describe a continuación, conecte el cable USB a la base de conexión y al puerto USB del ordenador.

Instalación del software de acceso mediante huellas dactilares

1 Cople la unidad "USM_FL_Software" del soporte de almacenamiento en el ordenador.

2 Haga doble clic en "setup.exe" que encontrará en la carpeta "USM_FL_Software".

Aparecerá el menú de instalación.

Si lo desea, también puede descargar el software desde el sitio Web de Sony y hacer doble clic en el archivo "Setup.exe" de la carpeta descargada. (http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/)

3 Haga clic en "Next".

Aparecerá el acuerdo de licencia del software.

4 Lea detenidamente el acuerdo de licencia. Si acepta los términos del acuerdo, seleccione "I accept the terms in the license agreement", y a continuación, haga clic en "Next".

Aparecerá una pantalla que le permitirá seleccionar las funciones de software que desee, así como ver demostraciones de los usos de dichas funciones.

5 Seleccione las casillas de verificación correspondientes a las funciones de software que desee instalar.

Para ver una demostración de los usos de la función de software seleccionada, haga clic en . Para detener la demostración, haga clic en .

6 Haga clic en "Next".

Aparecerá la pantalla "Additional Information".

7 Lea detenidamente la información de esta pantalla y, a continuación, haga clic en "Next".

Aparecerá la pantalla para seleccionar coe el dedo.

8 Haga clic en el dedo con el que desea registrar la huella dactilar y, a continuación, haga clic en "Next".

Aparecerá la pantalla de captura de la huella dactilar.

Nota:

Si no está instalando el software por primera vez y ya existen huellas dactilares registradas, aparecerá una pantalla de confirmación de la identidad.

9 Coloque el dedo que utilizó en el paso 8 sobre el sensor de huellas dactilares y deslícelo adecuadamente para registrar la huella.

Aparecerá la pantalla de huellas dactilares registradas.

Notas:

- Para obtener más información sobre cómo reconocer el registro de huellas dactilares, consulte el apartado "Cómo colocar correctamente el dedo".
- Recomendamos que registre al menos dos huellas dactilares. Para ello, haga clic en otro dedo de la pantalla anterior, haga clic en "Continue" y repita el paso 9. Puede registrar hasta un máximo de ocho huellas dactilares. Una vez registradas todas las huellas, continúe con el paso 10.

10 Haga clic en "Finish".

Aparecerá la pantalla de introducción de la contraseña y del apodo.

11 Introduzca los datos necesarios y, a continuación, haga clic en "Next".

Aparecerá la última pantalla del asistente de instalación.

Notas:

- Si, por algún motivo, no puede utilizar sus huellas dactilares para acceder al dispositivo Micro Vault, la contraseña especificada anteriormente se utilizará para comprobar su identidad. Podrá modificar esta contraseña posteriormente.
- El apodo especificado anteriormente pasará a ser el nombre de unidad del dispositivo Micro Vault que aparecerá en el escritorio de Windows (por ejemplo, en ventana Mi PC, cuando funcione con Windows XP.)

12 Haga clic en "Finish".

Se cerrará el asistente de instalación, con lo que finalizará la instalación del software para huellas dactilares. A continuación, ya podrá utilizar la función de acceso mediante huellas dactilares.

Optimización del rendimiento de la función de acceso mediante huellas dactilares

- Cuando utilice la función de acceso mediante huellas dactilares y el dispositivo Micro Vault esté conectado al conector USB del ordenador, no aplique demasiada fuerza al dispositivo, ya que podría dañar dicho conector. Si esto ocurriera, es posible que el ordenador no funcione correctamente. Asegúrese de que este dispositivo se conecta correctamente al conector USB.
- Si el sensor de huellas dactilares está sucio o presenta arañazos, perderá eficacia.
- La temperatura de funcionamiento del dispositivo Micro Vault oscila entre 5 °C y 35 °C. No exponga el dispositivo a altas temperaturas o a la luz solar directa, ya que la unidad podría decolorarse o presentar fallos de funcionamiento. Asimismo, el sensor de huellas dactilares podría no funcionar correctamente en condiciones de frío.
- Es posible que, en ocasiones, las interferencias de radio afecten a la detección de las huellas dactilares. Asegúrese de colocar correctamente el dedo en el sensor de huellas dactilares del dispositivo Micro Vault.
- Es posible que la sequedad en los dedos afecte a la detección de huellas dactilares. En tal caso, humedezca ligeramente la punta del dedo o utilice un dedo distinto para realizar la autenticación. No moje la punta del dedo, ya que si lo hace es posible que no puedan detectarse las huellas dactilares.
- Si la punta del dedo tiene grasa, sudor, etc., es posible que no se puedan detectar correctamente las huellas dactilares. Limpie la punta del dedo antes de utilizar el sensor.
- Dado que las huellas dactilares se ven afectadas por el estado físico, le recomendamos que las vuelva a registrar en caso necesario.
- En ocasiones puede parecer que el sensor de huellas dactilares se está sobrecalentando; sin embargo, no se trata de un fallo de funcionamiento.

Operación básica

Nota:

- Retire correctamente o Micro Vault de acordo com o procedimento descrito neste manual. Caso contrário, os dados podem não ser gravados correctamente.
- Não exerça pressão excessiva sobre o Micro Vault quando estiver ligado ao computador. Danificar o conector USB pode comprometer o bom funcionamento do computador.

Instalação

Quando utilizar o suporte de armazenamento USB, ligue o Micro Vault à porta USB do computador. Também pode ligar a estação de acoplamento fornecida à porta USB do computador com o cabo USB e depois introduzir a unidade dentro da estação.

Com o Windows XP, o Windows 2000 ou o Windows Me

Depois do Micro Vault ser ligado ao computador, aparece o ícone de unidade do dispositivo Micro Vault. (O nome da unidade varia de acordo com o sistema informático.)

Pode copiar e guardar dados no Micro Vault arrastando os ficheiros e as pastas para o ícone de unidade, tal como costuma fazer quando copia dados para uma disquete ou para um disco rígido.

Com o Mac OS 10.2.6 e superior

Depois do Micro Vault ser ligado ao computador, aparece o ícone de unidade do d

Az ujjlenyomat-azonosítással biztosított hozzáférés használatának előkészítése

Megjegyzések:

- Az ujjlenyomat-azonosítással biztosított hozzáférés csak akkor használható, ha a megfelelő illesztőprogram telepítése után még telepíti az ujjlenyomat-ellenőrzéssel biztosított hozzáférési szoftvert is. Ehhez kezdje az alábbi utasításokkal.
- Mielőtt végrehajtaná az alábbi telepítési eljárást, az USB kábelt dugja be előbb az eljárás, majd a számítógép USB portjába.

Az ujjlenyomat-ellenőrzéssel biztosított hozzáférés szoftverének telepítése

1 A tárolóeszköz lemez „USB_FL_Software" mappát másolja át a számítógépbe.

2 Kattintson duplán az „USB_FL_Software" mappában található „setup.exe" program ikonjára.

Megjelenik a telepítő menü.
Azt is megtalálja a szoftvert a Micro Vault honlapjáról tölti le, majd a letöltött mappában található „Setup.exe" program ikonjára kattint duplán. (http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/)

3 Kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjelenik a program licenszszerződése.

4 Figyelmesen olvassa el a licenszszerződést. Ha elfogadja a szerződés feltételeit, jelölje be az „I accept the terms in the license agreement" (Elfogadom a licenszszerződés feltételeit) négyzetet, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

A megjelenő képernyőn kijelölheti a kívánt szoftvereket. Ha nem akarja egyet sem engedélyezni, azok hiányát ugyancsak ajánlja hasznát.

5 Jelölje be a telepíteni kívánt szolgáltatások mellett található négyzetet.

Ha a ikonra kattint, bemutatkozik a kijelölt szolgáltatás. A bemutató leállításához kattintson a ikonra.

6 Kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjelenik az „Additional Information" (További információk) képernyő.

7 Figyelmesen olvassa el a következő információkat, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjelenik az ujjlenyomat-beolvasó képernyő.

8 Kattintson arra az ujjra, amelyik lenyomatát be kívánja olvasni, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjelenik az ujjlenyomat-beolvasó képernyő.

Megjegyzés:

Ha nem első alkalommal telepíti a szoftvert, és már vannak bevitelezett ujjlenyomatok, akkor megjelenik egy szemléljuzzonsság-igazolást kérő képernyő.

9 A 9. lépésben kiválasztott újjét tegye az ujjlenyomat-érzékelőre, és ujját csúsztassa el olyan egyenletesen, ahogyan csak lehet.

Megjelenik a beolvasott ujjlenyomat képernyője.

Megjegyzések:

- Azt, hogy ujjlenyomat-felismeréshez hogyan kell helyesen tárteni ujjat az érzékelőn, a „Hogyan kell újjat helyesen odatapasztania?" című fejezet ismerteti.
- Nyomatlékosan javasoljuk, hogy legalább két ujjlenyomatot olvastassa be. Ehhez a fenti képernyőn kattintson egy másik ujjra, majd ismételje meg a 9. lépésben leírtakat. Ha csak egyetlen ujjat szeretne használni, akkor kihagyhatja a 9. lépést. Nem kevesebb, mint nyolc ujjlenyomat olvasható be. Amikor elkészült, folytassa a 10. lépéssel.

10 Kattintson a Finish (Kész) gombra.

A megjelenő képernyő jelzés szerint rendszerként kér.

11 Írja be a összes szükséges adatot, majd kattintson a Next (Tovább) gombra.

Megjelenik a telepítő varázsló utolsó képernyője.

Megjegyzés:

- Ha valamilyen okból nem sikerülne ujjlenyomatának segítségével hozzáférnie a Micro Vault eszköz tartalmához, az előző megjelenő jelzésnek javasoljuk a jelszó megadását is. A jelszó használatával
- A fent megadott azonosító lesz a Micro Vault eszköz neve; ez jelenik meg például a My Computer (Sajátgép) ablakban. (Csak Windows XP esetén)

12 Kattintson a Finish (Kész) gombra.

Bezáródik a telepítő varázsló, és ezzel vége az ujjlenyomat-ellenőrző szoftver telepítése. Most már használatba tud az ujjlenyomat-ellenőrző szolgáltatás.

Hogyan tartható fenn az ujjlenyomat-ellenőrzéssel biztosított hozzáférés maximális hatásfoka?

- Ügyeljen arra, hogy ha a Micro Vault eszköz a számítógép USB csatlakozójába van dugva, azt az ujjlenyomat-ellenőrzéssel biztosított hozzáférés során ne mozgassa meg. Ellenkező esetben ugyanis a jelzés gyakran jelez be bekövetkezik, akkor előfordulhat, hogy a számítógép többé nem ismeri fel az USB eszközként, így a Micro Vault eszközt nem ujjlenyomat-ellenőrzéssel használja az alkalmazás és az USB kábelt.
- Ha az ujjlenyomat-érzékelő karcos vagy piszkos, az rontja az olvasás pontosságát.
- A Micro Vault eszközt 0 és 35 °C közötti hőmérsékleten használja. Ővja az eszközt a magas hőmérsékletnek és a közvetlen napfénynek történő közvetlen kitettségnek is, mert ezek károsíthatják vezethet. Az eszközt ne tegye hőforrás (lámpa, fűtőtest) közelébe.
- A túlkörülményekre érzéstenként kell lehet az ujjlenyomat felismerésére. Újult mindig megfelelően illessze a Micro Vault eszközt ujjlenyomat-érzékelőjére.
- Ha ujja száraz, az befolyásolhatja az ujjlenyomat-felismerést. Ha tyesmit tapasztal, lehetjen rá ujbegyére, és próbálkozzon ismét. Ha nedves komcsmerik, a nyomat törlése után törölje meg újját, mert a megkülönböztetése is befolyásolhatja az ujjlenyomat felismerését.
- Az ázatt, zsíros stb. ujjegy is hatással lehet az ujjlenyomat-felismerésre. Szárítsa meg, tisztítsa meg újját, majd próbálkozzék ismét.
- A kevel ujjlenyomatát fiokai állapota is befolyásolja, javasoljuk, hogy háromhavonta ismételten olvastassa be ujjlenyomatát.
- Időnként előfordulhat, hogy az ujjlenyomat-érzékelőt melegnek találja – ez nem rendellenesség.

Megjegyzések az eszköz használatával kapcsolatban

Ha használt közben a program működése bizonytalannak vélik, az alábbi honlapról tőltse le és telepítse az alkalmazás legújabb verzióját.
(http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/

- A Micro Vault tárolóeszköz formázásához a Micro Vault honlapjáról letölthető formázó programot használja. Formázáskor az operációs rendszer program által használt adatok is törlődnek. Törölje le az alkalmazást, majd telepítse újra. Ha más formázási módot választ, előfordulhat, hogy a Micro Vault eszköz többé nem tud megfelelően működni.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
- Ez az eszköz egy flash memóriával rendelkező több funkciós kéjes. Figyeljen arra, hogy ha ezen USB 2.0 kártyakészlet (hub) csatlakoztat, akkor azok USB 1.1-es kártyakként működnek, így nem teszik lehetővé a nagy sebességű adatátvitelt.
- Ez az eszköz egy mikrokomputer és egy flash memória kombinációja. Ha az eszköz a számítógép bekapcsolásakor, újraindításakor, akvi üzemmódból való felébredésekor a számítógéphez csatlakozik. E műveletek megkezdése előtt mindig tudja ki a Micro Vault eszközt a számítógépből.
- Legyen óvatos, amikor a Micro Vault eszközt pántra vagy karikára fűzi, mert kisebet az ujzatból és elveszthet.
- Ne tegye az eszközt olyan helyre,
  - amely nagyon meleg vagy nagyon hideg, – amely poros, piszkos,
  - amely párás, – ahol rázkódásnak van kitéve,
  - ahol korrodáló gázoknak van kitéve, – amely közvetlen napsugárzásnak van kitéve.
- Tisztítás
  A készülékek száraz, vagy kímélő mosószeroldattal benedvesített puha ruhával tisztítsa.
  Ne használjon semmilyen oldószert (például alkohol, benzint), mert az tönkreteheti a burkolatot.

Javasoljuk, hogy a készülékre írt adatokról rendszeresen készítsen biztonsági másolatot.
A Sony Corporation nem vállal felelősséget az esetleges adatvesztésből eredő károkért.

A készülék átadásával, kiadásával kapcsolatos óvintézkedések

Ha a Micro Vault-ot a szokásos eljárásokkal törli az adatokat, illetve formázza az eszközt, akkor csak úgy tűnik, hogy már nincsenek adatok az adatok, mivel lehet azok felesőbb szinten törlődnek, s így speciális programokkal helyreállítás van arra, hogy az eszközről valaki elővegye és felhasználja az adatokat.
Az információ-kiszivárgás elkerülése érdekében javasoljuk, hogy a Micro Vault-ot olyan, a kereskedelmi forgalomban kapható programmal törölje le az adatokat, amelyeket felkeszítenek az adatok felülírására többszöri hozzáírással.

- A Micro Vault a Sony Corporation védjegye.
- A Microsoft és a Windows a Microsoft Corporation védjegye vagy bejegyzett védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- A Mac és a Macintosh az Apple Computer, Inc. védjegye az Amerikai Egyesült Államokban és más országokban.
- Minden egyéb, a kézikönyvben előforduló név és terméknév tulajdonosának védjegye vagy bejegyzett védjegye. Ebben a kézikönyvben nem használjuk a ™ és az ® szimbólumot.

- Garanciát kizárólag magára az USB adattároló eszközre vállalunk, feltéve, hogy azt a szokásos módon, az ebben a használati útmutatóban foglaltaknak megfelelően, kizárólag az eszköz mellékelt tartozékainak felhasználásával történik. A készülék használata során bekövetkező hibákért, károkért és adatvesztésért a Sony semmilyen felelősséget nem vállal, ideértve az elmaradt bevételt is, a számítógéppel vagy más hardverrel kapcsolatban felmerülő problémákért, ezért, hogy e termék bizonyos hardvertermékekkel, programokhoz, perifériákhoz megfelelő, ez egyébb telepített programok működési zavarával, adatvesztéssel, egyéb vélelen vagy elkerülhetetlen károkért.
- A gyártó semmilyen felelősséget nem vállal a termékhez mellékelt programok használatából eredő járulékos károkért, elmaradt hasznért, harmadik fél általi követelésekért stb.
- A készülékhez mellékelt szoftver kizárólag ezzel a készülékkel használható.
- A gyártó fenntartja magának a jogot arra, hogy a programokat előzetes értesítés nélkül megváltoztathassa.

Русский

ВНИМАНИЕ

Храните в месте, недоступном для детей. При попадании в пищеварительный тракт немедленно обращайтесь к врачу.

Для снижения опасности возгорания или поражения электрическим током, не подвергайте аппарат воздействию дождя или влаги.

Во избежание поражения электрическим током не открывайте корпус устройства. Для ремонта обращаться только к квалифицированному специалисту.

Для клиентов в странах Европейского союза

Данный продукт соответствует действующим в Европе нормативным документам: 89/336/EEC, 92/31/EEC (директива о знаке CE).
93/68/EEC (директива о знаке CE).

Защита данного устройства требованиям стандартов EN55022 (Класс B) и EN55024 при использовании в жилых помещениях, коммерческих организациях и на предприятиях легкой промышленности.

Утилизация электрического и электронного оборудования (директива применяется в странах Евросоюза и других европейских странах, где действуют системы раздельного сбора отходов)

Данный знак на устройстве или его упаковке обозначает, что данное устройство нельзя утилизировать вместе с прочими бытовыми отходами. Это следует сдать в соответствующий приемный пункт переработки электрического и электронного оборудования. Неправильная утилизация данного изделия может привести к потенциально негативному влиянию на окружающую среду и здоровье людей, поэтому для предотвращения подобных последствий необходимо выполнять специальные требования по утилизации этого изделия. Переработка данных материалов поможет сохранить природные ресурсы. За получением более подробной информации о переработке этого изделия обратитесь в местные органы управления, службу сбора бытовых отходов или в магазин, где было приобретено изделие.

Первое использование носителя информации USB (установка драйвера устройства)

Обычно установка драйвера устройства выполняется автоматически при подключении устройства Micro Vault.
Если подключаете к компьютеру с интерфейсом USB 2.0 может потребоваться выполнить установку вручную.
Для помощи соответствующие следуйте инструкции на экране.

Примечание.

При подключении устройства Micro Vault к порту USB отобразится мастер установки драйвера сенсора для распознавания отпечатков пальцев. Прежде чем использовать функцию распознавания отпечатков пальцев, установите драйвер сенсора. Для получения дополнительной информации см. раздел "Подготовка к использованию доступа на основе распознавания отпечатков пальцев". Установка драйвера датчика требуется, чтобы использовать только один носитель информации (съемный диск); в этом случае нажмите "Отмена".

Основные операции

Примечания.

- Перчатки снимайте устройство Micro Vault, следуя процедуре, описанной в этом руководстве. В противном случае данные данных может быть нарушена.
- Не прилагайте излишних усилий, если устройство Micro Vault подсоединено к компьютеру. Повреждение разъема USB на компьютере может привести к неполадкам в работе компьютера.

Настройка

При использовании носителя информации USB подсоедините устройство Micro Vault к порту USB на компьютере. Можно также подсоединить с помощью кабеля USB к порту USB прилагаемый стыковочный узел, а затем подключите устройство к стыковочному узлу.

При использовании системы Windows XP, Windows 2000 или Windows Me

После подсоединения Micro Vault к компьютеру появится значок, соответствующий устройству Micro Vault (имя диска зависит от системы, установленной на компьютере).
На устройстве Micro Vault можно копировать и сохранять данные, перетаскивая файлы и папки на значок диска, также же образом, как происходит копирование данных на жесткий диск или дискету.

При работе в системе Mac OS 10.2.6 или более поздней версии

После подсоединения Micro Vault к компьютеру появится значок, соответствующий устройству Micro Vault.
На устройстве Micro Vault можно копировать и сохранять данные, перетаскивая файлы и папки на значок диска, также же образом, как происходит копирование данных на жесткий диск или дискету.

Значения светового индикатора

Когда устройство Micro Vault используется, световой индикатор указывает на его состояние следующим образом.

Состояние светового индикатора	Значение
Выключен	Режим ожидания
Включен	Выполняется передача данных и/или данных отсутствует данные (не отключайте устройство Micro Vault, если световой индикатор мигает).

Отключение

Всегда выполняйте описанную ниже процедуру при отсоединении устройства Micro Vault или держателя от компьютера.

Выполняйте эту процедуру при отключении Micro Vault от стыковочного узла, если стыковочный узел подсоединен к компьютеру.

При работе в системе Windows XP

Дважды нажмите (безопасно отключить аппаратное устройство) на панели задач в нижней правой части экрана. В появившемся окне выберите наименование устройства для отсоединения, затем нажмите кнопку "Стоп". При появлении экрана "Остановка аппаратного устройства" убедитесь, что отображаемая информация верна, затем нажмите кнопку "ОК". При появлении сообщения "Аппаратное устройство может быть безопасно отключено" отсоедините устройство Micro Vault.

При работе в системе Windows 2000 или Windows Me

Дважды нажмите (отсоединение или извлечение аппаратного устройства) на панели задач в правой нижней части экрана. В появившемся окне выберите наименование устройства для отсоединения, затем нажмите кнопку "Стоп". При появлении экрана "Остановка аппаратного устройства" убедитесь, что отображаемая информация верна, затем нажмите кнопку "ОК". При появлении сообщения "Аппаратное устройство может быть безопасно отключено" отсоедините устройство Micro Vault.

При работе в системе Windows 2000 или Windows Me

При использовании меню распознавания отпечатков пальцев щелкните правой кнопкой мыши на панели задач и выберите "Отключение Micro Vault".

При появлении сообщения "Устройство Micro Vault может быть безопасно отключено" нажмите кнопку "ОК" и отсоедините устройство Micro Vault от компьютера.

Примечание.

При использовании устройства Micro Vault в системе Windows Me, Windows 2000 или Windows XP убедитесь, что процедура отсоединения, описанная выше, выполнена перед выключением или повторным включением компьютера.

При работе в системе Mac OS 10.2.6 или более поздней версии

Перетащите значок Micro Vault в корзину. Убедитесь, что устройство Micro Vault находится в режиме ожидания, затем отсоедините устройство.

Программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев

Функция защиты устройства Micro Vault предоставляет функцию защиты данных, основанную на введении пароля. Для надежной защиты функции используется сенсор для распознавания отпечатков пальцев (программное обеспечение для распознавания отпечатков пальцев). (Эта функция поддерживается только в системах Windows XP (SP1 или более поздней версии), Windows 2000 Professional (версия SP3 или более поздней версии). Эта функция не работает в операционной системе Windows Me и Mac.)

Для использования этой функции требуется установить прилагаемое программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев.

Функции прилагаемого программного обеспечения

Одновременного с программным обеспечением распознавания отпечатков пальцев можно установить следующие функции.

- Шифрование/расшифрование файла и папки
- Блокировка экранной заставки
- Доступ к избранному
- Автоматический ввод пароля пользователя

Функции программного обеспечения, приведенные выше, можно устанавливать в любом из установочного программного обеспечения, содержащегося на носителе информации. Можно выбрать функции программного обеспечения, которые необходимо установить, как описано в шаге 7 в разделе "Установка программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев". Для просмотра демонстрации функции выбранного вами функционального программного обеспечения нажмите . Для остановки демонстрации нажмите .

Примечания.

- Программное программное обеспечение и его функции поддерживаются в системах Windows XP (SP1 или позднее версии) и Windows 2000 Professional (SP3 или позднее версии).
- При установке программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев в системой Windows XP или Windows 2000 Professional необходимо войти в систему как пользователь с правами администратора.

Ниже перечислены функции программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев. Дополнительную информацию по каждой функции см. в справке.

Шифрование/дешифрование файла и папки

Эта функция позволяет выполнить шифрование и дешифрование файлов, хранящихся в устройстве Micro Vault или в компьютере, с помощью сенсора распознавания отпечатков пальцев. Для обеспечения быстрого расшифрования вы можете задать функцию, для идентификации пользователя используется пароль, указанный ваше. Впоследствие пароль можно будет изменить.

Необходимо использовать отпечаток пальца или ввести пароль для дешифрования защищенных файлов и папок.

Блокирование экранной заставки

Эта функция гарантирует, что при включении экранной заставки на компьютере никто не сможет работать без использования отпечатков пальцев или ввода пароля для отмены экранной заставки.

Доступ к избранному (поддерживается Internet Explorer 5.5 или более поздней версии)

Эта функция позволяет сохранять веб-закладки на устройстве Micro Vault, при этом доступ к ним можно получить с любого компьютера, к которому подключено устройство Micro Vault или диск. Просто выполните проверку отпечатков пальцев для получения доступа к любимым веб-узлам.

Автоматический ввод пароля/имени пользователя (поддерживается Internet Explorer 5.5 или более поздней версии)

С помощью этой функции можно сохранить имена пользователей и пароли, а также автоматически завершать их ввод при получении доступа на веб-страницу. Поскольку имена пользователей и пароли для всех веб-узлов сохраняются, то для доступа на веб-узел требуется только выполнить проверку отпечатков пальцев устройства Micro Vault. Кроме того, функция поддерживает некоторые веб-узлов не позволяет использовать функцию автоматического ввода пароля/имени пользователя.

Кроме перечисленных выше функций, облегчающих работу с устройством Micro Vault можно настроить так, чтобы доступ к ней для чтения и записи данных осуществлялся путем распознавания отпечатков пальцев. Этот безопасный режим доступа можно настроить так, чтобы при попытке разблокировки путем распознавания отпечатков пальцев, что предотвращает доступ к данным другими пользователями.

Правильное считывание отпечатков пальцев

При регистрации отпечатков пальцев или при распознавании отпечатков пальцев поместите кончик пальца на сенсор, а затем равномерно аккуратно проведите пальцем назад. При выполнении распознавания проведите пальцем по сенсору в том же направлении, в котором производилась регистрация.

Примечания.

При использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев рекомендуется подсоединить устройство Micro Vault к компьютеру с помощью прилагаемого стыковочного узла и кабеля USB. Если стыковочный узел не используется для доступа на основе распознавания отпечатков пальцев, будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных усилий, так как разъем USB, к которому подсоединяется устройство Micro Vault, может быть повреждено.

Если палец расположен не посередине сенсора, как показано на рисунке, или только частично касается его, возможно, не удастся выполнить регистрацию или распознавание отпечатка.

Примечание.

Поскольку на отпечатки пальцев влияет состояние кожи пальца и условия окружающей среды, регистрация/распознавание отпечатков, возможно, не всегда будут выполнены удачно. Это не является неисправностью. Повторите попытку регистрации/распознавания. Кожа определила, что повторная попытка регистрации/распознавания требуется менее чем в 1% случаев.

Подготовка к использованию доступа на основе распознавания отпечатков пальцев

Примечания.

- Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией доступа на основе распознавания отпечатков пальцев, после установки драйвера устройства необходимо установить прилагаемое программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев. Выполните следующие инструкции.
- Перед выполнением процедуры установки, описанной ниже, подсоедините кабель USB к стыковочному узлу, а затем к порту USB компьютера.

Установка программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев

1 Сконцентрируйте палец "USM_FL_Software" с носителя информации на компьютер.

2 Дважды щелкните файл "setup.exe", расположенный в папке "USM_FL_Software".

Появится меню установки.
Загрузите программное обеспечение с веб-узла Micro Vault и дважды щелкните файл "Setup.exe" в загруженной папке. (http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/)

3 Нажмите "Далее".

Появится лицензионное соглашение программного обеспечения.

4 Внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Если вы согласны с условиями соглашения, выберите "Я принимаю условия данного лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран, на котором можно выбрать необходимые функции программного обеспечения и просмотреть демонстрацию каждой из них.

5 Установите флажки тех функций, которые необходимо установить.

Снимите флажки с тех функций, которые не требуется установить.

6 Нажмите "Далее".

Отобразится экран "Дополнительная информация".

7 Внимательно прочитайте информацию, приведенную на экране, и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран для выбора пальца.

8 Выберите палец, отпечаток которого необходимо зарегистрировать, а затем нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран для снятия отпечатка пальца.

Примечания.

Если установлена программного обеспечения выполнения не в первый раз и зарегистрированные отпечатки существуют, отобразится экран идентификации пользователя.

9 Поместите палец, который был выбран в шаге 8, на сенсор и проведите им как можно равномернее.

Отобразится экран зарегистрированного отпечатка пальца.

Примечания.

- Подробную информацию о том, как правильно приложить палец для регистрации отпечатка, см. в разделе "Правильное расположение пальца".
- Настоятельно рекомендуется зарегистрировать не менее двух отпечатков пальцев. Для этого выберите другой палец и повторите действия, начиная с шага 8. Можно зарегистрировать до восьми отпечатков пальцев. После выполнения этого перейдите к пункту 10.

10 Нажмите кнопку "Готово".

Появится экран ввода пароля и пользователя.

11 Введите всю требуемую информацию и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится последний экран мастера установки.

Примечания.

- Если по какому-либо принципу пользователь не может использовать отпечатки пальцев для доступа к устройству Micro Vault, для идентификации пользователя используется пароль, указанный выше. Впоследствие пароль можно будет изменить.
- Необходимо использовать отпечаток пальца или ввести пароль для дешифрования защищенных файлов и папок.

12 Нажмите кнопку "Готово".

Мастер установки закроется, что означает завершение установки программного обеспечения для распознавания отпечатков пальцев. Теперь можно использовать функцию доступа на основе распознавания отпечатков пальцев.

Максимальная эффективность использования функции распознавания отпечатков пальцев

- Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев устройства Micro Vault и когда палец касается к разъему USB компьютера, т.к. это может привести к повреждению разъема USB. Если это произойдет, к компьютеру будет невозможно подсоединить устройство Micro Vault или другие устройства USB. При использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев используйте стыковочный узел и кабель USB.
- Если на сенсоре образуются царапины или на него попадет грязь, точность сканирования уменьшится.
- Рабочая температура устройства Micro Vault - от 0 до 35 °C. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей, т.к. это может привести к изменению цвета устройства и возникновению неполадок в его работе. Не помещайте устройство вблизи источников тепла, например, ламп или обогревателей.
- В некоторых случаях распознавание отпечатков пальцев не распознавание отпечатков пальцев. Прикладывайте палец к сенсору устройства Micro Vault правильно.
- Сухая кожа пальца может помешать и распознавание отпечатков пальцев. Если это произошло, слегка смочите кончик пальца своим дыханием и повторите попытку. Не смачивайте пальцы жидкостью, поскольку это может препятствовать распознаванию отпечатков.
- Пот и масло на коже могут помешать на распознавание отпечатков пальцев. Вытрите или вымойте руки и повторите попытку.
- Поскольку физическое состояние кожи влияет на отпечатки пальцев, рекомендуется проводить регистрацию устройства и возможность использования только одного пальца.
- В некоторых случаях при прикосновении к сенсору можно почувствовать тепло, что не является признаком неисправности.

Примечания по использованию

Если программа станет неустойчиво работать, посетите указанный URL-адрес для загрузки и установки самой последней версии программного обеспечения.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/

- Для форматирования устройства Micro Vault используйте программное обеспечение форматирования на веб-узле Micro Vault. В этом случае данные, используемые программным обеспечением распознавания отпечатков пальцев, будут стерты. Удалите программу, а затем снова переустановите. Использование других программ форматирования может привести к неисправной работе устройства Micro Vault.
http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/
- Данное устройство оборудовано встроенным концентратором для поддержки некоторых функций. Обратите внимание, что некоторые карты и платы, подсоединяющие интерфейс USB 2.0, при подключении к концентратору работают через интерфейс USB 1.1, поэтому высокоскоростную передачу данных, возможно, не удастся выполнить.
- Данное устройство не может использоваться, если оно подсоединено к концентратору (включая клавиатуры iMac), питание на который подается по шине.
- При подсоединении устройства Micro Vault к компьютеру во время загрузки, перезагрузки и выхода из режима сна оно может работать некорректно. Перед выполнением любой из этих операций всегда отсоединяйте устройство Micro Vault от компьютера.
- Надежную периферийную устройства Micro Vault к разъему или кольцу, поскольку устройство может отсоединиться от стыковочного узла и потеряться.
- Не оставляйте устройство в местах, где:
  - очень жарко или холодно, – только или грязно;
  - повышенная влажность; – есть вибрация;
  - устройство может быть подвержено воздействию коррозийных газов;
  - устройство может быть подвержено воздействию прямого солнечного света.

Чистка

Очищайте устройство мягкой сухой тканью или мягкой тканью, слегка смоченной слабым раствором моющего средства.

Не используйте никакие растворители, например спирт или бензин, поскольку они могут повредить поверхность.

Настоятельно рекомендуется периодически создавать резервные копии данных, записанных на устройство.

Корпорация Sony не несет ответственности за возможные повреждения или потерю данных.

Меры предосторожности при переносе и размещении данных

Данные с устройства Micro Vault, которые были удалены или перформатированы с операционных систем (далее именуемых ОС) Windows или Macintosh, Они могут быть восстановлены и прочитаны кем-либо с использованием специализированного программного обеспечения.

Во избежание утечки информации и других связанных с этим проблем рекомендуется использовать коммерческое программное обеспечение с свободной продаж, разработанное для данных целей с устройства Micro Vault.

- Micro Vault является товарным знаком корпорации Sony.
- Microsoft и Windows являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками корпорации Майкрософт в США и других странах.
- Mac и Macintosh являются товарными знаками компании Apple Computer Inc., зарегистрированными в США и других странах.
- Другие названия систем и продуктов, упоминающихся в данном руководстве, являются охраняемыми товарными знаками соответствующих компаний. Следует учесть, что символы ™ и ® не используются в данном руководстве.

Программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев

Функция защиты устройства Micro Vault предоставляет функцию защиты данных, основанную на введении пароля. Для надежной защиты функции используется сенсор для распознавания отпечатков пальцев (программное обеспечение для распознавания отпечатков пальцев). (Эта функция поддерживается только в системах Windows XP (SP1 или более поздней версии), Windows 2000 Professional (версия SP3 или более поздней версии). Эта функция не работает в операционной системе Windows Me и Mac.)

Для использования этой функции требуется установить прилагаемое программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев.

Функции прилагаемого программного обеспечения

Одновременного с программным обеспечением распознавания отпечатков пальцев можно установить следующие функции.

- Шифрование/расшифрование файла и папки
- Блокировка экранной заставки
- Доступ к избранному
- Автоматический ввод пароля пользователя

Функции программного обеспечения, приведенные выше, можно устанавливать в любом из установочного программного обеспечения, содержащегося на носителе информации. Можно выбрать функции программного обеспечения, которые необходимо установить, как описано в шаге 7 в разделе "Установка программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев". Для просмотра демонстрации функции выбранного вами функционального программного обеспечения нажмите . Для остановки демонстрации нажмите .

Примечания.

- Программное программное обеспечение и его функции поддерживаются в системах Windows XP (SP1 или более поздней версии) и Windows 2000 Professional (SP3 или более поздней версии).
- При установке программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев в системой Windows XP или Windows 2000 Professional необходимо войти в систему как пользователь с правами администратора.

Ниже перечислены функции программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев. Дополнительную информацию по каждой функции см. в справке.

Шифрование/дешифрование файла и папки

Эта функция позволяет выполнить шифрование и дешифрование файлов, хранящихся в устройстве Micro Vault или в компьютере, с помощью сенсора распознавания отпечатков пальцев. Для обеспечения быстрого расшифрования вы можете задать функцию, для идентификации пользователя используется пароль, указанный ваше. Впоследствие пароль можно будет изменить.

Необходимо использовать отпечаток пальца или ввести пароль для дешифрования защищенных файлов и папок.

Блокирование экранной заставки

Эта функция гарантирует, что при включении экранной заставки на компьютере никто не сможет работать без использования отпечатков пальцев или ввода пароля для отмены экранной заставки.

Доступ к избранному (поддерживается Internet Explorer 5.5 или более поздней версии)

Эта функция позволяет сохранять веб-закладки на устройстве Micro Vault, при этом доступ к ним можно получить с любого компьютера, к которому подключено устройство Micro Vault или диск. Просто выполните проверку отпечатков пальцев для получения доступа к любимым веб-узлам.

Автоматический ввод пароля/имени пользователя (поддерживается Internet Explorer 5.5 или более поздней версии)

С помощью этой функции можно сохранить имена пользователей и пароли, а также автоматически завершать их ввод при получении доступа на веб-страницу. Поскольку имена пользователей и пароли для всех веб-узлов сохраняются, то для доступа на веб-узел требуется только выполнить проверку отпечатков пальцев устройства Micro Vault. Кроме того, функция поддерживает некоторые веб-узлов не позволяет использовать функцию автоматического ввода пароля/имени пользователя.

Кроме перечисленных выше функций, облегчающих работу с устройством Micro Vault можно настроить так, чтобы доступ к ней для чтения и записи данных осуществлялся путем распознавания отпечатков пальцев. Этот безопасный режим доступа можно настроить так, чтобы при попытке разблокировки путем распознавания отпечатков пальцев, что предотвращает доступ к данным другими пользователями.

Правильное считывание отпечатков пальцев

При регистрации отпечатков пальцев или при распознавании отпечатков пальцев поместите кончик пальца на сенсор, а затем равномерно аккуратно проведите пальцем назад. При выполнении распознавания проведите пальцем по сенсору в том же направлении, в котором производилась регистрация.

Примечания.

При использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев рекомендуется подсоединить устройство Micro Vault к компьютеру с помощью прилагаемого стыковочного узла и кабеля USB. Если стыковочный узел не используется для доступа на основе распознавания отпечатков пальцев, будьте осторожны и не прилагайте чрезмерных усилий, так как разъем USB, к которому подсоединяется устройство Micro Vault, может быть повреждено.

Если палец расположен не посередине сенсора, как показано на рисунке, или только частично касается его, возможно, не удастся выполнить регистрацию или распознавание отпечатка.

Примечание.

Поскольку на отпечатки пальцев влияет состояние кожи пальца и условия окружающей среды, регистрация/распознавание отпечатков, возможно, не всегда будут выполнены удачно. Это не является неисправностью. Повторите попытку регистрации/распознавания. Кожа определила, что повторная попытка регистрации/распознавания требуется менее чем в 1% случаев.

Подготовка к использованию доступа на основе распознавания отпечатков пальцев

Примечания.

- Чтобы иметь возможность воспользоваться функцией доступа на основе распознавания отпечатков пальцев, после установки драйвера устройства необходимо установить прилагаемое программное обеспечение распознавания отпечатков пальцев. Выполните следующие инструкции.
- Перед выполнением процедуры установки, описанной ниже, подсоедините кабель USB к стыковочному узлу, а затем к порту USB компьютера.

Установка программного обеспечения распознавания отпечатков пальцев

1 Сконцентрируйте палец "USM_FL_Software" с носителя информации на компьютер.

2 Дважды щелкните файл "setup.exe", расположенный в папке "USM_FL_Software".

Появится меню установки.
Загрузите программное обеспечение с веб-узла Micro Vault и дважды щелкните файл "Setup.exe" в загруженной папке. (http://www.sony.net/Products/Media/Microvault/)

3 Нажмите "Далее".

Появится лицензионное соглашение программного обеспечения.

4 Внимательно прочитайте лицензионное соглашение. Если вы согласны с условиями соглашения, выберите "Я принимаю условия данного лицензионного соглашения" и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран, на котором можно выбрать необходимые функции программного обеспечения и просмотреть демонстрацию каждой из них.

5 Установите флажки тех функций, которые необходимо установить.

Снимите флажки с тех функций, которые не требуется установить.

6 Нажмите "Далее".

Отобразится экран "Дополнительная информация".

7 Внимательно прочитайте информацию, приведенную на экране, и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран для выбора пальца.

8 Выберите палец, отпечаток которого необходимо зарегистрировать, а затем нажмите кнопку "Далее".

Отобразится экран для снятия отпечатка пальца.

Примечания.

Если установлена программного обеспечения выполнения не в первый раз и зарегистрированные отпечатки существуют, отобразится экран идентификации пользователя.

9 Поместите палец, который был выбран в шаге 8, на сенсор и проведите им как можно равномернее.

Отобразится экран зарегистрированного отпечатка пальца.

Примечания.

- Подробную информацию о том, как правильно приложить палец для регистрации отпечатка, см. в разделе "Правильное расположение пальца".
- Настоятельно рекомендуется зарегистрировать не менее двух отпечатков пальцев. Для этого выберите другой палец и повторите действия, начиная с шага 8. Можно зарегистрировать до восьми отпечатков пальцев. После выполнения этого перейдите к пункту 10.

10 Нажмите кнопку "Готово".

Появится экран ввода пароля и пользователя.

11 Введите всю требуемую информацию и нажмите кнопку "Далее".

Отобразится последний экран мастера установки.

Примечания.

- Если по какому-либо принципу пользователь не может использовать отпечатки пальцев для доступа к устройству Micro Vault, для идентификации пользователя используется пароль, указанный выше. Впоследствие пароль можно будет изменить.
- Необходимо использовать отпечаток пальца или ввести пароль для дешифрования защищенных файлов и папок.

12 Нажмите кнопку "Готово".

Мастер установки закроется, что означает завершение установки программного обеспечения для распознавания отпечатков пальцев. Теперь можно использовать функцию доступа на основе распознавания отпечатков пальцев.

Максимальная эффективность использования функции распознавания отпечатков пальцев

- Не прилагайте чрезмерных усилий при использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев устройства Micro Vault и когда палец касается к разъему USB компьютера, т.к. это может привести к повреждению разъема USB. Если это произойдет, к компьютеру будет невозможно подсоединить устройство Micro Vault или другие устройства USB. При использовании функции доступа на основе распознавания отпечатков пальцев используйте стыковочный узел и кабель USB.
- Если на сенсоре образуются царапины или на него попадет грязь, точность сканирования уменьшится.
- Рабочая температура устройства Micro Vault - от 0 до 35 °C. Не подвергайте устройство воздействию высоких температур или прямых солнечных лучей, т.к. это может привести к изменению цвета устройства и возникновению неполадок в его работе. Не помещайте устройство вблизи источников тепла, например, ламп или обогревателей.
- В некоторых случаях распознавание отпечатков пальцев не распознавание отпечатков пальцев. Прикладывайте палец к сенсору устройства Micro Vault правильно.
- Сухая кожа п