

	<div><p>Жазудан қорғау айрылып-қосқышы Skrivskyddsomkopplare Skrivebeskyttelseskontakt Kirjoitusajalaukku Kirjutuskestä lüliti Arsaugos nuo įrašymo jungiklis Lerakstaizsardzības slēdzis Перемикач захисту від запису Переключатель для защиты от записи</p></div>	
---------------	---	---------------

WARNING! <div><ul style="list-style-type: none">- HÅLLS UTOM RÄCKHÅLL FÖR BARN FÖR ATT UNDVIKA KVÄVNINGSRISK.- SÄTT INTE I DETTA KORT I NÅGON KORTPLATS FÖR MINNESKORT SOM DET INTE ÄR AVSETT FÖR.</div>
--

- För närmare information om detta minneskort, hänvisar vi till följande webbadress (URL) eller till produktmanualen för de kompatibla produkterna.
- För mer information om nedladdning av programvara, hänvisar vi till följande webbadress (URL).

http://www.sony.net/memorycard/

Försiktighetsmått vid användning

- Detta minneskort ska inte användas eller förvaras i miljöer där de nedan beskrivna specificerade driftsvilkoren överskrids. Missbruk eller felaktig användning upphäver produktgarantin.

	
Sony tar inget ansvar för inspelad information som skadats eller förlorats.	
Strömförbrukning	2,7 V till 3,6 V
Driftsmiljö	-25 °C till +85 °C (ingen kondensering)
Mått (b × l × t)	Ca 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Vikt	Ca 2 g

Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.

SD-, SDHC- och SDXC-logotyperna är varumärken som tillhör SD-3C, LLC.

Dansk Hukommelseskort

Læs denne betjeningsvejledning grundigt, og gem den til senere reference, inden kortet tages i brug.

ADVARSEL

Enheden må ikke udsættes for regn eller fugt af hensyn til risiko for brand eller elektrisk stød.

Til kunder i Europa

Håndtering af udtjenete elektriske og elektroniske produkter (Gælder for den Europæiske Union og andre europæiske lande med separate indsamlingssystemer)

Dette symbol på produktet eller emballagen angiver, at produktet ikke må behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på en genbrugsplads specielt indrettet til modtagelse og oparbejdning af elektriske og elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger, som er ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan forårsage. Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare naturens ressourcer. Yderligere information om genindvindingen af dette produkt kan fås hos kommunen, det lokale renovationselskab eller butikken, hvor produktet blev købt.

Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Forespørgsler relateret til produkt overensstemmelse i henhold til EU lovgivning skal adresseres til den autoriserede repræsentant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti henviser vi til de adresser, som fremgår af vedlagte service- eller garantidokumenter.

ADVARSEL <div><ul style="list-style-type: none">- HOLD PRODUKTET UDEN FOR BØRNS RÆKKEVIDDE FOR AT UNDGÅ KVELNINGSFARE.- SÆT IKKE DETTE KORT IND I NOGEN HUKOMMELSESKORTÅBNING, SOM DET IKKE ER BEREGNET TIL.</div>
--

- Yderligere oplysninger om dette hukommelseskort findes på den følgende URL, eller i betjeningsvejledningen til kompatible produkter.
- Mere information om hentning af software findes på den følgende URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Forholdsregler ved anvendelsen

- Brug eller opbevar ikke dette hukommelseskort på steder, der ligger uden for det driftsmiljø, der er specificeret nedenfor.
- Misbrug eller forkert brug uygidnform produktgarantien.

Sony er ikke ansvarlig for nogen form for beskadigelse eller tab af optaget data.

	
Driftsspænding	2,7 V til 3,6 V
Operativsystem	-25 °C til +85 °C (ikke-kondenserende)
Mål (B × L × T)	Ca. 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Vægt	Ca. 2 g

Der tages forbehold for ændring af design og specifikationer uden forudgående varsel.

Logoerne SD, SDHC og SDXC er varemærker tilhørende SD-3C, LLC.

Suomi Muistikortti

Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti ennen tämän kortin käyttöön aloittamista ja säilytä ohjeet myöhempiä käyttötartetta varten.

VAROITUS

Suojaaa tuote sateelta ja kosteudelta tulipalo- ja sähköiskuvaaraan pienentämiseksi.

Euroopassa oleville asiakkaille
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen (koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkauskeen merkitty symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys säästää luonnonvarjoja. Lisä tietoa laitteiden käsittelystä, talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.

Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta, Sony Corportation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Tämän tuotteen Euroopan Unionin lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee osoittaa valtuutetuille edustajalle, Sony Deutschland GmbH:lle, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa mainituille edustajille.

VAROITUS <div><ul style="list-style-type: none">- TUKENTUMISVAARAN VÄLTÄMISEKSI PIDÄ POISSA LASTEN ULOTTUVILTA.- ÄLÄ ASETA TÄTÄ KORTTIA SELLAISEEN MUISTIKORTTIAUKKOON, JOHON SITÄ EI OLE TARKOITETTU.</div>
--

- Katso tarkemmat tiedot tästä muistikortista seuraavasta URL-osoitteesta tai yhteisöpalvelin tuoteiden käyttöohjeista.
- Katso tarkemmat tiedot ladattavasta ohjelmasta seuraavasta URL-osoitteesta.

http://www.sony.net/memorycard/

Huomautuksia käyttöä

- Älä käytä alääkä säilytä tätä muistikorttia muussa kuin alla kuvattussa käyttöympäristössä.
- Virheellinen käyttö mitoitä tuotettakuun.

Sony ei ole vastuussa tallennettujen tietojen tuhoutumisesta tai menetyksestä.

	
Käyttöjännite	2,7 V–3,6 V
Käyttöympäristö	-25 °C–+85 °C (tiiviytmätön)
Mitat (L × P × K)	Noiin 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Paino	Noiin 2 g

Oikeus laitteen ulkoosan ja teknisten ominaisuuksien muuttamiseen ilman ennakkoilmoitusta pidätetään.

SD-, SDHC- ja SDXC-logot ovat SD-3C, LLC:nn tavaramerkejä.

Български Карта с памет

За клиентите от Европа

Третирание на стари електрически и електронни уреди (приложимо в Европейския съюз и други Европейски страни със системи за разделно събиране на отпадъци)
Този символ върху устройството или върху неговата опаковка показва, че този продукт не трябва да се третира като домашенски отпадък. Вместо това той трябва да бъде предаден в съответния събирателен пункт за рециклиране на електрически и електронни уреди. Като предадете този продукт на правилното място, Вие ще помогнете за предотвратяване на негативните последиства за околната среда и човешкото здраве, които биха възникнали при изхвърлянето му на неподходящо място. Рециклирането на материалите ще спомогне да се съхранят природните ресурси. За подробна информация относно рециклирането на този продукт можете да се обърнете към местната градска управа, фирмата за събиране на битови отпадъци или магазина, откъдето сте закупили продукта.

Този продукт е произведен от или от името на Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Запитвания за съответствие на продуктите съгласно законодателството на Европейския съюз, следва да се отправят към Упълномощения представител Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. За въпроси, свързани със сервис и гаранция, няма използвайте адресите, посочени в придружаващите сервизни или гаранционни документи.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ <div><ul style="list-style-type: none">- ЗА ДА ИЗБЕГНЕТЕ ОПАСНОСТТА ОТ ПОГЛЪЩАНЕ, ДРЪЖКЕ УСТРОЙСТВОТО ДАЛЕЧЕ ОТ ДОСТЪП НА ДЕЦА.- НЕ ПОСТАВЯЙТЕ ТАЗИ КАРТА В СЛОТ ЗА КАРТА С КАРТА ЗА КОЙТО ТЯ НЕ Е ПРЕДНАЗНАЧЕНА.</div>
--

Eesti Mälukaart

Enne kaardi kasutamist lugege kasutusjuhend hoolikalt läbi ja hoidke see alles edaspäidiseks kasutamiseks.

HOIATUS

Tulekahju- ja elektrilöögiõhu vähendamiseks ärge hoidke seadet vihma ega niiskuse käes.

Europaosa kasutajatele

Elektri- ja elektronikaosademete jäätmete kõrvaldamine (rakendatav Euroopa Liidus ja teistes jäätmete liigiti kogumise süsteemidega Euroopa riikides)

Taoline tähis tootel või selle pakendil näitab, et toodet ei tohi visata olmeprügisse. Selle peab andma ümberootlemiseks vastavaste elektriliste ja elektrooniliste seadmete kogumiskohta. Tagades toote õige utiliseerimise, aidad vältida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja elanike tervisele, mis võivad tekkida tootejäätmete väära käitlemise tulemusel. Materjalide taaskasutamine aitab säästa loodusresursse. Üksikajalikulmat teavet selle toote ümberootlemise kohta saad kohalikust omavalitsusest, kohalikest jäätmekäitluse teeinidusest või kauplustest, kus toote ostsid.

See toode on valmistatud Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan poolt või tema nime all. Teavet toote vastavusest Euroopa Liidu seadusandluse aktidele saate volitatud esindajalt Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Hoolduse ja teenuse garantiid korral pöörduge vastavates hoolduse või garantiid dokumentides märgitud aadressil.

	
HOIATUS <div><ul style="list-style-type: none">- LÄMBUMISOHU VÄLTIMISEKS HOIDKE LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS.- ÄRGE SISESTAGE KAARTI MÄLUKAARDIPESASSE, MILLELE SEE EI OLE ETTE NÄHTUD.</div>	

- Mälukaardi kollektora lisatabe saamiseks külastage järgmist URL-i või lugege ülalduvat teadet kasutusjuhendist.
- Tarkvara allalaadimise kohta lisatabe saamiseks külastage järgmist URL-i.

http://www.sony.net/memorycard/

Ettevetautusabinõud kasutamisel

- Ärge kasutage ega hoidke mälukaarti mingis keskkonnas, mis ei vasta alloolul kirjeldatud töökeskkonna parameetritele.

Väär- või kuritarivitaminde muudab toote garantiit kehtetuks.

Sony ei vastuta mingil juhul salvestatud andmete kahjustumise ega kaotamisega eest.

	
Tööpinge	2,7 V kuni 3,6 V
Töökeskond	-25 °C kuni +85 °C (ilma kondensatsiooniait)
Mõõtmised (l × k × p)	Ligikaudu 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Mass	Ligikaudu 2 g
Komplekti kuuluvad	kaart (1), trükituste komplekt

Disain ja tehnilised andmed võivad muutuda ette teatamata.

SD, SDHC ja SDXC logod on ettevõtte SD-3C, LLC kaubamärkid.

Lietuviškai Atminties kortelė

Prieš atikdami veiksmus su šia kortele, atidžiai perskaitykite šį vadovą ir pasižiūrėkite jį ateičiai.

ĮSPĖJIMAS

Kad sumažintumėte gaisro arba elektros smūgio pavojus, saugokite įrenginį nuo lietaus ir drėgmės.

Klientams Europoje

Atitarnavusių elektrinių ir elektroninių įrenginių utilizavimas (ši direktyva galioja tik Europos Sąjungos ir kitoms Europos šalims, kur yra taikoma rūšiuoti atliekų surinkimo sistema)

Šis ženklas ant gamtinio arba ant jo įpakavimo nurodo, kad šio gamtinio negalina utilizuoti kartu su buitiniams atliekomis. Jį reikia pristatyti į atitinkamą surinkimo punktą, kur galima priduoti antriniam perdirbimui numatytus elektrinius ir elektroninius įrenginius. Teisingai utilizuodami šį produktą padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios galėtų būti dėl neteisingo atsisavinimo nuo šio gamtinio. Perdirbant medžiagas yra tasojami gamtos ištekliai. Išsamesnę informaciją dėl šio gamtinio antrinio perdirbimo jums gali pateikti miesto savivaldybė, atliekų tvarkymo tarnybos atstovas arba parduotuvejė, kurioje įsigijote gaminį.

Šio gamtinio gamintojas yra Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, arba gamintys yra pagamintais pagal Sony Corporation užsakymą. Norėdami susitikti dėl gamtinio atliekų, pagriežius Europos Sąjungos teisės aktais, kreipkitės į įgaliojta atstovą Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Aptarnavimo ir garantinio aptarnavimo atveju kreipkitės adresu, nurodytu atskiruose aptarnavimo arba garantijos dokumentuose.

	
ĮSPĖJIMAS <div><ul style="list-style-type: none">- KAD NEKILTŲ PAVOJŪS UŽDUSTI, LAIKYKITE VAIKAMS NEPAŠIEKIAMOJE VIETJOE.- ŠIOS KORTELĖS NEDEKITE Į JOKŲ JAI NEPRITAICYTĄ ATMIINTIES KORTELĖS LIZDĄ.</div>	

- Išsamesnės informacijos apie šią kortelę ieskokite toliau nurodytu URL arba suderinamiu gaminiu gaminto instrukcijų vadove.
- Išsamesnės informacijos apie atsisigūstymo programę įrangą ieskokite šiuo URL.

http://www.sony.net/memorycard/

Su naudojimui susijusios atsargumo priemonės

- Nenaudokite ir nelaiškųkite šios kortelės aplinkoje, neatitinkančioje toliau nurodytos veikimo aplinkos diapazono.
- Dėl piktnaudžiavimo arba netinkamo elgesio nebegalios gaminiui suteikta garantija.

	
„Sony“ neprisiima jokios atsakomybės už įrašytų duomenų sugadinimą ar praradimą.	
Veikimo įtampa	Nuo 2,7 V iki 3,6 V
Veikimo aplinka	Nuo -25 °C iki +85 °C (be kondensacijos)
Matmenys (P × l × A)	Apytiksliai 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Svoris	Apytiksliai 2 g

Konstrukcija ir specifikacijos gali būti keičiami be įspėjimo.

SD, SDHC ir SDXC logotipai yra SD-3C, LLC prekės ženklai.

Latviski Atmīnas karte

Pirms šīs kartes lietošanas izlasiet šo rokasgrāmatu pilnībā un saglabāiet to turpmākai uziņai.

BRĪDĪNĀJUMS

Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektrošoka risku, nepakļaujiet ierīci lietus vai mitruma iedarbībai.

Klientiem Eiropā

Atbrīvošanās no vecām elektriskām un elektroniskām ierīcēm (piemērojama Eiropas Savienībā un citās Eiropas valstīs ar atkrītumu atsevišķās savākšanas sistēmām)

Šis simbols uz produkta vai tā iesaiņojuma norāda, ka šo produktu nedrīkst izmetīt sadzīves atkritumos. To nepieciešams nodot attiecīgā savākšanas punktā elektrisko un elektronisko ierīču pārstrādei. Nodrošinot pareizu atbrīvošanos no šī produkta, palīdzēsit novērst potenciālās negatīvās sekas vīdei un cilvēku veselībai, kas varētu rasties šī produkta nepareizas apsaimniekošanas rezultātā. Materiālu pārstrāde palīdzēs saglabāt dabas resursus. Lai iegūtu sīkāku informāciju par šī produkta pārstrādi, sazinieties ar vietējo pašvaldību, vietējo sadzīves atkritumu savākšanas dienestu vai veikalu, kurā iegādājāties šo produktu.

Šī produkta ražotājs ir Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan, vai produkts ražots Sony Corporation uzdevumā. Lai uzzinātu par produkta atbilstību, pamatojoties uz Eiropas Savienības likumdošanas aktiem, vērsieties pie autorizētā pārstāvja Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. Apkopes un garantijas servisa gadījumā vērsieties adresē, kas norādīta atsevišķos apkopes vai garantijas dokumentos.

	
BRĪDĪNĀJUMS <div><ul style="list-style-type: none">- LAI NOVĒRSTU NORĪŠANAS RISKU, GLABĀJĪET BĒRNIEM NEPIEĒJAMĀ VIETĀ.- NELIECIET ŠO KARTI TĀDOS ATMIŅAS KARŠŪ SLOTOS, KAS TAM NAV PAREZĒTI.</div>	

- Detalizēta informācija par šo karti ir atrodama tālāk norādītajā internetā adresē vai saderīgo izstrādājumu lietošanas rokasgrāmatās.
- Papildinformācija par programmatūras lejupielādi ir atrodama šajā internetā adresē:

http://www.sony.net/memorycard/

Lietošanas piesardzības pasākumi

- Nelietojiet un neglabājiet šo karti viet, kurās temperatūra neatbilst tālāk aprakstītajam darba vidē diapazonam.
- Ierīces ļauprātīgās vai nepareizas izmantošanas gadījumā, tā garantija zaudē spēku.

	
Garantija	5 gadi
Sony neuzņemas atbildību par ierakstīto datu bojājumiem vai zudumu.	
Darba spriegums	2,7 V līdz 3,6 V
Darba vide	-25 °C līdz +85 °C (bez kondensācijas)
Izmeņi (plat. × gar. × biez.)	Aptuv. 24 mm × 32 mm × 2,1 mm
Svárs	Aptuv. 2 g

Konstrukcija un specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma.

SD, SDHC un SDXC logotipi ir SD-3C, LLC preču zīmes.

Slovensko Pomnilniška kartica

Odstranitev stare elektricrne in elektronske opreme (veljavno v Evropski uniji in ostalih evropskih državah s sistemom ločeneга zbiranja odpadkov)

Ta simbol na izdelku ali na embalaži pomeni, naj se z izdelkom ne ravnava enako kot z gospodinjiskimi odpadki. Morate ga oddati na ustrezno zbirno mesto za recikliranje elektricrne in elektronske opreme. S pravilno oddajo tega izdelka boste pomagali preprečiti negativne posledice za okolje in zdravje ljudi, do katerih bi prišlo v primeru neustrezne ravnanja ob odstranitvi tega izdelka. Recikliranje materiala bo pripomoglo k obnavljanju naravnih virov. Podrobnejše informacije o recikliranju tega izdelka lahko dobite na upravni enoti, službi oddajanja gospodinjiskih odpadkov ali v trgovini, kjer ste izdelek kupili. Odpadno elektricrno in elektronsko opremo lahko oddate brezplačno tudi distributorju neposredno ob dobavi elektricrne oz. elektronske opreme.

Ta izdelek je bil izdelan s strani ali v imenu Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Poizvedbe, povezane z skladnostjo izdelkov, ki temelji na zakonodaji Evropske unije, se naslovi na pooblaščenega zastopnika, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Nemčija. Za vse storitve ali garancijske zadeve prosimo, da se obrnete na naslove navedene v ločenih servisnih ali garancijskih dokumentih.

	
OPOZORILO <div><ul style="list-style-type: none">- VARUJTE PRED DOSEGOM OTROK, DA PREPREČITE NEVARNOST ZADUŠITVE.- TE POMNILNIŠKE KARTICE NE VSTAVLJATE V NOBENO REŽO ZA POMNILNIŠKO KARTICO, ZA KATERO NI BILA NAMENJENA.</div>	

Norsk Minnekort

ADVARSEL

For a redusere brannfaren og faren for a fa elektrisk stot, ma du ikke utsette denne enheten for regn eller fuktighet.

Kassepning av gamle elektriske og elektroniske apparater (gjelder i den Europæiske Unionen og andre europæiske land med separat innsamlingsssystem)

Dette symbolet på produktet eller emballasjen indikerer at dette produktet ikke må behandles som husholdningsavfall. I stedet skal det leveres til spesielt innsamlingsstasjon for gjenvinning av elektrisk og elektronisk utstyr. Ved å sørge for at dette produktet avhentes på korrekt måte, vil du være med på å forhindre mulige negative følger for miljøet og helse, som ellers kan forårsakes av feilaktig avfallshåndtering av dette produktet. Gjenvinning av disse materiale vil være med på å ta vare på våre naturressurser. For mer informasjon om gjenvinning av dette produktet, kan du kontakte lokale myndigheter, renovationsverket der du bor eller butikken der du kjøpte produktet.

Dette produktet er produsert av eller på vegne av Sony Corporation 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Henvendelser relatert til produkt samsvar basert på Europeisk Unions lovgivning skal adresseres til autorisert representant, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. For service eller garanti saker, vennligst referer til adresse som nevnt i separat service eller garanti dokument.

	
ADVARSEL <div><ul style="list-style-type: none">- FOR Å UNNGÅ KVELNINGSFARE, HOLD UTENFOR BARNES RÆKKEVIDDE.- IKKE SETT DETTE KORTET INN I ET MINNEKORTSPOR DET IKKE ER MENT FOR.</div>	

Hrvatski Memorijska kartica

UPOZORENJE

Za smanjenje opasnosti od požara ili udara struje jedinicu nemojte izlagati kiši ni vlagi.

Za kurpe u Europi

Ovaj je proizvod proizveden od strane ili u ime Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Uputi koji se odnose na sukladnost proizvoda sa zakonodavstvom Europske unije trebaju se uputiti ovlaštenom zastupniku, Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Njemačka. Za pitanja vezana uz popravak proizvoda ili jamstvene uvjete, obratite se na adresu navedenu u zasebnim dokumentima o servisnoj podršci i jamstvenim uvjetima.

Zbrinjavanje starih električkih i električnih uređaja (primjenjuje se u Europskoj uniji i ostalim europskim zemljama s posebnim sustavima zbrinjavanja)

Ova oznaka na proizvodu ili na ambalazi označava da se ovaj proizvod ne smije zbrinjavati kao kućni otpad. On treba biti zbrinut na za tu namenu predviđenom mjestu za reciklažu elektricne ili elektroničke opreme. Odlučite ovaj proizvod na za to predviđenom mjestu, pomažete i sprječavate moguću negativnu utjecaje na okoliš i ljudsko zdravlje, koje može biti ugroženo neodgovarajućim zbrinjavanjem otpada ovih vrsta proizvoda. Reciklažom materijala pomažete očuvanje prirodnih izvora. Za detaljnije informacije o reciklaži ovog proizvoda, molimo kontaktirati vašu lokalnu gradsku upravu, vaše odlagalište otpada ili trgovinu gdje ste kupili uređaj.

	
UPOZORENJE <div><ul style="list-style-type: none">- KAKO BISTE IZBJEGLI OPASNOST OD GUŠENJA, DRŽITE IZVAN DOHVATA DJECE.- NEMOJTE UMETATI OVU KARTICU U UTORE ZA MEMORIJSKU KARTICU ZA KOJE OVA KARTICA NIJE NAMIJENJENA.</div>	

Srpski Memorijska kartica

UPOZORENJE