

Deutsch

Mitgelieferte Anleitungen

- Schnellstartanleitung (dieses Dokument)** Enthält Anweisungen, wie das Gerät mit BLUETOOTH-Geräten zu verbinden ist, und erläutert die Grundfunktionen.

- Referenzhandbuch** Enthält Sicherheitshinweise und die technischen Daten des Produkts.

- Hilfe** Lesen Sie die Hilfe auf Ihrem Computer oder Smartphone, wenn Sie mehr zur Verwendung des Geräts erfahren möchten. Die Hilfe enthält auch eine Fehlerlöschanleitung, in der die Behebung eventuell auftretender Probleme beschrieben wird.


URL: **http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/**
Zweidimensionaler Code:



Laden des Geräts

Dieses Gerät ist mit einem eingebauten Lithium-Ionen-Akku ausgestattet. Laden Sie den Akku auf, bevor Sie das Gerät zum ersten Mal verwenden.

- Hinweis**
 - Bringen Sie zuvor einen für das Land bzw. die Region geeigneten Stecker an das USB-Netzteil an.
 - Stecken Sie den Stecker unbedingt bis zum Anschlag in das USB-Netzteil, so dass mit einem Klicken einrastet.



Der Ladevorgang beginnt, wenn das Gerät über das USB-Netzteil an eine Netzsteckdose angeschlossen wird, und die Anzeige CHARGE leuchtet orange. Das Laden des Akkus dauert ungefähr fünf Stunden und danach erlischt die Anzeige. Laden Sie das Gerät in ausgeschaltetem Zustand.


Herstellen einer Funkverbindung mit BLUETOOTH-Geräten

Wählen Sie je nach Situation eine der folgenden drei Verbindungsmethoden aus. Bei BLUETOOTH-Geräten muss zunächst ein Pairing (eine „Paarbildung“) erfolgen.


Pairing und Herstellen einer Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät

Bei diesem Gerät ist ein Pairing mit bis zu acht BLUETOOTH-Geräten möglich. Beim Pairing mit zwei oder mehr BLUETOOTH-Geräten führen Sie das folgende Pairing-Verfahren für jedes Gerät aus.

- Schalten Sie dieses Gerät mit der Taste I/🔊 (Ein/Aus) ein.** Die Anzeige I/🔊 (Ein/Aus) leuchtet grün.




- Drücken Sie die Taste 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** Die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) beginnt, weiß zu blinken.



Wenn Sie die BLUETOOTH-Funktion zum ersten Mal verwenden und nur die Taste 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING drücken, beginnt die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) schnell weiß zu blinken und das Gerät wechselt automatisch in den Pairing-Modus.

- Halten Sie die Taste 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING gedrückt, bis Signaltöne zu hören sind und die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) beginnt, schnell weiß zu blinken.** Dieses Gerät wechselt in den Pairing-Modus.



- Führen Sie den Pairing-Prozess bei dem BLUETOOTH-Gerät durch, so dass es dieses Gerät erkennt.** Wenn eine Liste der erkannten Geräte im Display des BLUETOOTH-Geräts erscheint, wählen Sie „SONY-SRS-X3“.

Wenn im Display eines BLUETOOTH-Geräts die Aufforderung zur Eingabe eines Passworts erscheint, geben Sie „0000“ ein.

- Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung vom BLUETOOTH-Gerät aus her.** Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) an diesem Gerät stetig.

Herstellung einer Verbindung zu einem BLUETOOTH-Gerät, mit dem ein Pairing ausgeführt wurde

- Schalten Sie dieses Gerät ein.**
- Drücken Sie die Taste 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** Die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) beginnt, weiß zu blinken.
- Stellen Sie die BLUETOOTH-Verbindung vom BLUETOOTH-Gerät aus her.** Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) an diesem Gerät stetig.

Sofortverbindung mit einem Smartphone (NFC)

Wenn Sie ein Smartphone an dieses Gerät halten, wird das Pairing durchgeführt und eine BLUETOOTH-Verbindung aufgebaut und nach dem Herstellen der Verbindung schaltet sich das Gerät automatisch ein.

Hinweis

- Bei einem Smartphone, das als Reaktion auf Magnetkraft in den Bereitschaftsmodus wechselt, kann unter Umständen keine Verbindung über NFC hergestellt werden.


Kompatible Smartphones

NFC-kompatible Smartphones mit Android 2.3.3 oder höher

NFC

NFC (Near Field Communication) ist eine Technologie zur drahtlosen Kommunikation über kurze Strecken zwischen verschiedenen Geräten, z. B. Smartphones und IC-Tags. Dank der NFC-Funktion lässt sich die Datenkommunikation – beispielsweise das BLUETOOTH-Pairing – einfach durchführen, indem die NFC-kompatiblen Geräte nahe aneinander gehalten werden (und zwar an der N-Markierung bzw. einer festgelegten Stelle an den Geräten).

- Schalten Sie die NFC-Funktion am Smartphone ein.** Näheres dazu finden Sie in der mit dem Smartphone gelieferten Bedienungsanleitung.
 - Bei einem Smartphone, auf dem das Betriebssystem Android 2.3.3 oder höher, aber eine frühere Version als Android 4.1 installiert ist: Fahren Sie mit Schritt 2 fort.
 - Bei einem Smartphone, auf dem das Betriebssystem Android 4.1 oder höher installiert ist: Fahren Sie mit Schritt 4 fort.
- Laden Sie die App „NFC-Schnellverbindung“ herunter und installieren Sie sie.** „NFC-Schnellverbindung“ ist eine kostenlose Android-App, die Sie von Google Play herunterladen können. Zum Herunterladen der App suchen Sie nach „NFC-Schnellverbindung“ oder greifen Sie über den folgenden zweidimensionalen Code darauf zu. Beim Herunterladen der App fallen eventuell Gebühren an. Wenn Sie die App über den zweidimensionalen Code herunterladen möchten, verwenden Sie eine App zum Lesen eines zweidimensionalen Codes.
- Starten Sie „NFC-Schnellverbindung“ auf dem Smartphone.** Vergewissern Sie sich, dass der Bildschirm der App angezeigt wird.
- Halten Sie das Smartphone an dieses Gerät.** Heben Sie zuvor die Bildschirmsperre am Smartphone auf. Halten Sie das Smartphone so lange an die Stelle mit dem N-Logo an diesem Gerät, bis das Smartphone reagiert. Wenn dieses Gerät ausgeschaltet ist, schaltet es sich ein, sobald Sie das Smartphone daran halten und eine BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde.



Herstellen einer Funkverbindung mit BLUETOOTH-Geräten

Befolgen Sie zum Herstellen der Verbindung die Anweisungen auf dem Bildschirm. Sobald die BLUETOOTH-Verbindung hergestellt wurde, leuchtet die Anzeige 🔊 (BLUETOOTH) an diesem Gerät stetig. Zum Trennen der Verbindung halten Sie das Smartphone erneut an dieses Gerät.

- Tipp** Wenn sich die Verbindung nicht herstellen lässt, versuchen Sie Folgendes.
 - Starten Sie die App auf dem Smartphone und bewegen Sie das Smartphone langsam über die Stelle mit dem N-Logo an diesem Gerät.
 - Wenn sich das Smartphone in einem Extui befindet, nehmen Sie es heraus.
 - Vergewissern Sie sich, dass am Smartphone der Bildschirm der App angezeigt wird.

Musikwiedergabe und Tätigen von Anrufen


Stellen Sie eine BLUETOOTH-Verbindung mit einem BLUETOOTH-Gerät her und bedienen Sie dann dieses Gerät.

Wiedergeben von Musik

Profil: A2DP, AVRCP


Starten Sie die Wiedergabe am BLUETOOTH-Gerät und stellen Sie die Lautstärke ein.

Stellen Sie die Lautstärke am verbundenen Gerät auf einen geeigneten Pegel ein und stellen Sie dann mit den Tasten VOL +/- an diesem Gerät die gewünschte Lautstärke ein.



Tätigen/Entgegennehmen eines Anrufs

Profil: HSP, HFP



Bedienen Sie das Smartphone, um einen Anruf zu tätigen. Zum Beenden eines Anrufs drücken Sie die Taste 📞 an diesem Gerät.

Drücken Sie die Taste 📞 an diesem Gerät, wenn ein Anruf eingeht. Gehen Sie so auch vor, wenn während der Musikwiedergabe ein Anruf eingeht.

- Der BLUETOOTH®-Schriftzug und die BLUETOOTH®-Logos sind Eigentum von Bluetooth SIG, Inc., und ihre Verwendung durch die Sony Corporation erfolgt in Lizenz.
- Die N-Markierung ist in den USA und in anderen Ländern ein Markenzeichen oder ein eingetragenes Markenzeichen von NFC Forum, Inc.
- Android™ und Google Play™ sind Markenzeichen von Google Inc.
- Andere Markenzeichen und Produktnamen sind Eigentum der jeweiligen Rechteinhaber.

Nederlands

Geleverde handleidingen

- Introductiehandleiding (dit document)** Biedt instructies over het aansluiten van het toestel op BLUETOOTH-apparaten en de basisbediening.

- Naslaggids** Hierin vindt u voorzorgsmaatregelen en technische gegevens.

- Help-gids** Lees de Help-gids op uw computer of smartphone als u meer bijzonderheden wilt over het gebruik van het toestel. De Help-gids bevat ook informatie voor het oplossen van mogelijke problemen.


URL: **http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/**
Tweedimensionale code:



Het toestel opladen

Dit toestel heeft een interne lithium-ionbatterij (oplaadbaar). Laad de batterij op voordat u het toestel voor de eerste keer gebruikt.

- Opmerking**
 - Bevestig vooraf de stekker die geschikt is voor uw land/regio aan de USB-netspanningsadapter.
 - Stek de stekker volledig in de USB-netspanningsadapter tot hij vastklikt.



Het opladen start wanneer het toestel wordt aangesloten op een stopcontact via de USB-netspanningsadapter en de CHARGE-indicator oranje oplicht. Het duurt ongeveer vijf uur om de batterij op te laden, waarna de indicator dooft. Laad het toestel op terwijl het uitgeschakeld is.


Draadloos verbinding maken met BLUETOOTH-apparaten

Selecteer uw situatie uit de 3 volgende koppelingstypes. BLUETOOTH-apparaten moeten eerst met elkaar gekoppeld worden.


Een BLUETOOTH-apparaat koppelen en verbinden

Het toestel kan worden gekoppeld aan maximaal acht BLUETOOTH-apparaten. Wanneer twee of meer BLUETOOTH-apparaten worden gekoppeld, dient u de volgende koppelprocedure voor elk apparaat uit te voeren.

- Druk op de knop I/🔊 (aan/uit) om dit toestel in te schakelen.** De indicator I/🔊 (aan/uit) licht groen op.




- Druk op de knop 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** De indicator 🔊 (BLUETOOTH) begint wit te knipperen.



Wanneer u de BLUETOOTH-functie voor het eerst gebruikt en wanneer u de knop 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING drukt, begint de indicator 🔊 (BLUETOOTH) snel wit te knipperen en gaat het toestel automatisch naar de koppelmodus.

- Houd de knop 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING ingedrukt tot pieptonen hoort en de indicator 🔊 (BLUETOOTH) snel wit begint te knipperen.** Het toestel gaat naar de koppelmodus.



- Voer de koppelprocedure uit vanaf het BLUETOOTH-apparaat om dit toestel te detecteren.** Wanneer een lijst met gedetecteerde apparaten op het display van het BLUETOOTH-apparaat verschijnt, selecteert u “SONY-SRS-X3”. Als u een toegangscode moet invoeren op het scherm van het BLUETOOTH-apparaat, voer dan “0000” in.

- Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand op het BLUETOOTH-apparaat.** Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator 🔊 (BLUETOOTH) op het toestel aan.

Verbinding maken met een gekoppeld BLUETOOTH-apparaat

- Schakel dit toestel in.**
- Druk op de knop 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** De indicator 🔊 (BLUETOOTH) begint wit te knipperen.
- Breng de BLUETOOTH-verbinding tot stand op het BLUETOOTH-apparaat.** Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator 🔊 (BLUETOOTH) op het toestel aan.

Verbinding maken met een smartphone via aanraking (NFC)

Door het toestel aan te raken met een smartphone, begint het toestel met het koppelen en het doorvoeren van de BLUETOOTH-verbinding, waarna het automatisch wordt ingeschakeld.

- Opmerking**
 - Als uw smartphone overschakelt naar de stand-bystand als reactie op een magnetische kracht, kunt u deze mogelijk niet verbinden via NFC.


Compatibele smartphones

Smartphones die uitgerust zijn met de NFC-functie en waarop Android 2.3.3 of later geïnstalleerd is

NFC

NFC (Near Field Communication) is een technologie voor draadloze communicatie binnen een kort bereik tussen verschillende apparaten (bv. smartphones en IC-tags). Met de NFC-functie kunt u gegevenscommunicatie (bv. koppelen via BLUETOOTH) uitermate eenvoudig instellen door apparaten die NFC ondersteunen elkaar te laten raken (bv. bij de N-markering of een andere plaats die aangegeven is op het apparaat).

- Zet de NFC-functie op de smartphone aan.** Voor meer informatie raadpleegt u de bedieningsinstructies bij de smartphone.
 - Als het besturingssysteem van uw smartphone Android 2.3.3 of later en ouder dan Android 4.1 is: ga verder met stap 2.
 - Als het besturingssysteem van uw smartphone Android 4.1 of later is: ga verder met stap 4.
- Download en installeer de app “NFC eenvoudig verbinden”.** “NFC eenvoudig verbinden” is een gratis Android-app die u kunt downloaden van Google Play. Download de app door naar “NFC eenvoudig verbinden” te zoeken of scan de volgende tweedimensionale code. Om de app te kunnen downloaden, worden er mogelijk verbindingskosten aangerekend. Om te downloaden met de tweedimensionale code gebruikt u een app voor het lezen van tweedimensionale codes.
- Start “NFC eenvoudig verbinden” op de smartphone.** Ga na of het scherm van de app weergegeven wordt.
- Raak dit toestel aan met de smartphone.** Ontgrendel het scherm van de smartphone vooraf. Blijf het gedeelte dat gemarkeerd is met N aanraken op de smartphone tot de smartphone reageert. Wanneer het toestel uitgeschakeld is en u het aanraakt met de smartphone en de BLUETOOTH-verbinding geactiveerd wordt, dan zal het toestel ingeschakeld worden.



Volg de instructies op het scherm om de verbinding tot stand te brengen. Wanneer de BLUETOOTH-verbinding tot stand is gebracht, blijft de indicator 🔊 (BLUETOOTH) op het toestel aan.

Om de verbinding te verbreken, raakt u het toestel weer aan met de smartphone.

- Tip** Probeer het volgende als het niet goed lukt om de verbinding te maken.
 - Activeer de app op de smartphone en beweeg de smartphone langzaam over het gedeelte dat met N gemarkeerd is op het toestel.
 - Als uw smartphone opgeborgen is, is een hoes, verwijderd u deze.
 - Controleer of het scherm van de app wordt weergegeven op de smartphone.


Luisteren en oproepen tot stand brengen

Bedien het toestel nadat u via BLUETOOTH verbinding hebt gemaakt met uw BLUETOOTH-apparaat.


Muziek beluisteren

Start de weergave op het BLUETOOTH-apparaat en pas het volume aan.

Stel het volume op het aangesloten apparaat in op een geschikt niveau en pas het volume aan met de knoppen VOL +/- op het toestel.



Bellen/een oproep ontvangen



Bedien uw smartphone om te bellen. Om het gesprek te beëindigen, drukt u op de knop 📞 op het toestel.

Druk op de knop 📞 op het toestel wanneer er een oproep binnenkomt. Voer dezelfde handeling uit wanneer een oproep binnenkomt terwijl u naar muziek luistert.

- Het woordmerk BLUETOOTH® en de logo’s van BLUETOOTH zijn eigendom van Bluetooth SIG, Inc. en Sony Corporation gebruikt deze items onder licentie.
- De markering N is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van NFC Forum, Inc. in de Verenigde Staten en andere landen.
- Android™ en Google Play™ zijn handelsmerken van Google Inc.
- Andere handelsmerken en handelsnamen zijn eigendom van hun respectieve eigenaren.

Italiano

Manuali forniti in dotazione

- Guida rapida (il presente documento)** Contiene istruzioni su come connettere l'apparecchio con dispositivi BLUETOOTH, nonché informazioni sulle operazioni di base.

- Guida di riferimento** Contiene le precauzioni e le caratteristiche tecniche relative al prodotto.

- Guida** Leggere la Guida sul computer o sullo smartphone per ottenere informazioni più dettagliate sull'uso dell'apparecchio. La Guida include anche una sezione dedicata alla risoluzione dei problemi, con misure correttive per gli eventuali problemi che si potrebbero verificare.


URL: **http://rd1.sony.net/help/speaker/srs-x3/h_zz/**
Codice bidimensionale:



Carica dell'apparecchio

Il presente apparecchio è dotato di una batteria ricaricabile a ioni di litio incorporata. Caricare la batteria prima di utilizzare l'apparecchio per la prima volta.

- Nota**
 - Per prima cosa, collegare all'adattatore CA USB una spina adatta alla propria nazione o regione.
 - Assicurarsi di inserire completamente la spina nell'adattatore CA USB fino ad udire uno scatto.



La carica ha inizio quando l'apparecchio è collegato a una presa CA tramite l'adattatore CA USB e l'indicatore CHARGE si illumina in arancione. Dopo circa cinque ore, la carica è completa e l'indicatore si spegne. Durante la carica l'apparecchio deve essere spento.


Come effettuare la connessione wireless con i dispositivi BLUETOOTH

Selezionare la propria situazione tra i 3 tipi di associazione indicati sotto. I dispositivi BLUETOOTH devono prima essere “associati” tra di loro.

Associazione e connessione con un dispositivo BLUETOOTH

L'apparecchio può essere associato con max. 8 dispositivi BLUETOOTH. In caso di associazione con due o più dispositivi BLUETOOTH, eseguire la seguente procedura di associazione per ogni dispositivo.

- Premere il pulsante I/🔊 (accensione) per accendere l'apparecchio.** L'indicatore I/🔊 (accensione) si illumina in verde.
- Premere il pulsante 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** L'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare in bianco.
- Tenere premuto il pulsante 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING fino a che non si sentono dei segnali acustici e l'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) non inizia a lampeggiare rapidamente in bianco.** L'apparecchio passa alla modalità di associazione.
- Eseguire la procedura di associazione sul dispositivo BLUETOOTH per rilevare l'apparecchio.** Quando sul display del dispositivo BLUETOOTH viene visualizzato l'elenco dei dispositivi rilevati, selezionare “SONY-SRS-X3”. Qualora venga richiesta l'immissione della passkey sul display di un dispositivo BLUETOOTH, immettere “0000”.
- Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.** Quando l'apparecchio è connesso con il dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) resta acceso.



Se si usa la funzione BLUETOOTH per la prima volta e si preme soltanto il pulsante 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING, l'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare rapidamente in bianco e l'apparecchio passa automaticamente alla modalità di associazione.

- Tenere premuto il pulsante 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING fino a che non si sentono dei segnali acustici e l'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) non inizia a lampeggiare rapidamente in bianco.** L'apparecchio passa alla modalità di associazione.
- Premere il pulsante 🔊 (BLUETOOTH) – PAIRING.** L'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) inizia a lampeggiare in bianco.
- Effettuare la connessione BLUETOOTH dal dispositivo BLUETOOTH.** Quando l'apparecchio è connesso con il dispositivo BLUETOOTH, l'indicatore 🔊 (BLUETOOTH) resta acceso.

Connessione One touch con uno smartphone (NFC)

Toccando l'apparecchio con uno smartphone, l'apparecchio passa alla modalità di associazione e alla connessione BLUETOOTH, poi si accende automaticamente a connessione avvenuta.

Nota

- Uno smartphone che va in standby se sottoposto a una forza magnetica potrebbe non riuscire a connettersi via NFC.

Smartphone compatibili

Smartphone compatibili con la tecnologia NFC con Android 2.3.3 o versione successiva

NFC

NFC (Near Field Communication) è una tecnologia che consente la comunicazione senza fili a corto raggio tra svariati dispositivi, ad esempio smartphone e “tag” con circuiti integrati. Grazie alla funzione NFC, la comunicazione di dati – ad esempio l'associazione BLUETOOTH – risulta possibile semplicemente facendo toccare i dispositivi compatibili con la tecnologia NFC (vale a dire in corrispondenza del simbolo N o del punto appositamente predisposto su ciascun dispositivo).

- Attivare la funzione NFC dello smartphone.** Per i dettagli, consultare le istruzioni per l'uso in dotazione con lo smartphone.
 - Se il sistema operativo dello smartphone utilizzato è Android 2.3.3 o una versione successiva e inferiore ad Android 4.1: passare al punto 2.
 - Se il sistema operativo dello smartphone è Android 4.1 o una versione successiva, passare al punto 4.
- Scaricare e installare l'applicazione “Connessione facile NFC”.** “Connessione facile NFC” è un'applicazione Android gratuita che può essere scaricata da Google Play. Scaricare l'applicazione cercando “Connessione facile NFC” oppure accedere all'applicazione utilizzando il codice bidimensionale seguente. Per lo scaricamento dell'applicazione potrebbero venire applicati dei costi. Mediante il codice bidimensionale: utilizzare un'applicazione per la lettura dei codici bidimensionali.
- Avviare l'applicazione “Connessione facile NFC” sullo smartphone.** Assicurarsi che la schermata dell'applicazione venga visualizzata.
- Toccare il presente apparecchio con lo smartphone.** Sbloccare anticipatamente lo schermo dello smartphone. Continuare a toccare l'apparecchio con lo smartphone sulla parte contrassegnata dal simbolo N fino a quando lo smartphone non reagisce. Ad apparecchio spento, se dopo il contatto con uno smartphone viene stabilita una connessione BLUETOOTH, l'apparecchio si accende. Lo smartphone risponde (apparecchio riconosciuto)

Nota

- Questa applicazione potrebbe non essere disponibile per lo scaricamento in alcune nazioni o aree geografiche.

Avviare l'applicazione “Connessione facile NFC” sullo smartphone.

Assicurarsi che la schermata dell'applicazione venga visualizzata.

- Toccare il presente apparecchio con lo smartphone.** Sbloccare anticipatamente lo schermo dello smartphone. Continuare a toccare l'apparecchio con lo smartphone sulla parte contrassegnata dal simbolo N fino a quando lo smartphone non reagisce. Ad quest'ultima, Assicurarsi che la schermata dell'applicazione venga visualizzata sullo smartphone.

Ascolto e chiamata


Utilizzare l'apparecchio dopo aver effettuato la connessione BLUETOOTH con il dispositivo BLUETOOTH utilizzato.

Ascolto di musica


Profilo: A2DP, AVRCP

Avviare la riproduzione sul dispositivo BLUETOOTH, quindi regolare il volume.

Impostare il volume a un livello appropriato sul dispositivo connesso, quindi regolare il volume con i pulsanti VOL +/- sull'apparecchio.



Effettuazione di una chiamata/Ricezione di una chiamata



Utilizzare il proprio smartphone per effettuare una chiamata. Per terminare una chiamata, premere il pulsante 📞 sull'apparecchio.

Quando si riceve una chiamata, premere il pulsante 📞 sull'apparecchio.

Eseguire la stessa operazione quando si riceve una chiamata mentre si sta ascoltando della musica.

- BLUETOOTH® e i relativi loghi sono di proprietà di Bluetooth SIG, Inc. L'uso di tali marchi è concesso in licenza a Sony Corporation.
- Il simbolo N è un marchio o marchio registrato di NFC Forum, Inc. negli Stati Uniti e in altri paesi.
- Android™ e Google Play™ sono marchi di Google Inc.
- Gli altri marchi di fabbrica e nomi commerciali appartengono ai rispettivi proprietari.