

FM/MW/SW Digital Media Player

Operating Instructions

GB

To cancel the demonstration (DEMO) display, see page 11.

Be sure to install this unit in the dashboard of the car for safety.
For installation and connections, see the supplied installation/connections manual.

Note on the lithium battery

Do not expose the battery to excessive heat such as direct sunlight, fire or the like.

Warning if your car's ignition has no ACC position

Be sure to set the AUTO OFF function (page 12). The unit will shut off completely and automatically in the set time after the unit is turned off, which prevents battery drain. If you do not set the AUTO OFF function, press and hold OFF until the display disappears each time you turn the ignition off.

Table of Contents

Guide to Parts and Controls	4
---------------------------------------	---

Getting Started

Detaching the Front Panel	6
Setting the Clock	7
Connecting a USB Device	7
Connecting Other Portable Audio Device	7

Listening to the Radio

Listening to the Radio	8
Using Radio Data System (RDS)	8

Playback

Playing a USB Device	9
Searching and Playing Tracks	10

Settings


Canceling the DEMO Mode	11
Basic Setting Operation	11
General Setup	12
Sound Setup	13
EQ3 PRST (EQ3 preset)	13
EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH	13

Additional Information

Precautions	13
Maintenance	14
Specifications	14
Troubleshooting	16

Guide to Parts and Controls

Main unit



The number 2/ALBUM ▲ button has a tactile dot.

- 1 Q (browse) (page 10)**
Enter the browse mode during playback.
- 2 SOURCE**
Turn on the power.
Change the source.
-OFF
Press and hold for 1 second to turn off the power.
Press and hold for more than 2 seconds to turn off the power and the display.
If the unit is turned off and the display disappears, it is unable you to operate with the remote.
- 3 Control dial**
Rotate to adjust the volume.
ENTER
Enter the selected item.
SELECT
Enter sound setting.
Press and hold to open the general setup menu.
- 4 MODE (page 8)**
- 5 Display window**
- 6 ↶ (back)**
Return to the previous display.
- 7 🗑️ (front panel release)**

8 SEEK +/-

Tune in radio stations automatically.
Press and hold to tune manually.

◀◀/▶▶ (prev/next), **◀◀/▶▶**
(reverse/fast-forward)

9 Receptor for the remote commander

10 PTY (program type)

Select PTY in RDS.

11 Number buttons

Receive stored radio stations. Press and hold to store stations.

ALBUM ▼/▲

Skip an album for audio device. Press and hold to skip albums continuously.

PAUSE

SHUF (shuffle)

12 DSPL (display)

Change display items.


-SCRL (scroll)

Press and hold to scroll a display item.

13 USB port


14 AUX input jack

RM-X211 Remote



The VOL (volume) + button has a tactile dot.

Remove the insulation film before use.



15 ATT (attenuate)

Attenuate the sound. Press again to cancel the attenuated sound.

16 SOUND

Open the sound setup menu directly.

-MENU

Press and hold to open the general setup menu.


17 ◀ (◀◀)/▶ (+)/◻ (-)/▶▶ (▶▶)/ENTER
Setup items, etc. can be operated by ◀/
▶/◻/▶▶.


18 VOL (volume) +/-

Getting Started

Detaching the Front Panel

You can detach the front panel of this unit to prevent theft.


- 1 Press and hold OFF ①.
The unit is turned off.
- 2 Press  ②, then remove the panel by pulling it towards you.



Caution alarm

If you turn the ignition switch to the OFF position without detaching the front panel, the caution alarm will sound for a few seconds. The alarm will only sound if the built-in amplifier is used.

Attaching the front panel




Setting the Clock

- 1** Press and hold **SELECT**.
The setup display appears.
- 2** Rotate the control dial to select **[CLOCK-ADJ]**, then press it.
The hour indication flashes.
- 3** Rotate the control dial to set the hour and minute.
To move the digital indication, press **SEEK +/-**.
- 4** After setting the minute, press **SELECT**.
The setup is complete and the clock starts.

To display the clock, press **DSPL**.

Connecting a USB Device


- 1** Turn down the volume on the unit.
- 2** Connect the USB device to the unit.



Connecting Other Portable Audio Device

- 1** Turn off the portable audio device.
- 2** Turn down the volume on the unit.
- 3** Connect the portable audio device to the **AUX** input jack (stereo mini jack) on the unit with a connecting cord (not supplied)*.

* Be sure to use a straight type plug.



- 4** Press **SOURCE** to select **[AUX]**.

To match the volume level of the connected device to other sources

Start playback of the portable audio device at a moderate volume, and set your usual listening volume on the unit.

Press **SELECT**, and rotate the control dial to select **[AUX VOL]** (page 13).

Listening to the Radio

Listening to the Radio

To listen to the radio, press SOURCE to select [TUNER].

Storing automatically (BTM)

- 1 Press MODE to change the band.
- 2 Press and hold SELECT (FM1, FM2, FM3, MW, SW1 or SW2).
The setup display appears.
- 3 Rotate the control dial to select [BTM], then press it.
The unit stores stations in order of frequency on the number buttons.

Tuning

- 1 Press MODE to change the band (FM1, FM2, FM3, MW, SW1 or SW2).
- 2 Perform tuning.
To tune manually
Press and hold SEEK +/- to locate the approximate frequency, then press SEEK +/- repeatedly to fine adjust to the desired frequency.
To tune automatically
Press SEEK +/-.
Scanning stops when the unit receives a station. Repeat this procedure until the desired station is received.

Storing manually

- 1 While receiving the station that you want to store, press and hold a number button (1 to 6) until [MEM] appears.

Receiving the stored stations

- 1 Select the band, then press a number button (1 to 6).

Using Radio Data System (RDS)

Selecting program types (PTY)

Use PTY to display or search for a desired program type.

- 1 Press PTY during FM reception.
- 2 Rotate the control dial until the desired program type appears, then press it.
The unit starts to search for a station broadcasting the selected program type.

Type of programs

NEWS (News), **AFFAIRS** (Current Affairs),
INFO (Information), **SPORT** (Sports),
EDUCATE (Education), **DRAMA** (Drama),
CULTURE (Culture), **SCIENCE** (Science),
VARIED (Varied), **POP M** (Pop Music),
ROCK M (Rock Music), **EASY M** (M.O.R.
Music), **LIGHT M** (Light classical), **CLASSICS**
(Serious classical), **OTHER M** (Other Music),
WEATHER (Weather), **FINANCE** (Finance),
CHILDREN (Children's program), **SOCIAL A**
(Social Affairs), **RELIGION** (Religion), **PHONE**
IN (Phone In), **TRAVEL** (Travel), **LEISURE**
(Leisure), **JAZZ** (Jazz Music), **COUNTRY**
(Country Music), **NATION M** (National Music),
OLDIES (Oldies Music), **FOLK M** (Folk Music),
DOCUMENT (Documentary)

Setting clock time (CT)

The CT data from the RDS transmission sets the clock.

- 1 Set [CT-ON] in the general setup (page 12).

Playback

Playing a USB Device

MSC (Mass Storage Class)-type USB devices (such as a USB flash drive, digital media player, Android™ phone) compliant with the USB standard can be used.

Depending on the digital media player or Android phone, setting the USB connection mode to MSC is required.

Notes

- For details on the compatibility of your USB device, visit the support site (page 18).
- Playback of the following MP3/WMA files is not supported.
 - lossless compression files
 - copyright-protected files
 - DRM (Digital Rights Management) files
 - Multi-channel audio files

1 Connect a USB device to the USB port (page 7).

Playback starts.

If a device is already connected, to start playback, press SOURCE to select [USB].

2 Adjust the volume on this unit.

To stop playback

Press and hold OFF for 1 second.

To remove the device

Stop playback, then remove the device.

Searching and Playing Tracks

Repeat play and shuffle play

Repeat play:

- 1 During playback, press and hold SELECT.
- 2 Rotate the control dial to select [REPEAT], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select the desired play mode, then press it.
- 4 Press ↩ (back) to return to the previous display.

Shuffle play:

- 1 During playback, press SHUF repeatedly to select the desired play mode.
Playback in selected play mode may take time to start.

Available play modes differ depending on the selected sound source.

Searching a track by name (Quick-BrowZer™)

- 1 During USB playback, press Q (browse)* to display the list of search categories.
When the track list appears, press ↩ (back) repeatedly to display the desired search category.

* During playback, press Q (browse) for more than 2 seconds to directly return to the beginning of the category list.
- 2 Rotate the control dial to select the desired search category, then press it to confirm.
- 3 Repeat step 2 to search the desired track.
Playback starts.

To exit the Quick-BrowZer mode

Press Q (browse).

Searching by skipping items (Jump mode)

- 1 Press Q (browse).
- 2 Press SEEK +.
- 3 Rotate the control dial to select the item.
The list is jumped in steps of 10% of the total number of items.

- 4 Press ENTER to return to the Quick-BrowZer mode.

The selected item appears.

- 5 Rotate the control dial to select the desired item, then press it.

Playback starts.

Settings

Canceling the DEMO Mode

You can cancel the demonstration display which appears while this unit is turned off.

- 1 Press and hold SELECT.
The setup display appears.
- 2 Rotate the control dial to select [DEMO], then press it.
- 3 Rotate the control dial to select [DEMO-OFF], then press it.
The setting is complete.
- 4 Press ↶ (back).
The display returns to normal reception/play mode.

Basic Setting Operation

You can set items in the menu to the following procedure.
The following items can be set depending on the source and setting.

- 1 Press SELECT for the sound setup, press and hold SELECT for the general setup.
- 2 Rotate the control dial to select the desired item, then press it.

3 Rotate the control dial to select the options, then press it.

To return to the previous display

Press **↩** (back).

General Setup

CLOCK-ADJ (clock adjust) (page 7)

CT (clock time)

Activates the CT function: [ON], [OFF].

BEEP

Activates the beep sound: [ON], [OFF].

CAUT ALM (caution alarm)

Activates the caution alarm: [ON], [OFF] (page 6). (Available only when the unit is turned off.)

AUX-A (AUX audio)

Activates the AUX source display: [ON], [OFF]. (Available only when the unit is turned off.)

AUTO OFF

Shuts off automatically after a desired time when the unit is turned off: [NO], [30S] (30 seconds), [30M] (30 minutes), [60M] (60 minutes).

BLK OUT (black out)

Turns off the illumination automatically for any source (e.g., during radio reception, etc.) if no operation is performed for 5 seconds: [ON], [OFF].

To turn the light back on, press any button on the unit. (When activated, remote operation is unavailable.)

DEMO (demonstration)

Activates the demonstration: [ON], [OFF].

DIMMER

Changes the display brightness: [ON], [OFF].

AUTO SCR (auto scroll)

Scrolls long items automatically: [ON], [OFF].

REPEAT (page 10)

LOUDNESS (dynamic loudness)

Reinforces bass and treble for clear sound at low volume levels: [ON], [OFF].

BTM (page 8)

Sound Setup

EQ3 PRST (EQ3 preset)

Selects an equalizer curve from 7 equalizer curves or off: [XPLOD], [VOCAL], [EDGE], [CRUISE], [SPACE], [GRAVITY], [CUSTOM], [OFF].

The equalizer curve setting can be memorized for each source.

EQ3 LOW, EQ3 MID, EQ3 HIGH

Sets [CUSTOM] of EQ3.

Customizes the equalizer curve.

The volume level is adjustable in 1 dB steps, from -10 dB to +10 dB.

BALANCE

Adjusts the sound balance: [RIGHT-15 (R15)] – [CENTER (0)] – [LEFT-15 (L15)].

FADER

Adjusts the relative level: [FRONT-15 (F15)] – [CENTER (0)] – [REAR-15 (R15)].

AUX VOL (AUX volume level)

Adjusts the volume level for each connected auxiliary device: [+18 dB] – [0 dB] – [-8 dB].

This setting negates the need to adjust the volume level between sources.

Additional Information


Precautions

- Cool off the unit beforehand if your car has been parked in direct sunlight.
- Do not leave the front panel or audio devices brought in inside the car, or it may cause malfunction due to high temperature in direct sunlight.
- Power antenna (aerial) extends automatically.

To maintain high sound quality

Do not splash liquid onto the unit.


Playback order of MP3/WMA files



Maintenance

Replacing the lithium battery of the remote commander

When the battery becomes weak, the range of the remote commander becomes shorter. Replace the battery with a new CR2025 lithium battery. Use of any other battery may present a risk of fire or explosion.



Notes on the lithium battery


- Keep the lithium battery out of the reach of children. Should the battery be swallowed, immediately consult a doctor.
- Wipe the battery with a dry cloth to assure a good contact.
- Be sure to observe the correct polarity when installing the battery.
- Do not hold the battery with metallic tweezers, otherwise a short-circuit may occur.

WARNING

Battery may explode if mistreated.
Do not recharge, disassemble, or dispose of in fire.

Cleaning the connectors

The unit may not function properly if the connectors between the unit and the front panel are not clean. In order to prevent this, detach the front panel (page 6) and clean the connectors with a cotton swab. Do not apply too much force. Otherwise, the connectors may be damaged.



Notes

- For safety, turn off the ignition before cleaning the connectors, and remove the key from the ignition switch.
- Never touch the connectors directly with your fingers or with any metal device.

Specifications

Tuner section

FM

Tuning range: 87.5 – 108.0 MHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Intermediate frequency: 25 kHz

Usable sensitivity: 8 dBf

Selectivity: 75 dB at 400 kHz

Signal-to-noise ratio: 80 dB (stereo)

Separation: 50 dB at 1 kHz

Frequency response: 20 – 15,000 Hz

MW

Tuning range: 531 – 1,602 kHz

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Intermediate frequency:

9,124.5 kHz or 9,115.5 kHz/4.5 kHz

Sensitivity: 26 μ V

SW

Tuning range:

SW1: 2,940 – 7,735 kHz

SW2: 9,500 – 18,135 kHz

(except for 10,140 – 11,575 kHz)

Antenna (aerial) terminal:

External antenna (aerial) connector

Intermediate frequency:

9,124.5 kHz or 9,115.5 kHz/4.5 kHz

Sensitivity: 26 μ V

USB Player section

Interface: USB (Full-speed)

Maximum current: 1 A

The maximum number of recognizable data:

Folders (albums): 128

Files (tracks) per folder: 512

Corresponding codec:

MP3 (.mp3) and WMA (.wma)

Power amplifier section

Output: Speaker outputs

Speaker impedance: 4 – 8 ohms

Maximum power output: 55 W \times 4 (at 4 ohms)

General

Outputs:

Audio outputs terminal (rear)

Power antenna (aerial)/Power amplifier control terminal (REM OUT)

Inputs:

Remote controller input terminal

Antenna (aerial) input terminal

AUX input jack (stereo mini jack)

USB port

Power requirements: 12 V DC car battery
(negative ground (earth))

Dimensions:

Approx. 178 mm \times 50 mm \times 120 mm
(7 1/8 in \times 2 in \times 4 7/8 in) (w/h/d)

Mounting dimensions:

Approx. 182 mm \times 53 mm \times 103 mm
(7 1/4 in \times 2 1/8 in \times 4 1/8 in) (w/h/d)

Mass: Approx. 0.7 kg (1 lb 9 oz)

Package contents:

Main unit (1)

Remote commander (1): RM-X211

Parts for installation and connections (1 set)

Your dealer may not handle some of the above listed accessories. Please ask the dealer for detailed information.

Design and specifications are subject to change without notice.

Copyrights

Windows Media is either a registered trademark or trademark of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

This product is protected by certain intellectual property rights of Microsoft Corporation. Use or distribution of such technology outside of this product is prohibited without a license from Microsoft or an authorized Microsoft subsidiary.

MPEG Layer-3 audio coding technology and patents licensed from Fraunhofer IIS and Thomson.

Android is a trademark of Google Inc. Use of this trademark is subject to Google Permissions.

Troubleshooting

The following checklist will help you remedy problems you may encounter with your unit. Before going through the checklist below, check the connection and operating procedures.

For details on using the fuse and removing the unit from the dashboard, refer to the installation/connections manual supplied with this unit.

If the problem is not solved, visit the support site (page 18).

General

No power is being supplied to the unit.

- If the unit is turned off and the display disappears, the unit cannot be operated with the remote commander.
 - Turn on the unit.

No sound.

- The position of the fader control [FADER] is not set for a 2-speaker system.

No beep sound.

- An optional power amplifier is connected and you are not using the built-in amplifier.

The contents of the memory have been erased.

- The power supply lead or battery has been disconnected or not connected properly.

Stored stations and correct time are erased.

The fuse has blown.

Makes a noise when the position of the ignition is switched.

- The leads are not matched correctly with the car's accessory power connector.

During playback or reception, the demonstration mode starts.

- If no operation is performed for 5 minutes with [DEMO-ON] set, the demonstration mode starts.
 - Set [DEMO-OFF] (page 12).

The display disappears from/does not appear in the display window.

- The dimmer is set to [DIM-ON] (page 12).
- The display disappears if you press and hold OFF.
 - Press OFF on the unit until the display appears.
- The connectors are dirty (page 14).

The display disappears while the unit is operating.

- The Black Out function is set to on (page 12).

Radio reception

Stations cannot be received.

The sound is hampered by noises.

- The connection is not correct.
 - If your car has built-in radio antenna (aerial) in the rear/side glass, connect an REM OUT lead (blue/white striped) or accessory power supply lead (red) to the power supply lead of a car's antenna (aerial) booster.
 - Check the connection of the car antenna (aerial).
 - If the auto antenna (aerial) will not extend, check the connection of the power antenna (aerial) control lead.

Preset tuning is not possible.

- The broadcast signal is too weak.

RDS

PTY displays [- - - - -].

- The current station is not an RDS station.
- RDS data has not been received.
- The station does not specify the program type.

USB playback

You cannot play back items via a USB hub.

- This unit cannot recognize USB devices via a USB hub.

A USB device takes longer to play back.

- The USB device contains files with a complicated tree structure.

The sound is intermittent.

- The sound may be intermittent at a high-bit-rate of more than 320 kbps.

Error displays/Messages

CHECKING

- The unit is confirming the connection of a USB device.
 - Wait until confirming the connection is finished.

ERROR

- There may be an internal malfunction.
 - Press OFF for more than 2 seconds (the display disappears), then press OFF again.

ERROR-99

- There may be an internal malfunction.
 - Press OFF for more than 2 seconds (the display disappears), then press OFF again. If the error indication remains on in the display, consult your nearest Sony dealer.

NO MUSIC

- The USB device does not contain a music file.
 - Connect a USB device with a music file in it.

NO NAME

- An album/artist/track name is not written in the USB.

NO SUPRT (not supported)

- USB hub is not supported on this unit.
- The connected USB device is not supported. For details on the compatibility of your USB device, visit the support site (page 18).

NO USB

- USB is selected as source without a USB device connected. A USB device or a USB cable has been disconnected during playback.
 - Be sure to connect a USB device and USB cable.

OVERLOAD

- USB device is overloaded.
 - Disconnect the USB device, then change the source by pressing OFF.
 - Indicates that the USB device is out of order, or an unsupported device is connected.

READ

- The unit is reading all track and album information on the USB device.
 - Wait until reading is complete and playback starts automatically. Depending on the USB device structure, it may take more than a minute.

If these solutions do not help improve the situation, consult your nearest Sony dealer.

Support site

If you have any questions or for the latest support information on this product, please visit the web site below:

<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>

سایت پشتیبانی

اگر هر گونه سوالی دارید یا برای آگاهی از جدیدترین اطلاعات در مورد این محصول، از وب سایت زیر دیدن کنید:

<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>

RDS

PTY [- - - - -] را نمایش می دهد.

← ایستگاه کنونی یک ایستگاه RDS نیست.

← داده های RDS دریافت نشده اند.

← ایستگاه نوع برنامه را مشخص نمی کند.

پخش USB

شما می توانید آیتم ها را توسط هاب USB پخش کنید.

← این واحد می تواند دستگاه های USB را توسط هاب USB

شناسایی کند.

یک دستگاه USB مدت بیشتری طول می کشد تا پخش شود.

← دستگاه USB شامل فایل هایی با ساختار درختی پیچیده

است.

صدا متناوب است.

← صدا ممکن است در نرخ بیت بالای بیش از 320 کیلو بیت

بر ثانیه متناوب باشد.

نمایش ها/پیام های خطا

CHECKING

← این واحد، اتصال یک دستگاه USB را تایید می کند.

← تا تایید تمام شدن اتصال صبر کنید.

ERROR

← ممکن است یک کارکرد نادرست درونی آنجا باشد.

← OFF را برای بیش از 2 ثانیه فشار دهید (صفحه نمایش

محو می شود)، سپس دوباره OFF را فشار دهید.

ERROR-99

← ممکن است یک کارکرد نادرست درونی آنجا باشد.

← OFF را برای بیش از 2 ثانیه فشار دهید (صفحه نمایش

محو می شود)، سپس دوباره OFF را فشار دهید. اگر

نشانگر خطا روی صفحه نمایش باقی ماند، با نزدیک

ترین فروشنده Sony خود مشورت کنید.

NO MUSIC

← دستگاه USB شامل یک فایل موسیقی نمی باشد.

← یک دستگاه USB با یک فایل موسیقی در آن را متصل کنید.

NO NAME

← یک نام آلبوم/هزمنند/قطعه در USB نوشته نشده است.

NO SUPRT (پشتیبانی نشده)

← هاب USB بر روی این واحد پشتیبانی نمی شود.

← دستگاه USB متصل، پشتیبانی نشده است.

برای جزئیات در مورد سازگاری دستگاه USB خود، از سایت

پشتیبان (صفحه 18) بازدید کنید.

NO USB

← بدون اینکه یک دستگاه USB متصل شود، USB بعنوان

منبع انتخاب شده است. یک دستگاه USB یا یک کابل USB

در طول پخش قطع شده است.

← مطمئن شوید که یک دستگاه USB و کابل USB را متصل

کنید.

OVERLOAD

← دستگاه USB بار اضافی دارد.

← دستگاه USB را قطع کرده، سپس منبع را با فشار دادن

OFF تعویض نمایید.

← مشخص می کند که دستگاه USB مختل است یا یک

دستگاه پشتیبانی نشده متصل شده است.

READ

← واحد، اطلاعات همه قطعات و آلبوم های روی دستگاه

USB را می خواند.

← صبر کنید تا خواندن تمام شود و پخش بطور خودکار

شروع شود. بسته به ساختار دستگاه USB، ممکن است

بیشتر از یک دقیقه طول بکشد.

اگر این راه حل ها برای اصلاح وضعیت کمک نمی کنند، با

فروشنده Sony خود مشورت کنید.

رفع مشکل

لیست مقابله در زیر به شما کمک خواهد کرد مشکلاتی که ممکن است با واحد خود مواجه شوید را رفع کنید. قبل از استفاده از لیست مقابله، روندهای اتصالی و عملیاتی را بررسی کنید. برای جزئیات در مورد استفاده از فیوز و خارج کردن واحد از داشبورد، به دفترچه راهنمای نصب/اتصالات که با این واحد تامین شده مراجعه کنید. اگر مشکل حل نشد، به سایت پشتیبان (صفحه 18) مراجعه کنید.

کلیات

هیچ نیرویی برای واحد تامین نمی شود. اگر واحد خاموش شده و صفحه نمایش محو شد، واحد نمی تواند با کنترل از راه دور عمل کند. — واحد را روشن کنید.

صدایی نیست. وضعیت کنترل محو شدن [FADER] برای سیستم 2 بلندگو تنظیم نشده است.

صدای بوق نیست. یک آمپلی فایر اختیاری متصل شده و شما از آمپلی فایر دورنی استفاده نمی کنید.

محتویات حافظه پاک شده است. سیم تامین نیرو یا باطری قطع شده یا به درستی متصل نشده است.

ایستگاه های ذخیره شده و زمان درست پاک شده اند. فیوز پریده است. صدایی ایجاد می کند مانند هنگامیکه وضعیت احتراق سوئیچ خورده است. سیم ها به درستی یا لوازم یدکی اتصال دهنده نیروی ماشین تطبیق نیافته اند.

در طول پخش یا دریافت، حالت نمایش شروع می شود. اگر برای 5 دقیقه هیچ عملی انجام نشود با تنظیم [DEMO-ON]، حالت نمایش شروع می شود. — [DEMO-OFF] را تنظیم کنید (صفحه 12).

صفحه نمایش از پنجره صفحه نمایش محو می شود یا بر آن ظاهر نمی شود.

← تار کننده روی [DIM-ON] (صفحه 12) تنظیم شده است. ← صفحه نمایش محو می شود اگر OFF را فشار دهید و نگه دارید.

← OFF را روی واحد فشار دهید تا اینکه صفحه نمایش ظاهر شود. ← اتصالات کثیف هستند (صفحه 14).

صفحه نمایش محو می شود درحالیکه واحد درحال عملکرد است. ← عملکرد خاموشی روی روشن تنظیم شده است (صفحه 12).

دریافت رادیو

ایستگاه ها نمی توانند دریافت شوند.

صدا با پارازیت مختل شده است.

← اتصال صحیح نیست.

— اگر ماشین شما آنتن رادیوی داخلی در شیشه پشت/کناری دارد، یک سیم REM OUT (آبی/سفید خط دار) یا یک سیم تامین برق یدکی (قرمز) به سیم تامین نیروی تقویت کننده آنتن ماشین متصل کنید.

— اتصال آنتن ماشین را بررسی کنید.

— اگر آنتن خودکار بیرون نیاید، اتصال سیم کنترل نیروی آنتن را بررسی کنید.

موج یابی از پیش تعیین شده ممکن نیست.

← سیگنال پخش بسیار ضعیف است.

SW

محدوده موج یابی:

SW1: 2,940 – 7,735 کیلوهرتز

SW2: 9,500 – 18,135 کیلوهرتز

(بجز برای 10,140 – 11,575 کیلوهرتز)

پایانه آنتن:

رابط آنتن خارجی

فرکانس متوسط:

9,124.5 کیلوهرتز یا 9,115.5 کیلوهرتز/4.5 کیلوهرتز

حساسیت: 26 μ V

قسمت پخش USB

مدل: USB (سرعت-کامل)

حداکثر جریان: 1 A

حداکثر تعداد داده قابل شناسایی:

پوشه ها (آلبوم ها): 128

فایل ها (قطعه ها) در هر پوشه: 512

رمزگذاری متناظر:

MP3 (mp3) و WMA (wma)

بخش افزایش نیرو

خروجی: خروجی بلندگو

آمپدانس بلندگو: 4 – 8 اهم

حداکثر خروجی نیرو: 55 وات \times 4 (در 4 اهم)

کلید

خروجی ها:

پایانه خروجی های صدا (عقب)

آنتن نیرو/پایانه کنترل کننده نیروی آمپلی فایر

(REM OUT)

ورودی ها:

پایانه ورودی کنترل کننده از راه دور

پایانه آنتن ورودی

فیش ورودی AUX (فیش کوچک استریو)

درگاه USB

نیازمندی های نیرو: 12 V DC باطری ماشین (منفی زمین

(خاک))

ابعاد:

حدود 178 میلیمتر \times 50 میلیمتر \times 120 میلیمتر

(عرض/ارتفاع/عمق)

ابعاد پایه:

حدود 182 میلیمتر \times 53 میلیمتر \times 103 میلیمتر

(عرض/ارتفاع/عمق)

جرم: حدود 0.7 کیلوگرم

محتویات بسته:

واحد اصلی (1)

کنترل از راه دور (1): RM-X211

قطعات برای نصب و اتصالات (1 دست)

فروشنده شما ممکن است برخی از لوازم یدکی لیست شده در بالا را ارائه ندهد. لطفاً از فروشنده بخواهید اطلاعات دقیق بدهد.

طرح و مشخصات بدون اطلاع قبلی در معرض تغییر هستند.

حق کپی

Windows Media علامت تجاری ثبت شده یا علامت تجاری Microsoft Corporation در ایالات متحده و یا سایر کشورهاست.

این محصول با حقوق مالکیت اختراعات شرکت ماکروسافت Microsoft Corporation محافظت شده است. بدون اجازه Microsoft یا یکی از زیر مجموعه های Microsoft، هرگونه استفاده از این تکنولوژی یا تکثیر آن خارج از این محصول اکیدا ممنوع است.


فن آوری رمزگذاری صوتی MPEG Layer-3 و امتیازنامه های تحت مجوز از Thomson و Fraunhofer IIS.

Android یک علامت تجاری Google Inc. است.

استفاده از این علامت تجاری، مشروط به مجوزهای

Google Permissions است.

نگهداری




تعویض باتری لیتیومی کنترل از راه دور

هنگامیکه باتری ضعیف می شود، محدوده کنترل از راه دور کوتاهتر می شود. باتری را با یک باتری لیتیومی تازه CR2025 تعویض کنید. استفاده از باتری دیگر ممکن است ریسک آتش یا انفجار را داشته باشد.

نکات

- برای ایمنی، قبل از تمیز کردن اتصالات احتراق را خاموش کنید، و کلید را از سوئیچ احتراق خارج نمایید.
- هرگز اتصالات را مستقیماً با دست خود یا یک وسیله آهنی لمس نکنید.

قسمت + بالا



نکاتی در مورد باتری لیتیومی

- باتری لیتیومی را خارج از دسترس کودکان نگه دارید. اگر باتری بلعیده شود، فوراً با یک دکتر مشاوره کنید.
- باتری را با یک پارچه خشک پاک کنید تا از اتصال درست مطمئن شوید.
- هنگام نصب باتری مطمئن شوید که تمایل قطبی درست را رعایت می کنید.
- باتری را با انبرک فلزی نگیرید، وگرنه ممکن است یک اتصالی ایجاد شود.

هشدار

باتری در صورت استعمال نادرست ممکن است منفجر شود.
آن را دوباره شارژ نکنید، باز نکنید، یا در آتش دور نیندازید.

مشخصات فنی

بخش موج یابی

FM

محدوده موج یابی: 87.5 – 108.0 مگاهرتز

پایانه آنتن:

رابط آنتن خارجی

فرکانس متوسط: 25 کیلوهرتز

حساسیت قابل استفاده: 8 dB

حسن انتخاب: 75 dB در 400 کیلوهرتز

نسبت سیگنال به پارازیت: 80 dB (استریو)

تفکیک: 50 dB در 1 کیلوهرتز

واکنش فرکانس: 20 – 15,000 هرتز

MW

محدوده موج یابی: 531 – 1,602 کیلوهرتز

پایانه آنتن:

رابط آنتن خارجی

فرکانس متوسط:

9,124.5 کیلوهرتز یا 9,115.5 کیلوهرتز/4.5 کیلوهرتز

حساسیت: 26 μ V

تمیز کردن اتصالات


واحد ممکن است درست عمل نکند اگر اتصالات بین واحد و پائل جلویی تمیز نباشند. برای جلوگیری از این، پائل جلویی را جدا کنید (صفحه 6) و اتصالات را با یک جاروب پنبه ای تمیز کنید. نیروی زیادی به کار نبرید. وگرنه اتصالات ممکن است آسیب ببینند.

موارد احتیاطی

- اگر ماشین شما در نورخورشید مستقیم پارک شده بوده، واحد را قبلا خنک کنید.
- پانل جلویی یا دستگاه های صوتی که به داخل ماشین آوردید را آنجا رها نکنید، وگرنه ممکن است موجب عملکرد نادرست بدلیل دمای بالا در نورخورشید مستقیم گردد.
- آنتن نیرو بطور خودکار توسعه می یابد.

برای نگه داشتن کیفیت صدای بالا بر روی واحد مواد مایع نریزید.

ترتیب پخش فایل های MP3/WMA



تنظیم صدا

EQ3 PRST (پیش تنظیم EQ3)

یک منحنی برابر کننده از میان 7 منحنی برابر کننده یا خاموش انتخاب می کند: [VOCAL]، [XPLD]، [EDGE]، [CRUISE]، [SPACE]، [GRAVITY]، [OFF]، [CUSTOM].

تنظیم منحنی برابر کننده می تواند برای هر منبعی به خاطر سپرده شود.

EQ3 HIGH .EQ3 MID .EQ3 LOW

[CUSTOM] را برای EQ3 تنظیم می کند. منحنی برابر کننده را سفارشی می کند. سطح درجه صدا در گام های 1 دسیبل از 10- دسیبل تا 10+ دسیبل قابل تنظیم است.

BALANCE

توازن صدا را تنظیم می کند: [RIGHT-15 (R15)] - [LEFT-15 (L15)] - [CENTER (0)]

FADER

سطح متناسب را تنظیم می کند: [FRONT-15 (F15)] - [REAR-15 (R15)] - [CENTER (0)]

AUX VOL (سطح درجه صدای AUX)

سطح درجه صدای هر دستگاه کمکی را تنظیم می کند: [-8 dB] - [0 dB] - [+18 dB]

این تنظیم احتیاج به تنظیم میزان صدای بین منابع را نفی می کند.

3 کلید چرخان کنترل را برای انتخاب گزینه ها بچرخانید، سپس آنرا فشار دهید.

برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی
➡ (عقب) را فشار دهید.

DEMO (نمایش)

نمایش را فعال می کند: [ON]، [OFF].

DIMMER

روشنایی صفحه نمایش را تعویض می کند: [ON]، [OFF].

AUTO SCR (پیمایش خودکار)

آیتم های بلند را بطور خودکار می پیماید: [ON]، [OFF].

REPEAT (صفحه 10)

LOUDNESS (صدای بلند پویا)

برای صدای شفاف در سطح صدای کم صدای بم و سه لا را تقویت می کند: [ON]، [OFF].

BTM (صفحه 8)

تنظیم کلی

CLOCK-ADJ (تنظیم ساعت) (صفحه 7)

CT (زمان ساعت)

عملکرد CT را فعال می کند: [ON]، [OFF].

BEEP

صدای بوق را فعال می کند: [ON]، [OFF].

CAUT ALM (هشدار احتیاط)

هشدار احتیاط را فعال می کند: [ON]، [OFF] (صفحه 6). (فقط هنگامیکه واحد خاموش شده در دسترس است).

AUX-A (صدا AUX)

صفحه نمایش منبع AUX را فعال می کند: [ON]، [OFF]. (فقط هنگامیکه واحد خاموش شده در دسترس است).

AUTO OFF

هنگامیکه واحد خاموش شده است، پس از زمان دلخواه بطور خودکار قطع می شود: [NO]، [30S] (30 ثانیه)، [30M] (30 دقیقه)، [60M] (60 دقیقه).

BLK OUT (خاموشی)

اگر هیچ عملیاتی برای 5 ثانیه انجام نشود، چراغ ها را بطور خودکار خاموش می کند برای هر منبعی (مانند، درحین دریافت رادیو و غیره): [ON]، [OFF].
برای اینکه دوباره چراغ ها را روشن کنید، دکمه ای را روی واحد فشار دهید. (هنگامیکه فعال شد، عملیات ریমوت غیرقابل دسترسی است).

4 ENTER را فشار دهید تا به حالت Quick- BrowZer بازگردید.

آیتم انتخابی ظاهر می شود.

5 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا آیتم دلخواه را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید. پخش شروع می شود.


لغو حالت DEMO

شما می توانید نمایش صفحه نمایش را لغو کنید هنگامیکه این واحد خاموش شده است.

1 SELECT را فشار دهید و نگه دارید. صفحه نمایش تنظیم ظاهر می شود.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [DEMO] را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.

3 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [DEMO- OFF] را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید. تنظیم کامل است.

4  (عقب) را فشار دهید. صفحه نمایش به حالت دریافت/پخش معمولی باز میگردد.

عملیات تنظیم ابتدایی

شما می توانید آیتم های منو را با روند ذیل تنظیم کنید. آیتم های ذیل می توانند بسته به منبع و تنظیمات تنظیم شوند.

1 SELECT را برای تنظیم صدا فشار دهید، SELECT را برای تنظیم کلی فشار دهید و نگه دارید.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا آیتم دلخواه را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.

جستجوی یک قطعه با نام (Quick-BrowZer™)

1 درحین پخش USB، Q (مرور) * را فشار دهید تا لیست دسته های جستجو نمایان شود.

هنگامیکه لیست قطعه نمایان شد، ⏪ (عقب) را مکرراً فشار دهید تا دسته های دلخواه جستجو نمایان شود.

* درحین پخش، Q (مرور) را برای بیش از 2 ثانیه فشار دهید تا مستقیماً به ابتدای لیست دسته ها بازگردید.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا دسته جستجوی دلخواه را انتخاب کنید، سپس برای تایید آنرا فشار دهید.

3 مرحله 2 را برای جستجوی قطعه دلخواه انتخاب کنید.
پخش شروع می شود.

برای خروج از حالت Quick-BrowZer
Q (مرور) را فشار دهید.

جستجو با پرش از آیتم ها (حالت پرش)

1 Q (مرور) را فشار دهید.

2 SEEK + را فشار دهید.

3 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا آیتم را انتخاب کنید.

این لیست با گام های 10% تعداد کل آیتم ها پرش کرده است.

جستجو و پخش قطعه ها

پخش مکرر و پخش جابجا

پخش مکرر:

1 درحین پخش، SELECT را فشار دهید و نگاه دارید.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [REPEAT] را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.

3 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا حالت پخش دلخواه را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.

4 برای بازگشت به صفحه نمایش قبلی، ⏪ (عقب) را فشار دهید.

پخش جابجا:

1 درحین پخش، مکرراً SHUF را فشار دهید تا حالت پخش دلخواه را انتخاب کنید.
شروع پخش در حالت پخش انتخاب شده ممکن است مدتی طول بکشد.

حالت های پخش در دسترس بسته به منبع صدای انتخاب شده متفاوت هستند.

پخش یک دستگاه USB

دستگاه USB نوع MSC (کلاس ذخیره سازی حجیم) (مانند USB فلش درایو، مدیاپلیر دیجیتالی، تلفن Android™) که با استاندارد USB مطابقت می تواند استفاده شوند. بسته به مدیا پلیر دیجیتال یا تلفن Android، تنظیم حالت اتصال USB بر روی MSC ضروری است.

نکات

- برای جزئیات در مورد سازگاری دستگاه USB خود، از سایت پشتیبان (صفحه 18) بازدید کنید.
- پخش فایل های MP3/WMA ذیل پشتیبانی نمی شوند.
 - فایل های فشرده بدون کسری
 - فایل های تحت حمایت حق کپی
 - فایل های DRM (مدیریت حقوق دیجیتالی)
 - فایل های صوتی چند-کانالی

1 یک دستگاه USB را به درگاه USB متصل کنید (صفحه 7).

پخش شروع می شود.
اگر یک فایل هم اکنون متصل است، برای شروع پخش، SOURCE را برای انتخاب [USB] فشار دهید.

2 درجه صدا را روی این واحد تنظیم کنید.

برای توقف پخش

OFF را فشار دهید و برای 1 ثانیه نگه دارید.

برای جدا کردن دستگاه

پخش را متوقف کنید، سپس دستگاه را جدا کنید.

NEWS (اخبار)، **AFFAIRS** (امور جاری)، **INFO** (اطلاعات)، **SPORT** (ورزش)، **EDUCATE** (تحصیل)، **DRAMA** (نمایشنامه)، **CULTURE** (فرهنگ)، **SCIENCE** (علم)، **VARIED** (متفرقه)، **POP M** (موسیقی پاپ)، **ROCK M** (موسیقی راک)، **EASY M** (موسیقی مور)، **LIGHT M** (کلاسیک مفرح)، **CLASSICS** (کلاسیک جدی)، **OTHER M** (سایر موسیقی ها)، **WEATHER** (آب و هوا)، **FINANCE** (اقتصاد)، **CHILDREN** (برنامه کودکان)، **SOCIAL A** (امور اجتماعی)، **RELIGION** (مذهب)، **PHONE IN** (برنامه تلفنی زنده)، **TRAVEL** (مسافرت)، **LEISURE** (تفریح)، **JAZZ** (موسیقی جاز)، **COUNTRY** (موسیقی کانتری)، **NATION M** (موسیقی ملی)، **OLDIES** (موسیقی قدیمی)، **FOLK M** (موسیقی محلی)، **DOCUMENT** (مستند)

تنظیم زمان ساعت (CT)

اطلاعات CT با مخابره RDS، ساعت را تنظیم می کند.

1 [CT-ON] را در تنظیمات کلی تنظیم کنید (صفحه 12).

ذخیره دستی

1 درحالیکه ایستگاه مورد نظر را برای ذخیره دریافت می کنید، یک دکمه شماره (1 تا 6) را فشار دهید و نگه دارید تا اینکه [MEM] نمایان شود.

دریافت ایستگاه های ذخیره شده

1 باند را انتخاب کنید، سپس یک دکمه شماره (1 تا 6) را فشار دهید.

استفاده از سیستم داده های رادیویی (RDS)

انتخاب نوع برنامه ها (PTY)

از PTY برای نمایش یا جستجو برای یک نوع برنامه دلخواه استفاده کنید.

1 PTY را درحین دریافت FM فشار دهید.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا اینکه نوع برنامه دلخواه ظاهر شود، سپس آنرا فشار دهید. واحد شروع به جستجو برای یک ایستگاه می نماید که نوع برنامه انتخابی را پخش می کند.

گوش دادن به رادیو

برای گوش دادن به رادیو، SOURCE را فشار دهید تا [TUNER] را انتخاب کنید.

ذخیره کردن بطور خودکار (BTM)

1 MODE را برای تغییر صدای باند فشار دهید.

2 SELECT را فشار دهید و نگه دارید (FM1، FM2، FM3، MW، SW1 یا SW2).
صفحه نمایش تنظیم نمایان می شود.

3 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [BTM] را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.
این واحد، ایستگاه ها را به ترتیب فرکانس بر روی دکمه های شماره ذخیره می کند.

موج یابی

1 MODE را برای تعویض باند (FM1، FM2، FM3، MW، SW1 یا SW2) فشار دهید.

2 موج یابی را انجام دهید.
برای موج یابی دستی
SEEK +/- را فشار دهید و نگه دارید تا فرکانس تقریبی را تعیین کند، سپس SEEK +/- را مکرراً فشار دهید تا دقیقاً با فرکانس دلخواه تنظیم شود.


برای موج یابی خودکار
SEEK +/- را فشار دهید.
وقتی واحد یک ایستگاه را دریافت می کند، جستجو متوقف می شود. این روند را تکرار کنید تا اینکه ایستگاه دلخواه دریافت شود.

اتصال سایر دستگاه صوتی قابل انتقال

1 دستگاه صوتی قابل انتقال را خاموش کنید.

2 درجه صدای واحد را کم کنید.

3 دستگاه صوتی قابل انتقال را توسط یک سیم اتصال (ضمیمه نشده)* به فیش ورودی AUX (فیش کوچک استریو) روی واحد متصل کنید.
* اطمینان حاصل کنید که از یک دوشاخه نوع مستقیم استفاده می کنید.



4 SOURCE را فشار دهید تا [AUX] را انتخاب کنید.

برای تطبیق سطح صدای دستگاه متصل با سایر منابع پخش دستگاه صوت قابل انتقال را با صدای میانگین شروع کنید، و درجه صدای معمول خود را بر روی واحد تنظیم کنید.

SELECT را فشار دهید، و کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [AUX VOL] را انتخاب کنید (صفحه 13).

تنظیم ساعت

1 SELECT را فشار دهید و نگه دارید.
صفحه نمایش تنظیم نمایان می شود.

2 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا [CLOCK-ADJ] را انتخاب کنید، سپس آنرا فشار دهید.
نشانگر ساعت چشمک می زند.

3 کلید چرخان کنترل را بچرخانید تا ساعت و دقیقه را تنظیم کنید.
برای جابجایی نشانگر دیجیتالی، +/- SEEK را فشار دهید.


4 پس از تنظیم دقیقه، SELECT را فشار دهید.
تنظیم کامل شده و ساعت شروع به کار می کند.

برای نشان دادن ساعت، DSPL را فشار دهید.

اتصال یک دستگاه USB

1 درجه صدای واحد را کم کنید.

2 دستگاه USB را به واحد متصل کنید.




نحوه شروع کار

جدا کردن پانل جلویی

می توانید پانل جلویی این واحد را جدا کنید تا از سرقت جلوگیری شود.

1 OFF ① را فشار داده و نگه دارید.
واحد خاموش شده است.


2 ② را فشار داده، سپس پانل را با کشیدن آن
به طرف خود جدا سازید.



هشدار احتیاط

اگر سوئیچ احتراق را به وضعیت OFF بچرخانید بدون جداسازی پانل جلویی، هشدار احتیاط برای چند ثانیه به صدا درمی آید. این هشدار تنها در صورتی به صدا درمی آید که آمپلی فایر درونی استفاده شود.


اتصال پانل جلویی



← (|◀◀)/↑ (+)/↓ (-)/→ (▶▶|)/ENTER 17
آیتم های تنظیم، و غیره می توانند با ←/↑/↓/→ عمل کنند.


VOL (درجه صدا) +/- 18

ریموت RM-X211



دکمه + VOL (درجه صدا) یک نقطه لمسی دارد.

قبل از استفاده نوار روکش را بردارید.



15 ATT (تضعیف کردن)

تضعیف صدا. دوباره فشار دهید تا تضعیف صدا لغو شود.

16 SOUND

مستقیماً منوی تنظیم صدا را باز کنید.

-MENU

فشار دهید و نگه دارید تا منوی تنظیم کلی را باز کنید.

8 SEEK +/-

تنظیم ایستگاه های رادیو بطور خودکار. برای تنظیم دستی فشار دهید و نگه دارید.

◀◀/▶▶ (قبل/بعد)، ◀◀/▶▶ (معکوس/سریع)

به جلو)

9 گیرنده فرمان از راه دور

10 PTY (نوع برنامه)

PTY را در RDS انتخاب کنید.

11 دکمه های شماره

ایستگاه های رادیو ذخیره شده را دریافت کنید. فشار دهید و نگه دارید تا ایستگاه ها ذخیره شوند.

ALBUM ▼/▲

پرش از یک آلبوم برای دستگاه صوتی. فشار دهید و نگه دارید تا از آلبوم ها بطور پیوسته پرش کند.

PAUSE

SHUF (جابجا کردن)

12 DSPL (صفحه نمایش)

آیتم های صفحه نمایش را تغییر دهید.

SCRL- (پیمایش)


فشار دهید و نگه دارید تا یک آیتم صفحه نمایش را ببینید.

13 درگاه USB

14 فیش ورودی AUX

راهنمای قطعات و کنترل ها

واحد اصلی



دکمه شماره 2/▲ ALBUM یک نقطه لمسی دارد.

3] کلید چرخان کنترل
برای تنظیم درجه صدا بچرخانید.

1] Q (مرور) (صفحه 10)

درحین پخش وارد حالت مرور شوید.

ENTER
وارد آیتم انتخابی شوید.

2] SOURCE

دستگاه را روشن کنید.
منبع را تغییر دهید.

SELECT
وارد تنظیمات صدا شوید.

فشار دهید و نگه دارید تا منوی تنظیم کلی را باز کنید.

-OFF

فشار دهید و 1 ثانیه نگه دارید تا دستگاه خاموش شود.

4] MODE (صفحه 8)

5] پنجره نمایش

فشار دهید و بیش از 2 ثانیه نگه دارید تا دستگاه و صفحه نمایش خاموش شوند.

6] ← (عقب)

به صفحه نمایش قبلی برگردید.

اگر واحد خاموش شده و صفحه نمایش محو شود، نمی توانید از ریموت استفاده کنید.

7] 🏠 (رهاسازی پائل جاویی)

تنظیمات

- 11..... لغو حالت DEMO
- 11..... عملیات تنظیم ابتدایی
- 12..... تنظیم کلی
- 13..... تنظیم صدا
- 13..... EQ3 PRST (بیش تنظیم EQ3)
- 13..... EQ3 HIGH ,EQ3 MID ,EQ3 LOW

اطلاعات اضافی

- 13..... موارد احتیاطی
- 14..... نگهداری
- 14..... مشخصات فنی
- 16..... رفع مشکل

فهرست مطالب

- 4..... راهنمای قطعات و کنترل ها

نحوه شروع کار

- 6..... جدا کردن پانل جلویی
- 7..... تنظیم ساعت
- 7..... اتصال یک دستگاه USB
- 7..... اتصال سایر دستگاه صوتی قابل انتقال

گوش دادن به رادیو

- 8..... گوش دادن به رادیو
- 8..... استفاده از سیستم داده های رادیویی (RDS)

پخش

- 9..... پخش یک دستگاه USB
- 10..... جستجو و پخش قطعه ها

حتما این دستگاه را برای ایمنی در داشبورد اتومبیل نصب کنید.
برای نصب و اتصالات، دفترچه نصب/اتصالات ضمیمه شده را ملاحظه نمایید.

نکات در مورد باتری لیتیومی

باتری را در معرض گرمای شدید مانند نور مستقیم خورشید، آتش یا مانند آن قرار ندهید.

اخطار اگر احتراق ماشین شما موقعیت ACC ندارد

اطمینان حاصل کنید که عمل AUTO OFF را تنظیم کنید (صفحه 12). پس از اینکه واحد خاموش شد، این واحد کاملا و بطور خودکار در زمان مقرر قطع می شود که از تحلیل باتری جلوگیری می کند. اگر عمل AUTO OFF را تنظیم نکنید، OFF را فشار داده و نگه دارید تا اینکه صفحه نمایش محو شود هر بار که احتراق را خاموش می کنید.

موقع الدعم

إذا كانت لديك أية أسئلة أو للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالدعم لهذا المنتج، فيرجى زيارة موقع الويب أدناه:

<http://www.sony-asia.com/section/support>
<http://www.sony-asia.com/caraudio/>

RDS

وظيفة PTY تعرض العلامة [-----].

← المحطة الحالية ليست محطة RDS.

← لم يتم استقبال بيانات RDS.

← المحطة لا تحدّد نوع البرنامج.

الاستماع لتسجيلات USB

لا يمكنك الاستماع للتسجيل عبر وصلة USB مشتركة.

← لا يمكن لهذه الوحدة أن تميّز وحدات USB عبر وصلة USB مشتركة.

وحدة USB تستغرق وقتًا طويلاً لكي يتم الاستماع لتسجيلاتها.

← وحدة USB تحتوي على ملفات ذات بنية (هيكل) هرمية معقدة.

الصوت متقطع.

← يمكن للصوت أن يكون متقطعاً في معدّل بت مرتفع يزيد عن 320 ك ب/ث.

عرض الأخطاء/الإخطارات

CHECKING

← تقوم الوحدة بالتأكد من توصيل وحدة USB.

← انتظر لحين انتهاء عملية التأكد من التوصيل.

ERROR

← قد يكون هناك خلل داخلي.

← اضغط OFF لمدة تزيد عن ثانيتين (يختفي عرض

الشاشة)، ثم اضغط OFF مرة أخرى.

ERROR-99

← قد يكون هناك خلل داخلي.

← اضغط OFF لمدة تزيد عن ثانيتين (يختفي عرض

الشاشة)، ثم اضغط OFF مرة أخرى. إذا ظل مؤشر الخطأ

معروضاً على الشاشة، قم باستشارة أقرب وكيل لمنتجات

Sony.

NO MUSIC

← وحدة USB لا تحتوي على ملفات موسيقية.

← قم بتوصيل وحدة USB تحتوي على ملفات موسيقية.

NO NAME

← اسم الألبوم/الفنان/المقطوعة غير مكتوب في وحدة USB.

NO SUPRT (غير مدعوم)

← هذه الوحدة لا تدعم وصلة USB المشتركة.

← وحدة USB الموصلة غير مدعومة.

بخصوص التفاصيل حول توافق وحدة USB التي لديك، قم بزيارة موقع الدعم (صفحة 18).

NO USB

← USB مختارة كمصدر دون توصيل وحدة USB. تم فصل

وحدة USB أو كبل USB أثناء الاستماع للتسجيل.

← تأكد من توصيل وحدة USB وكبل USB.

OVERLOAD

← وحدة USB محمّلة بشكل زائد.

← افضل وحدة USB، ثم قم بتغيير المصدر عن طريق ضغط OFF.

← يبيّن أن وحدة USB معطلة، أو أن الوحدة الموصلة غير مدعومة.

READ

← تقوم الوحدة بقراءة معلومات جميع المقطوعات والألبومات الموجودة على وحدة USB.

← انتظر لحين إتمام عملية القراءة وبدء الاستماع للتسجيل تلقائياً. يمكن لذلك أن يستغرق أكثر من دقيقة، وذلك تبعاً لبنية وحدة USB.

إذا لم تساعد هذه الحلول على تحسين الوضع، قم باستشارة وكيل منتجات Sony الأقرب إليك.

تحريي الخلل وإصلاحه

- قائمة المراجعة التالية تساعدك في حل المشاكل التي قد تواجهها فيما يخص وحدتك.
- قبل مراجعة قائمة المراجعة أدناه، راجع خطوات التوصيل والتشغيل.
- لمعرفة التفاصيل حول استعمال الفيوز ونزع الوحدة من لوحة العدادات، راجع دليل التركيب/التوصيلات المرفق مع هذه الوحدة.
- إذا لم تُحل المشكلة، قم بزيارة موقع الدعم (صفحة 18).

عام

- لا يتم إمداد القدرة الكهربائية إلى الوحدة.
- ← إذا تم إيقاف تشغيل الوحدة واختفت الشاشة، لا يمكن تشغيل الوحدة باستعمال وحدة التحكم عن بعد.
- ← قم بتشغيل الوحدة.

- لا يصدر الصوت.
- ← وضع التحكم في المضائل [FADER] غير مضبوط لنظام ذي سماعتَي تكبير.

- لا يصدر صوت نغمات التنبيه.
- ← تم توصيل مضخم قدرة اختياري وأنت لا تستخدم المضخم المتضمن في الوحدة.

- امسحت محتويات الذاكرة.
- ← تم فصل سلك إمداد القدرة (التيار) الكهربائية أو البطارية أو لم يتم توصيلهما بطريقة صحيحة.

- تم مسح المحطات المخزنة والتوقيت الصحيح.
- احترق الفيوز.

- تصدر ضوضاء عند تحويل وضع سويتش تشغيل المحرك.
- ← الأسلاك غير مطابقة بطريقة صحيحة مع موصل القدرة الكهربائية للكماليات في السيارة.

أثناء الاستماع للتسجيل أو استقبال البث، يبدأ تشغيل العرض الإيضاحي.

- ← إذا انقضت 5 دقائق دون تنفيذ أي عملية تشغيل مع كون [DEMO-ON] مفتحلاً، يبدأ تشغيل وضع العرض الإيضاحي.
- ← قم بإعداد [DEMO-OFF] (صفحة 12).

يختفي العرض من/لا يظهر في نافذة العرض.

- ← المِخْفَتُ مُعَدُّ على الوضع [DIM-ON] (صفحة 12).
- ← تختفي البيانات المعروضة على الشاشة إذا ضغطت OFF وأبقيته مضغوطاً.
- ← اضغط OFF على الوحدة إلى أن تظهر الشاشة.
- ← الموضلات متسخة (صفحة 14).

- يختفي العرض (عن الشاشة) أثناء تشغيل الوحدة.
- ← وظيفة التعتيم التام مضبوطة على وضع التشغيل (صفحة 12).

استقبال البث الإذاعي

- لا يمكن استقبال المحطات.
- الضوضاء تحجب الصوت.
- ← التوصيل غير صحيح.

- ← إذا كانت سيارتك مجهزة بهوائي للراديو متضمن في الزجاج الخلفي/الجانبى، قم بتوصيل سلك REM OUT (مخطط باللونين الأزرق/الأبيض) أو سلك إمداد القدرة الكهربائية للكماليات (أحمر) بطرف توصيل القدرة الكهربائية الخاص بمحز هوائي السيارة.
- ← افحص توصيل هوائي السيارة.
- ← إذا تعذر مد الهوائي التلقائي، افحص توصيل سلك التحكم في الهوائي الآلي.

- الموافة المسبقة غير ممكنة.
- ← إشارة البث ضعيفة جداً.

نطاق موالفة البث:

SW1: 2,940 - 7,735 ك هـ

SW2: 9,500 - 18,135 ك هـ

(باستثناء 10,140 - 11,575 ك هـ)

طرف توصيل الهوائي:

موصل هوائي خارجي

التردد الواسطي:

9,124.5 ك هـ أو 9,115.5 ك هـ/4.5 ك هـ

الحساسية: 26 مايكروفولت

قسم مشغّل تسجيلات USB

واجهة الربط: USB (سرعة كاملة)

الحد الأقصى للتيار: 1 أمبير

الحد الأقصى لعدد البيانات التي يمكن تمييزها:

الفولدرات (الألبومات): 128

الملفات (المقطوعات) (المسارات)) لكل فولدر: 512

صيغ التشفير وفك التشفير المناظرة:

MP3 (mp3) و WMA (wma)

قسم مضخّم القدرة

الخرج: مخارج السماعات

معاوقة السماعات: 4 - 8 أوم

الحد الأقصى لخرج القدرة: 55 وات × 4 (عند 4 أوم)

عام

المخارج:

طرف مخارج الصوت (خلف)

طرف التحكم في الهوائي الآلي/مضخّم القدرة (REM OUT)

المدخل:

طرف دخل وحدة التحكم عن بعد

طرف دخل الهوائي

مقبس دخل AUX (مقبس ميني ستيريو)

منفذ USB

متطلبات القدرة الكهربائية: بطارية سيارة تيار مباشر 12 فولت

(أرضي سالب)

الأبعاد:

حوالي 178 مم × 50 مم × 120 مم

(عرض/ارتفاع/عمق)

أبعاد التركيب:

حوالي 182 مم × 53 مم × 103 مم

(عرض/ارتفاع/عمق)

الكتلة: حوالي 0.7 كجم

محتويات العبوة:

الوحدة الرئيسية (عدد 1)

وحدة التحكم عن بعد (عدد 1): RM-X211

أجزاء التركيب والتوصيلات (1 طقم)

قد لا يتعامل الوكيل في منطقتك ببعض الكماليات المدرجة أعلاه. يُرجى سؤال الوكيل لمعرفة المعلومات التفصيلية.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

حقوق الطبع

تُعدّ Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

هذا المنتج محمي بموجب حقوق ملكية فكرية معينة لشركة Microsoft Corporation. استعمال أو توزيع هذه التكنولوجيا خارج نطاق هذا المنتج محظور إلا بترخيص من شركة Microsoft أو شركة تابعة لشركة Microsoft وحاصلة على تفويض بذلك.


براءات الاختراع وتقنية تشفير صوت MPEG Layer-3 مرخصة من شركة Fraunhofer IIS و Thomson.

Android هي علامة تجارية لشركة Google Inc. استعمال هذه العلامة التجارية خاضع لتصریح Google Permissions.

الصيانة

استبدال بطارية الليثيوم الخاصة بوحدة التحكم عن بعد عندما تصبح البطارية ضعيفة، يصبح مدى وحدة التحكم عن بعد قصيرًا. استبدل البطارية ببطارية ليثيوم CR2025 جديدة. استعمال أي بطارية أخرى يمكن أن ينطوي على خطر الحريق أو الانفجار.

الجانب الموجب + للأعلى



ملاحظات

- من أجل السلامة، أوقف تشغيل المحرك قبل تنظيف الموصلات، وانزع المفتاح من سويتش تشغيل المحرك.
- لا تلمس الموصلات أبدًا بشكل مباشر بأصابعك أو بأي جهاز معدني.

المواصفات

قسم موالف البث

FM

نطاق موالف البث: 87.5 - 108.0 م هـ

طرف توصيل الهوائي:

موصل الهوائي الخارجي

التردد الوسطي: 25 ك هـ

الحساسية القابلة للاستعمال: 8 ديسيبيل ق

قابلية الاختيار: 75 ديسيبيل عند 400 ك هـ

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 80 ديسيبيل (ستيريو)

الفصل: 50 ديسيبيل عند 1 ك هـ

استجابة الترددات: 20 - 15,000 هـ

MW

نطاق موالف البث: 531 - 1,602 ك هـ

طرف توصيل الهوائي:

موصل الهوائي الخارجي

التردد الوسطي:

9,124.5 ك هـ أو 9,115.5 ك هـ/4.5 ك هـ

الحساسية: 26 مايكروفولت

ملاحظات حول بطارية الليثيوم

- احتفظ ببطارية الليثيوم بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا تم ابتلاع البطارية، قم باستشارة طبيب على الفور.
- امسح البطارية بقطعة قماش جافة للتأكد من جودة التلامس.
- تأكد من التقيّد بالقطبية الصحيحة عند تركيب البطارية.
- لا تمسك البطارية بمقاطع معدني، وإلا فقد يحدث تماس كهربائي.

تحذير

قد تنفجر البطارية إذا أسيئ التعامل معها.
لا تقم بإعادة شحن البطارية أو تفكيكها أو إلحاقها في النار.

تنظيف الموصلات


يمكن للوحدة ألا تعمل بطريقة صحيحة إذا كانت الموصلات بين الوحدة واللوحه الأمامية غير نظيفة. لمنع ذلك، أفضل اللوحه الأمامية (صفحة 6) ونظّف الموصلات باستعمال قطعة من القطن. لا تستخدم قوة زائدة. وإلا فقد تتلف الموصلات.

تنبيهات احتياطية

- اترك الوحدة لتبرد مسبقاً إذا كانت سيارتك قد ظلت متوقفة في ضوء الشمس المباشر.
- لا ينبغي للوحة الأمامية أو الأجهزة الصوتية التي يتم إحضارها إلى داخل السيارة أن تُترك في السيارة، وإلا فقد تتسبب في حدوث خلل بفعل درجة الحرارة المرتفعة في ضوء الشمس المباشر.
- يتم مدّ الهوائي الألي بطريقة تلقائية.

للمحافظة على جودة صوت عالية
لا تدع السوائل تتناثر على الوحدة.

ترتيب الاستماع لملفات MP3/WMA



إعداد الصوت

EQ3 PRST (البرمجة المسبقة للمكافئ EQ3)
يختار واحداً من 7 منحنيات للمكافئ أو وضع الإيقاف:
[CRUISE]، [EDGE]، [VOCAL]، [XPLD]
[OFF]، [CUSTOM]، [GRAVITY]، [SPACE].
يمكن حفظ إعداد منحني المكافئ في الذاكرة لكل مصدر.

EQ3 HIGH .EQ3 MID .EQ3 LOW

يقوم بإعداد المنحني المخصص [CUSTOM] من
منحنيات المكافئ EQ3.
يقوم بإعداد وضع الضبط المخصص حسب منحني
المكافئ.
يمكن ضبط مستوى الصوت بمراحل كل منها dB 1، من
-10 dB إلى +10 dB.

BALANCE (التوازن)

يُضبط توازن الصوت: [RIGHT-15 (R15)] -
[LEFT-15 (L15)] - [CENTER (0)]


FADER (المضائل)

يُضبط المستوى النسبي: [FRONT-15 (F15)] -
[REAR-15 (R15)] - [CENTER (0)]

AUX VOL (مستوى صوت المصدر الخارجي)

يُضبط مستوى صوت كل جهاز خارجي موصول:
[-8 dB] - [0 dB] - [+18 dB]
هذا الإعداد يلغي الحاجة لضبط مستوى الصوت بين
المصادر.

3 أدر قرص التحكم لانتقاء الخيارات، ثم اضغطه.

للعودة إلى المنظر السابق للشاشة
اضغط  (العودة).

DEMO (العرض الإيضاحي)

يقوم بتفعيل العرض الإيضاحي: [ON]، [OFF].

DIMMER

يغيّر سطوع الشاشة: [ON]، [OFF].

AUTO SCR (التحريك التلقائي)

يقوم بتحريك البنود الطويلة تلقائيًا: [ON]، [OFF].

REPEAT (صفحة 10)

LOUDNESS (علو الصوت الديناميكي)

يعزّز مؤثر الجهير (الصوت الخفيض العميق) ومؤثر الثلاثي
(الصوت العالي الحاد) في مستويات الصوت المنخفضة:
[ON]، [OFF].

BTM (صفحة 8)

الإعداد العام

CLOCK-ADJ (ضبط الساعة) (صفحة 7)

CT (توقيت الساعة)

يقوم بتفعيل وظيفة توقيت الساعة CT: [ON]، [OFF].

BEEP

يقوم بتفعيل صوت نغمات التنبيه: [ON]، [OFF].

CAUT ALM (منبه التحذير)

يقوم بتفعيل منبه التحذير: [ON] (تشغيل)، [OFF]
(إيقاف) (صفحة 6). (متاح فقط عند إيقاف الوحدة).

AUX-A (صوت المصدر الخارجي)

يقوم بتفعيل عرض المصدر الخارجي AUX على الشاشة:
[ON]، [OFF]. (متاح فقط عند إيقاف الوحدة).

AUTO OFF

يوقف التشغيل تلقائيًا بعد مدة زمنية مرغوبة عند إيقاف
الوحدة: [NO] (لا)، [30S] (30 ثانية)، [30M] (30
دقيقة)، [60M] (60 دقيقة).

BLK OUT (التعتيم التام)

يوقف الإضاءة تلقائيًا لأي مصدر (مثلًا أثناء استقبال البث
الإذاعي، إلخ) إذا انقضت 5 ثوان دون تنفيذ أي عملية
تشغيل. [ON]، [OFF].

لإعادة تشغيل الإضاءة، اضغط أي زر على الوحدة. (عند
تفعيل هذه الوظيفة، لا يكون التشغيل بالتحكم عن بعد
متاحًا).

4 اضغط **ENTER** للعودة إلى وضع المتصفح السريع **Quick-BrowZer**.
يظهر البند المختار.

5 أدر قرص التحكم لاختيار البند المرغوب، ثم اضغطه.
يبدأ الاستماع.

إلغاء وضع العرض الإيضاحي DEMO

يمكنك إلغاء العرض الإيضاحي الذي يظهر عندما تكون الوحدة متوقفة عن العمل.

1 اضغط **SELECT** وأبقه مضغوطاً.
تظهر شاشة الإعداد.

2 أدر قرص التحكم لاختيار العبارة **[DEMO]**، ثم اضغطه.

3 أدر قرص التحكم لاختيار **[DEMO-OFF]**، ثم اضغطه.
بذلك يكتمل الإعداد.

4 اضغط **↵** (العودة).
تعود الشاشة إلى الوضع العادي لاستقبال البث/
الاستماع للتسجيل.

عملية الإعداد الأساسي

يمكنك إعداد البنود المتضمنة في القائمة من خلال الإجراء التالي.
يمكن إعداد البنود التالية تبعاً للمصدر والإعداد.

1 اضغط **SELECT** لإعداد الصوت، أو اضغط **SELECT** وأبقه مضغوطاً للإعداد العام.

2 أدر قرص التحكم لاختيار البند المرغوب، ثم اضغطه.

البحث عن مقطوعة بدلالة الاسم (Quick-BrowZer™)

- 1 أثناء الاستماع لمحتويات USB، اضغط Q (التصفّح) * لعرض لائحة فئات البحث. عندما تظهر لائحة المقطوعات، اضغط ⏪ (العودة) بشكل متكرر إلى أن تظهر فئة البحث المرغوبة. * أثناء الاستماع للتسجيل، اضغط Q (التصفّح) لمدة تزيد عن ثانيتين للعودة مباشرة إلى بداية لائحة الفئات.
- 2 أدر قرص التحكم لاختيار فئة البحث المرغوبة، ثم اضغطه للتأكيد.
- 3 كرّر الخطوة 2 للبحث عن المقطوعة المرغوبة. يبدأ الاستماع.

لإنهاء وضع Quick-BrowZer
اضغط Q (التصفّح).

البحث عن طريق تخطي البنود (وضع القفز)

- 1 اضغط Q (التصفّح).
- 2 اضغط + SEEK.
- 3 أدر قرص التحكم لاختيار البند. يتم تخطي بنود القائمة بخطوات كل منها 10% من العدد الكلي للبنود.

البحث عن المقطوعات والاستماع إليها

الاستماع (العرض) المتكرر والاستماع (العرض) بترتيب متغيّر

الاستماع المتكرر:

- 1 أثناء الاستماع، اضغط SELECT وأبقه مضغوطاً.
- 2 أدر قرص التحكم لاختيار [REPEAT]، ثم اضغطه.
- 3 أدر قرص التحكم لاختيار وضع الاستماع المرغوب، ثم اضغطه.
- 4 للعودة إلى العرض السابق للشاشة، اضغط ⏪ (العودة).

الاستماع بترتيب متغيّر:

- 1 أثناء الاستماع للتسجيل، اضغط SHUF بشكل متكرر إلى أن يظهر وضع الاستماع المرغوب. يمكن للاستماع للتسجيل في وضع الاستماع المختار أن يستغرق وقتاً قبل أن يبدأ.

تختلف أوضاع الاستماع المتاحة تبعاً لمصدر الصوت المختار.

الاستماع إلى (عرض) محتويات جهاز USB

يمكن استعمال أجهزة (وحدات) USB من الفئة MSC (فئة التخزين الجماعي) (مثل مشغّل فلاش USB، مشغّل وسائط رقمية، هاتف Android™) المتوافقة مع مقياس USB. قد يتطلب الأمر تهيئة وضع توصيل USB على الوضع MSC وذلك تبعاً لمشغّل الوسائط الرقمية أو هاتف Android.

ملاحظات

- بخصوص التفاصيل حول توافق وحدة USB التي لديك، قم بزيارة موقع الدعم (صفحة 18).
- الاستماع وملفات MP3/WMA التالية غير مدعوم.
 - ملفات الضغط عديم الفاقد
 - الملفات المحمية بحقوق الطبع
 - ملفات DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
 - ملفات الصوت متعددة القنوات

1 قم بتوصيل جهاز (وحدة) USB بمنفذ USB (صفحة 7).

يبدأ الاستماع إذا كانت هناك وحدة موصّلة بالفعل، لبدء الاستماع (العرض)، اضغط SOURCE لاختيار [USB].

2 اضبط مستوى الصوت على هذه الوحدة.

لإيقاف الاستماع إلى (عرض) التسجيل اضغط OFF وأبعه مضغوطاً لمدة ثانية واحدة.

لنزع الجهاز (الوحدة) أوقف الاستماع، ثم انزع الجهاز.

NEWS (أخبار)، **AFFAIRS** (أحداث راهنة)، **INFO** (معلومات)، **SPORT** (رياضة)، **EDUCATE** (تعليم)، **DRAMA** (تمثيلات)، **CULTURE** (ثقافة)، **SCIENCE** (علوم)، **VARIED** (متنوعات)، **POP M** (موسيقى البوب)، **ROCK M** (موسيقى الروك)، **EASY M** (موسيقى هادئة)، **LIGHT M** (موسيقى كلاسيكية خفيفة)، (M.O.R.)، **CLASSICS** (موسيقى كلاسيكية جادة)، **OTHER M** (أنماط موسيقية أخرى)، **WEATHER** (الأحوال الجوية)، **FINANCE** (مال)، **CHILDREN** (برامج أطفال)، **SOCIAL A** (شؤون اجتماعية)، **RELIGION** (دين)، **PHONE IN** (مداخلات هاتفية)، **TRAVEL** (سفر)، **LEISURE** (ترفيه)، **JAZZ** (موسيقى الجاز)، **COUNTRY** (موسيقى ريفية)، **NATION M** (موسيقى وطنية)، **OLDIES** (ألحان قديمة)، **FOLK M** (موسيقى شعبية)، **DOCUMENT** (برامج وثائقية)

ضبط توقيت الساعة (CT)

تقوم بيانات CT المتضمنة في بث RDS بضبط توقيت الساعة.

1 قم بإعداد [CT-ON] في الإعداد العام (صفحة 12).

الاستماع للراديو

للاستماع للراديو، اضغط SOURCE لاختيار [TUNER].

التخزين تلقائيًا (BTM)

1 اضغط MODE لتغيير الحزمة الموجية.

2 اضغط SELECT (FM1 أو FM2 أو FM3 أو MW أو SW1 أو SW2) وأبقه مضغوطًا. تظهر شاشة الإعداد.

3 أدر قرص التحكم لاختيار [BTM]، ثم اضغطه. تقوم الوحدة بتخزين المحطات على أزرار الأرقام حسب ترتيب التردد.

الموافة

1 اضغط MODE لتغيير الحزمة الموجية (FM1 أو FM2 أو FM3 أو MW أو SW1 أو SW2).

2 قم بتنفيذ الموافة.

للموافة يدويًا

اضغط +/- SEEK وأبقه مضغوطًا للبحث عن التردد التقريبي، ثم اضغط +/- SEEK بشكل متكرر للضبط الدقيق على التردد المرغوب.

للموافة تلقائيًا

اضغط +/- SEEK.

يتوقف البحث (الاستطلاع) عندما تستقبل الوحدة محطة ما. كرر هذا الإجراء إلى أن يتم استقبال المحطة المرغوبة.

التخزين يدويًا

1 أثناء استقبال المحطة التي تريد تخزينها، اضغط زر الرقم (من 1 إلى 6) وأبقه مضغوطًا إلى أن تظهر العبارة [MEM].

استقبال المحطات المخزنة

1 قم باختيار الحزمة، ثم اضغط زر الرقم (من 1 إلى 6).

استعمال نظام البيانات الإذاعية (RDS)

اختيار أنواع البرامج (PTY)

استعمل PTY لعرض أو البحث عن نوع برنامج مرغوب.


1 اضغط PTY أثناء استقبال بث FM.

2 أدر قرص التحكم إلى أن يظهر نوع البرنامج المرغوب، ثم اضغطه.

تبدأ الوحدة بالبحث عن محطة تبث نوع البرنامج المرغوب.

توصيل جهاز صوتي نقال آخر

- 1 أوقف تشغيل الجهاز الصوتي النقال.
 - 2 قم بخفض مستوى صوت هذه الوحدة.
 - 3 قم بتوصيل الجهاز الصوتي النقال بمقبس دخل المصدر الخارجي **AUX** (مقبس ميني ستيريو) الموجود على هذه الوحدة باستعمال سلك توصيل (غير مرفق)*.
- * تأكد من استخدام قابس من النوع المستقيم.



4 اضغط SOURCE لاختيار [AUX].

لمطابقة مستوى صوت الجهاز الموصل بالمصادر الأخرى، ابدأ الاستماع للجهاز الصوتي النقال بمستوى صوت معتدل، واضبط على مستوى صوت استماعك المعتاد على هذه الوحدة.


اضغط SELECT، وأدر قرص التحكم لاختيار [AUX VOL] (صفحة 13).

ضبط الساعة

- 1 اضغط **SELECT** وأبقه مضغوطاً.
تظهر شاشة الإعداد.
 - 2 أدر قرص التحكم لاختيار [CLOCK-ADJ]، ثم اضغطه.
تومض قراءة الساعات.
 - 3 أدر قرص التحكم لضبط الساعات والدقائق.
لتحريك القراءة الرقمية، اضغط +/- SEEK.
 - 4 بعد ضبط الدقائق، اضغط **SELECT**.
بذلك يكتمل الضبط وتبدأ الساعة بالعمل.
- لعرض الساعة، اضغط DSPL.

توصيل جهاز USB

- 1 قم بخفض مستوى صوت هذه الوحدة.
- 2 قم بتوصيل وحدة **USB** بهذه الوحدة.




البدء

نزع اللوحة الأمامية

يمكنك نزع اللوحة الأمامية لهذه الوحدة لمنع السرقة.

1 اضغط OFF ① وأبقه مضغوطاً.
يتم إيقاف الوحدة.


2 اضغط ②، ثم انزع اللوحة بسحبها نحوك.



منبه التحذير

إذا أدت سويتش تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف OFF دون نزع اللوحة الأمامية، يصدر صوت منبه التحذير لبضعة ثوان. لا يصدر صوت المنبه إلا إذا كان المضخم الصوتي المتضمن في الوحدة مستخدماً.

تركيب اللوحة الأمامية




← (⏮)/↑ (+)/↓ (-)/→ (⏭)/ENTER 17

يمكن تشغيل بنود الإعداد إلخ باستعمال

←/↑/↓/→


18 رفع/خفض (مستوى الصوت) VOL +/-

وحدة التحكم عن بعد RM-X211



لزر مستوى الصوت + VOL نقطة ملموسة.

انزع شريط (رقاقة) العزل قبل الاستعمال.



15 ATT (توهين)

توهين (إضعاف) الصوت. لإلغاء توهين الصوت، اضغطه مرة أخرى.

16 SOUND

فتح قائمة تهيئة الصوت بشكل مباشر.

-MENU

اضغطه وأبقه مضغوطاً لفتح قائمة الإعداد العام.

8 زر البحث +/- SEEK

الموافقة على محطات الراديو تلقائيًا. للموافقة يدويًا، اضغطه وأبقه مضغوطاً.

◀◀/▶▶ (السابق/اللاحق)، ◀▶/▶▶ (الترجيح/

التقديم السريع)

9 مستقبِل إشارات وحدة التحكم عن بعد

10 زر PTY (نوع البرنامج)

اختيار نوع البرنامج PTY في نظام البيانات الإذاعية RDS.

11 أزرار الأرقام

استقبال المحطات الإذاعية المخزّنة. لتخزين المحطات، اضغطه وأبقه مضغوطاً.

ALBUM ▼/▲

تختبّي ألبوم لجهاز صوتي. لتختبّي الألبومات بشكل مستمر، اضغطه وأبقه مضغوطاً.

PAUSE

SHUF (تغيير الترتيب)

12 DSPL (الشاشة) (العرض على الشاشة))

تغيير البنود المعروضة على الشاشة.

-SCRL (التحريك)


اضغطه وأبقه مضغوطاً لتحريك بند معروض على الشاشة.

13 منفذ USB

14 مقبس دخل المصدر الخارجي AUX

دليل الأجزاء ومفاتيح التحكم

الوحدة الرئيسية



- 3 قرص التحكم
أدره لضبط مستوى الصوت.
ENTER
تثبيت إدخال البند المختار.
SELECT
يقوم بإدخال تهينة الصوت.
اضغطه وأبقه مضغوطة لفتح قائمة الإعداد.
4 **MODE** (صفحة 8)
5 نافذة العرض
6 (العودة) ↶
العودة إلى المنظر السابق للشاشة.
7 زر 🏠 (تحرير اللوحة الأمامية)

- لزر الرقم 2/ALBUM ▲ نقطة ملموسة.
1 Q (التصفح) (صفحة 10)
الدخول في وضع المتصفح أثناء الاستماع للتسجيل.
2 **SOURCE**
تشغيل التيار الكهربائي.
تغيير المصدر.
-OFF (إيقاف)
لإيقاف التيار، اضغطه وأبقه مضغوطة لمدة ثانية واحدة.
لإيقاف التيار وإيقاف عرض الشاشة، اضغطه وأبقه مضغوطة لمدة تزيد عن ثانيتين.
إذا تم إيقاف الوحدة واختفت الشاشة، لا يمكنك تشغيلها باستعمال وحدة التحكم عن بعد.

الإعدادات

- 11.....إلغاء وضع العرض الإيضاحي DEMO
- 11.....عملية الإعداد الأساسي
- 12.....الإعداد العام
- 13.....إعداد الصوت
- 13.....EQ3 PRST (البرمجة المسبقة للمكافئ EQ3)
- 13.....EQ3 HIGH ،EQ3 MID ،EQ3 LOW

معلومات إضافية

- 13.....تنبيهات احتياطية
- 14.....الصيانة
- 14.....المواصفات
- 16.....تحريّ الخلل وإصلاحه

جدول المحتويات

- 4.....دليل الأجزاء ومفاتيح التحكم

البدء

- 6.....نزع اللوحة الأمامية
- 7.....ضبط الساعة
- 7.....توصيل جهاز USB
- 7.....توصيل جهاز صوتي نقال آخر

الاستماع للراديو

- 8.....الاستماع للراديو
- 8.....استعمال نظام البيانات الإذاعية (RDS)

الاستماع للتسجيل

- 9.....الاستماع إلى (عرض) محتويات جهاز USB
- 10.....البحث عن المقطوعات والاستماع إليها

تأكد من تركيب هذه الوحدة في لوحة عدادات السيارة لتحقيق السلامة. بخصوص التركيب والتوصيلات، راجع دليل التركيب/التوصيلات المرفق.

ملاحظات حول بطارية الليثيوم

لا تعرض بطارية الليثيوم لحرارة شديدة كأشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه.

تحذير إذا كان سويتش تشغيل محرك سيارتك لا يتضمن وضع الكماليات ACC

تأكد من إعداد (تهيئة) وظيفة AUTO OFF (صفحة 12). يتم إيقاف الوحدة بشكل تام وتلقائي في الموعد المبرمج بعد تحويل الوحدة إلى وضع ال إيقاف، الأمر الذي يحول دون استنزاف شحنة البطارية. إذا لم تقم بإعداد وظيفة الإيقاف التلقائي AUTO OFF، اضغط OFF وأبقه مضغوطاً إلى أن يختفي العرض (عن الشاشة) كلما قمت بتحويل سويتش تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف.

SONY®

FM/MW/SW Digital Media Player

AR

إرشادات التشغيل

PR

دستور العمل های عملیاتی

لإلغاء العرض الإيضاحي (DEMO)، راجع صفحة 11.
برای لغو نمایش حالت نمایشی (DEMO)، صفحه 11 را ببینید.

<http://www.sony.net/>

©2013 Sony Corporation Printed in Thailand



* 4 4 7 5 4 6 0 3 1 * (1)

DSX-A35U