

Smartphone Cradle Receiver

لإلغاء العرض الإيضاحي (DEMO)، راجع صفحة 16.



تأكد من تركيب هذه الوحدة في لوحة عدادات السيارة لتحقيق السلامة.
بخصوص التركيب والتوصيلات، راجع دليل التركيب/التوصيلات المرفق.

حول هذا الدليل

تصف تعليمات التشغيل هذه عناصر التحكم الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد. يمكنك أيضًا استخدام عناصر التحكم الموجودة على الوحدة الرئيسية إذا كانت تحتوي على أسماء مماثلة أو مشابهة لتلك الموجودة على وحدة التحكم عن بُعد.

خصائص الصمام الثنائي الباعث لضوء الليزر

- مدة الانبعاث: مستمر
- خرج الليزر: أقل من 53.3 مايكرو وات
(هذا الخرج هو القيمة المقاسة عند مسافة 200 مم من سطح العدسة الشبكية على كتلة اللاقط البصري بفتحة عدسة قدرها 7 مم.)

توجد لوحة الاسم التي توضح الجهد الكهربائي للتشغيل إلخ، أسفل الشاشة.

ملاحظات حول بطارية الليثيوم

لا تعرض بطارية الليثيوم لحرارة شديدة كأشعة الشمس المباشرة أو النار أو ما شابه.

تحذير إذا كان سويتش تشغيل محرك سيارتك لا يتضمّن وضع

الكماليات ACC

تأكد من إعداد (تهيئة) وظيفة الإيقاف التلقائي AUTO OFF (صفحة 17). يتم إيقاف الوحدة بشكل تام وتلقائي في الموعد المبرمج بعد تحويل الوحدة إلى وضع الإيقاف، الأمر الذي يحول دون استنزاف شحنة البطارية. إذا لم تقم بإعداد وظيفة الإيقاف التلقائي AUTO OFF، فاضغط OFF وأبقه مضغوطاً إلى أن يختفي العرض (عن الشاشة) كلما قمت بتحويل سويتش تشغيل المحرك إلى وضع الإيقاف.

ملاحظات حول وظيفة BLUETOOTH

تنبيه

تذكر أنه لإجراء أو استقبال المكالمات، يجب تحويل الجهاز اللايودي والنظام الإلكتروني الموصّل بالجهاز اللايودي إلى وضع التشغيل في منطقة خدمة تكون فيها الإشارات الخلوية قوية بالقدر الكافي. قد لا تكون مكالمات الطوارئ ممكنة على جميع شبكات الهاتف الخليوي أو عند استعمال خدمات شبكات و/أو وظائف هاتف معينة. راجع مقدّم الخدمة المحلي الذي تتعامل معه.

لا تكون سوني بأي حال من الأحوال مسؤولة عن أية أضرار ثانوية أو غير مباشرة أو مترتبة أو أضرار أخرى، وتشمل ولكن لا تقتصر على، فقدان الأرباح أو فقدان الإيرادات أو فقدان البيانات أو فقدان إمكانية استخدام المنتج أو أي معدات مصاحبة، أو وقت التعتّل، ووقت المشتري المتعلّق أو الناشئ عن استخدام هذا المنتج و/أو تجهيزاته الصلبة و/أو برمجياته.

ملاحظة هامة!

الاستخدام الآمن والفعال

أي تغييرات أو تعديلات على هذه الوحدة دون موافقة صريحة من Sony يمكن أن تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز. يُرجى التحقق من الاستثناءات الناتجة عن المتطلبات أو القيود القومية فيما يخص استخدام أجهزة BLUETOOTH قبل استخدام هذا المنتج.

القيادة

راجع القوانين واللوائح الخاصة باستخدام الهواتف الخلوية والأجهزة اللايودية في المناطق التي تقود فيها السيارة. قم دائماً بتركيز انتباهك كله على القيادة واخرج بسيارتك عن الطريق وأوقفها قبل إجراء أو الرد على مكالمة (اتصال هاتفي) إذا كانت ظروف القيادة تتطلب ذلك.

التوصيل بأجهزة أخرى

عند التوصيل بأي جهاز آخر، يُرجى قراءة دليل المستخدم الخاص به لمعرفة تعليمات الأمان التفصيلية.

التعرّض للتردد اللاسلكي

يمكن لإشارات التردد اللاسلكي أن تؤثر على الأنظمة الإلكترونية غير المركّبة بطريقة صحيحة أو غير المحمية كما ينبغي في السيارات، مثل الأنظمة الإلكترونية لحقن الوقود أو أنظمة الفرامل الإلكترونية المقاومة للانزلاق (المقاومة للانغلاق) أو الأنظمة الإلكترونية للتحكّم في السرعة أو أنظمة أكياس الهواء، بخصوص تركيب أو صيانة هذا الجهاز، يُرجى استشارة صانع سيارتك أو مندوبه. من الممكن للتركيب أو الصيانة بطريقة غير صحيحة أن يشكّل خطورة ومن الممكن أن يبطل صلاحية أي ضمانات قد تنطبق على هذا الجهاز.

قم باستشارة صانع سيارتك للتأكد من أن استخدام هاتفك الخليوي في السيارة لن يؤثر على نظامها الإلكتروني. تحقق بصورة دورية منتظمة من أن جميع تجهيزات الأنظمة اللاسلكية في سيارتك مركبة وتعمل بطريقة صحيحة.

مكالمات الطوارئ

جهاز BLUETOOTH اللايودي هذا الخاص بالسيارة والنظام الإلكتروني الموصّل بالجهاز اللايودي يعملان باستخدام إشارات لاسلكية وشبكات هاتف خلوي وأرضي جنباً إلى جنب مع وظائف يقوم المستخدم ببرمجتها، الأمر الذي لا يمكن معه ضمان التوصيل في كل الظروف. لذا لا تعتمد حصرياً على أي نظام إلكتروني لإجراء الاتصالات الضرورية (مثل الحالات الطيبة الطارئة).

جدول المحتويات

5..... دليل الأجزاء ومفاتيح التحكم

البدء

7..... ضبط الساعة
7..... التوصيل بجهاز iPod/USB
7..... تحضير جهاز BLUETOOTH
9..... وضع هاتف ذكي على الوحدة

الاستماع للراديو

10..... الاستماع للراديو
11..... استعمال نظام البيانات الإذاعية (RDS)

الاستماع للتسجيل

12..... الاستماع للاسطوانة
12..... الاستماع إلى جهاز iPod/USB
12..... الاستماع إلى جهاز BLUETOOTH
13..... البحث عن المقطوعات والاستماع إليها

الاتصال اللايودي

13..... استقبال مكاملة
13..... إجراء مكاملة (اتصال)
14..... عمليات التشغيل المتاحة أثناء المكاملة

وظائف مفيدة

15..... iPhone/Android مع هاتف App Remote

الإعدادات


16..... إلغاء وضع العرض الإيضاحي DEMO
16..... عملية الإعداد الأساسي
16..... الإعداد العام GENERAL
17..... إعداد الصوت SOUND
17..... EQ10 PRESET
17..... EQ10 SETTING
17..... POSITION (موضع الاستماع)
17..... RB ENH (معزز الجهير الخلفي)
18..... SW DIREC (توصيل المضخم المباشر)
18..... إعداد الشاشة DISPLAY
18..... إعدادات (BLUETOOTH) BT
18..... BT INIT (إعادة تهيئة BLUETOOTH)
19..... إعداد (App Remote) APP REM

معلومات إضافية

19..... تنبيهات احتياطية
21..... الصيانة
22..... المواصفات
23..... تحري الخلل وإصلاحه


دليل الأجزاء ومفاتيح التحكم

الوحدة الرئيسية



هناك نقطة ملموسة على يمين الزر + VOLUME.

انزع شريط (رقاقة) العزل قبل الاستعمال.



1 منفذ USB

2 نافذة العرض

تكون هذه النافذة غير مرئية عند وضع هاتف ذكي على الوحدة.

3 فتحة الأسطوانة

4 ▲ (إخراج الأسطوانة)

يتعذر الوصول إلى هذا الزر عند وضع هاتف ذكي على الوحدة.

5 مشبك الحامل


اضغط لأسفل على مشبك الحامل لوضع هاتف ذكي بإحكام على الوحدة (صفحة 9).

6 علامة N

المس العلامة N مع هاتف Android™ لإنشاء اتصال BLUETOOTH.

7 مستقبل أوامر التحكم عن بعد

وحدة التحكم عن بُعد طراز RM-X311




زر VOL (مستوى الصوت) + نقطة ملموسة.

تخصير جهاز BLUETOOTH


يمكنك التمتع بالموسيقى، أو إجراء اتصالات هاتفية لايدوية، عن طريق توصيل جهاز BLUETOOTH ملائم. لمعرفة التفاصيل حول التوصيل، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الجهاز. قبل التوصيل، قم بخفض مستوى صوت هذه الوحدة لئلا يصدر صوت مرتفع.

المزاوجة (القرن) والتوصيل مع جهاز BLUETOOTH

عند توصيل جهاز BLUETOOTH (هاتف خلوي، جهاز صوتي، إلخ) لأول مرة، يتطلب الأمر إجراء عملية تسجيل متبادل (تسمى «المزاوجة» أو «القرن»). عملية المزاوجة تمكن هذه الوحدة والأجهزة الأخرى من التعرف على بعضها البعض.



- 1 ضع جهاز BLUETOOTH ضمن مسافة متر واحد من هذه الوحدة.
- 2 اضغط CALL.
- 3 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [PAIRING]، ثم اضغط ENTER. يومض \odot تتحول الوحدة إلى وضع انتظار المزاوجة.
- 4 قم بتنفيذ عملية المزاوجة على جهاز BLUETOOTH بحيث يتمكن من رصد وجود هذه الوحدة.
- 5 قم باختيار البند [Sony Car Audio] الظاهر على شاشة جهاز BLUETOOTH. إذا لم يظهر البند [Sony Car Audio]، فكرر العملية من الخطوة 2.



- 6 إذا كان الأمر يتطلب إدخال مفتاح المرور* على جهاز BLUETOOTH، فأدخل الرقم [0000].

* مفتاح المرور يمكن أن يسمى أيضاً «رمز المرور» أو «رمز التعريف الشخصي» أو «رقم التعريف الشخصي» أو «كلمة المرور» إلخ، وذلك تبعاً للجهاز.

ضبط الساعة


- 1 اضغط MENU وأبقه مضغوطاً.
- 2 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [GENERAL]، ثم اضغط ENTER.
- 3 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [CLOCK-ADJ]، ثم اضغط ENTER. يومض قراءة الساعة.
- 4 اضغط \uparrow/\downarrow لضبط الساعة والدقيقة. لتحريك القراءة الرقمية، اضغط \leftarrow/\rightarrow .
- 5 بعد ضبط الدقائق، اضغط ENTER. بذلك يكتمل الضبط وتبدأ الساعة بالعمل. لعرض الساعة، اضغط DSPL.

التوصيل بجهاز iPod/USB

- 1 قم بخفض مستوى صوت هذه الوحدة.
- 2 قم بتوصيل جهاز iPod/USB بهذه الوحدة. يمكن توصيل/شحن أي جهاز مزود بموصل USB صغير بخلاف iPod/iPhone من خلال كبل USB المرفق. وبالنسبة لجهاز iPod/iPhone، استخدم كبل توصيل USB الخاص بجهاز iPod (غير مرفق).

ملاحظة

إنه أمر خطير للغاية إذا ما أصبح كبل USB ملفوفاً حول عمود التوجيه أو ذراع التعشيق. ولمنع ذلك، قم بتخزين كبل USB في الوحدة الرئيسية.



للحصول على تفاصيل حول وضع الهاتف الذي على الوحدة، راجع صفحة 9.

للتوصيل بآخر جهاز تم توصيله من هذه الوحدة
قم بتفعيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز BLUETOOTH.
اضغط SOURCE.
قم باختيار [BT PHONE] أو [BT AUDIO].
اضغط ENTER للتوصيل بالهاتف الخليوي، أو PAUSE للتوصيل بالجهاز
الصوتي.

ملاحظة

أثناء الاستماع التדقيقي « سترينغ » لصوت BLUETOOTH، لا يمكنك
التوصيل من خلال هذه الوحدة إلى الهاتف الخليوي. قم بدلاً من ذلك
بالتوصيل من الهاتف الخليوي إلى هذه الوحدة.

توجيه

بينما تكون إشارة BLUETOOTH في حالة تشغيل: عند إدارة سويتش تشغيل
محرك السيارة إلى وضع التشغيل، يعاد توصيل هذه الوحدة تلقائيًا بآخر
هاتف خلوي سبق توصيله.

تركيب الميكروفون

للحصول على تفاصيل حول توصيل الميكروفون، ارجع إلى دليل « التركيب/
التوصيلات » المرفق.


التوصيل بهاتف ذكي بلمسه واحدة (NFC)

عن طريق لمس جزء العلامة N بالوحدة مع الهاتف الذي المتوافق *NFC،
سيتم إقران الوحدة وتوصيلها بالهاتف الذي تلقائيًا.


* NFC (الاتصال بالحقل القريب) هي تقنية تمكّن القيام بالاتصال اللاسلكي
قصير المدى بين أجهزة مختلفة، مثل الهواتف المحمولة وعلامات IC. بفضل
وظيفة NFC، يمكن تحقيق توصيل البيانات بسهولة فقط عن طريق لمس
الرمز المتعلق بذلك أو الموقع المخصص على الأجهزة المتكاملة مع NFC.

بالنسبة للهاتف الذي المُنبت عليه نظام تشغيل Android 4.0 أو
إصدار أقدم، مطلوب تنزيل التطبيق "NFC Easy Connect" المتوفر
على Google Play™. قد يكون هذا التطبيق غير قابل للتنزيل في
بعض الدول/المناطق.

- 1 قم بتفعيل وظيفة NFC على الهاتف الذي.
لمعرفة التفاصيل، راجع تعليمات التشغيل المرفقة مع الهاتف الذي.
- 2 المس منطقة علامة N الموجودة على الوحدة مع علامة N
الموجودة على الهاتف الذي.



تأكد من أن ❷ مضاء على شاشة الوحدة.



عند القيام بالمزاوجة، يبقى ❷ مضاءً.

7 قم باختيار هذه الوحدة على جهاز BLUETOOTH لإنشاء اتصال BLUETOOTH.

تضاء ❷ أو ❸ عندما يتم إنشاء الاتصال.

ملاحظة


أثناء التوصيل بجهاز BLUETOOTH، لا يمكن رصد وجود هذه الوحدة من
قبل جهاز آخر. لتمكين عملية الرصد، ادخل في وضع المزاوجة وابحث عن هذه
الوحدة من خلال الجهاز الآخر.

إلغاء عملية المزاوجة

قم بتنفيذ الخطوات 2 و3 لإلغاء وضع المزاوجة بعد المزاوجة بين هذه
الوحدة وجهاز BLUETOOTH.

التوصيل مع جهاز BLUETOOTH مزاج

لاستعمال الجهاز الذي تمّت مزاوجته، يتطلب الأمر التوصيل بهذه الوحدة.
بعض الأجهزة المزاوجة يتم توصيلها تلقائيًا.




- 1 اضغط CALL.
- 2 اضغط ↑/↓ لاختيار [BT SIGNAL]، ثم اضغط ENTER.
تأكد من إضاءة ❷.
- 3 قم بتفعيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز
BLUETOOTH.
- 4 قم بتشغيل جهاز BLUETOOTH للتوصيل بهذه الوحدة.
يضئ ❷ أو ❸.

الأيقونات (الرموز) التي تظهر على الشاشة:

❷	تضاء عند توصيل هاتف خلوي بهذه الوحدة.
❸	تضاء عند توصيل جهاز صوتي بهذه الوحدة.
📶	يشير إلى حالة قوة إشارة الهاتف الخليوي المتصل.


1 اضغط **RELEASE** على الوحدة الرئيسية لإلغاء قفل مشبك الحامل.

2 قم بمحاذاة الهاتف الذي الموجود على الوحدة جهة اليمين. اضبط الهاتف الذي مع كون الشاشة باتجاهك.




قم بالضبط في نطاق الخط المنقطع لمنع سقوط الجهاز إلى الجانب الأيمن.

3 اضغط لأسفل على الجزء المعلم بـ "LOCK" بمشبك الحامل. تأكد من أن الجهاز لا يتحرك من جانب إلى آخر.



وضع الهاتف الذي



إزالة الهاتف الذي

اضغط **RELEASE** على الوحدة الرئيسية. واحرص على عدم السماح بسقوط الجهاز.

حول موصل الشحن المغناطيسي

يمكن شحن الهاتف الذي Sony Xperia المزود بموصل شحن مغناطيسي عن طريق وضعه على الوحدة. (يوضح موصل الشحن الموجود على الهاتف الذي.) إذا لم يكن الشحن ممكناً وكان الهاتف الذي في حاوية، فقم بإزالة الحاوية واضبط الهاتف الذي على الوحدة مرة أخرى.

لقطع الاتصال بلمسة واحدة

المس منطقة N الموجودة على الوحدة مع منطقة N الموجودة على الهاتف الذي مرة أخرى.

ملاحظات

- عند إجراء الاتصال، تعامل مع الهاتف الذي بحرص للحيولة دون حدوث خدوش.
- لا يمكن القيام بالاتصال بلمسة واحدة عند اتصال الوحدة بجهاز متوافق مع NFC آخر. وفي هذه الحالة، اقطع الاتصال مع الجهاز الآخر وقم بإجراء اتصال مع الهاتف الذي مرة أخرى.


الاتصال بأجهزة iPhone/iPod (الإقران التلقائي مع BLUETOOTH)


عند توصيل جهاز iPhone/iPod ممتب عليه نظام تشغيل iOS أو أحدث بمنفذ USB، يتم قرن الوحدة وتوصيلها بجهاز iPhone/iPod تلقائياً.

لتمكن الإقران التلقائي مع BLUETOOTH، تأكد من ضبط [AUTO PAIRING] الموجود في إعداد BT إلى [ON] (صفحة 18).

1 قم بتفعيل وظيفة BLUETOOTH على جهاز iPhone/iPod

2 قم بتوصيل جهاز iPhone/iPod بمنفذ USB.




تأكد من أن  مضاء على شاشة الوحدة.

ملاحظات

- قد لا يمكن الإقران التلقائي مع BLUETOOTH إذا كانت الوحدة متصلة بجهاز BLUETOOTH آخر. وفي هذه الحالة، اقطع اتصال الجهاز الآخر، ثم قم بتوصيل جهاز iPhone/iPod مرة أخرى.
- في حالة عدم إنشاء مزاجة BLUETOOTH تلقائياً، راجع «تحضير جهاز BLUETOOTH» للحصول على تفاصيل (صفحة 7).

وضع هاتف ذكي على الوحدة

أثناء وضع هاتف ذكي على الوحدة، لا يتوفر الزر  (إخراج القرص) ونافذة العرض على الوحدة الرئيسية، على الرغم من أن استخدام وظيفة App Remote يتيح لهاتف Android إمكانية عرض حالة الوحدة الموجودة على شاشة الجهاز (صفحة 16).

أبعاد الهاتف الذي المتوافق (بما في ذلك حاوية الهاتف الذي) هي:

- العرض: 150.7 ملم كحد أقصى
- الارتفاع: من 59 ملم إلى 77 ملم
- العمق: 12 ملم كحد أقصى

ملاحظة

وفقاً لبعض الهواتف الذكية، قد يتم الضغط على الأزرار.

الاستماع للراديو

الاستماع للراديو

للاستماع للراديو، اضغط SOURCE لاختيار [TUNER].

التخزين تلقائياً (BTM)

- 1 اضغط MODE لتغيير الحزمة الموجية (FM1 أو FM2 أو FM3 أو MW أو LW).
- 2 اضغط MENU وأيقمه مضغوطاً.
- 3 اضغط ↑/↓ لاختيار [GENERAL]، ثم اضغط ENTER.
- 4 اضغط ↑/↓ لاختيار [BTM]، ثم اضغط ENTER. تقوم الوحدة بتخزين المحطات على أزرار الأرقام حسب ترتيب التردد.

الموافة


- 1 اضغط MODE لتغيير الحزمة الموجية (FM1 أو FM2 أو FM3 أو MW أو LW).
- 2 قم بتنفيذ الموافة.
للموافة يدوياً
اضغط ←/→ وأيقمه مضغوطاً للبحث عن التردد التقريبي، ثم اضغط ←/→ بشكل متكرر لضبط الدقيق على التردد المرغوب.
للموافة تلقائياً
اضغط ←/→
يتوقف البحث (الاستطلاع) عندما تستقبل الوحدة محطة ما. كرر هذا الإجراء إلى أن يتم استقبال المحطة المرغوبة.

التخزين يدوياً

- 1 أثناء استقبال المحطة التي تريد تخزينها، اضغط زر الرقم (من 1 إلى 6) وأيقمه مضغوطاً إلى أن تظهر العبارة [MEM].

استقبال المحطات المخزنة

- 1 قم باختيار الحزمة، ثم اضغط زر الرقم (من 1 إلى 6).



ملاحظات

- ضع هاتفك الذي قبل القيادة، حيث قد يقع حادث مروري إذا قمت بضبط الجهاز أثناء القيادة.
- ينصح بغلق غطاء USB عند وضع هاتف ذكي على الوحدة.
- إذا تحرك هاتف ذكي على الوحدة، فقد يسقط من الوحدة أثناء القيادة ويتسبب في عطل. ولمنع ذلك، ضع الجهاز بطريقة صحيحة.
- وفقاً لشكل الهاتف الذي، قد لا تستوعب الوحدة الهاتف الذي بثبات وأمان. وفي مثل هذه الظروف، قم بإزالة حاوية الهاتف الذي.
- احرص على عدم خيط الهاتف الذي، لا سيما في ظل الظروف التالية.
 - وضع/إزالة هاتف ذكي.
 - اضغط لأسفل على مشبك الحامل لتثبيت هاتف ذكي في مكانه.
 - فتح/إغلاق غطاء USB أثناء وضع الهاتف الذي على الوحدة.
- لا تضغط بالقوة على هاتف ذكي أثناء وضعه على الوحدة.

استعمال نظام البيانات الإذاعية (RDS)

ضبط الترددات البديلة (AF) وإعلان حركة المرور (TA)

يعمل AF باستمرار على إعادة ضبط المحطة على أقوى إشارة في الشبكة، ويوفر TA المعلومات الحالية لحركة المرور أو برامج حركة المرور (TP) إذا تم استلامها.

- 1 اضغط MENU وأيقمه مضغوطًا.
- 2 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [GENERAL]، ثم اضغط ENTER.
- 3 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [AF/TA]، ثم اضغط ENTER.
- 4 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار [AF-ON] أو [TA-ON] أو [AF/TA-OFF]، ثم اضغط ENTER.

لتخزين محطات RDS من خلال إعداد AF و TA

يمكنك إعادة ضبط محطات RDS إلى جانب ضبط AF/TA. اضغط AF/TA، ثم قم بتخزين المحطة من خلال BTM أو دويوًا. إذا قمت بإعادة الضبط يدويًا، فيمكن أيضًا إعادة ضبط محطات غير RDS.

لتلقي إعلانات الطوارئ

مع تشغيل AF أو TA، سوف تقطع إعلانات الطوارئ تلقائيًا المصدر المحدد مؤخرًا.

لضبط مستوى الصوت أثناء إعلان حركة المرور

سيتم تخزين المستوى في الذاكرة لإعلانات حركة المرور اللاحقة، بشكل مستقل عن مستوى الصوت العادي.

للبقاء في برنامج إقليمي واحد (REGIONAL)

عند تشغيل وظيفتي AF و REGIONAL، لن يتم تحويلك إلى محطة إقليمية أخرى ذات تردد أقوى. إذا تركت منطقة الاستقبال الخاصة بالبرنامج الإقليمي هذا، فاضبط [REG-OFF] في إعداد GENERAL أثناء استقبال FM (صفحة 17). لا تعمل هذه الوظيفة في المملكة المتحدة وبعض المناطق الأخرى.

وظيفة الاتصال المحلي (المملكة المتحدة فقط)

تتيح لك هذه الوظيفة إمكانية تحديد محطات محلية أخرى في المنطقة، حتى ولو لم يتم تخزينها على أزرار الأرقام الخاصة بك. أثناء استقبال FM، اضغط على أحد أزرار الأرقام (من 1 إلى 6) الذي تم تخزين محطة محلية عليه. وفي غضون 5 ثوانٍ، اضغط على زر الرقم الخاص بالمحطة المحلية مرة أخرى. كرز هذا الإجراء إلى أن يتم استقبال المحطة المحلية.

اختيار أنواع البرامج (PTY)

استعمل PTY لعرض أو البحث عن نوع برنامج مرغوب.

- 1 اضغط PTY أثناء استقبال FM.
 - 2 اضغط \uparrow/\downarrow لاختيار نوع البرنامج المرغوب، ثم اضغط ENTER.
- تبدأ الوحدة بالبحث عن محطة تبث نوع البرنامج المختار.

أنواع البرامج

NEWS (أخبار)، AFFAIRS (أحداث راهنة)، INFO (معلومات)، SPORT (رياضة)، EDUCATE (تعليم)، DRAMA (تمثيلات)، CULTURE (ثقافة)، SCIENCE (علوم)، VARIED (منوعات)، POP M (موسيقى البوب)، ROCK M (موسيقى الروك)، EASY M (موسيقى هادئة)، LIGHT M (موسيقى كلاسيكية خفيفة)، CLASSICS (موسيقى كلاسيكية جادة)، OTHER M (أنماط موسيقية أخرى)، WEATHER (الأحوال الجوية)، FINANCE (مال)، CHILDREN (برامج أطفال)، SOCIAL A (شئون اجتماعية)، RELIGION (دين)، PHONE IN (مداخلات هاتفية)، TRAVEL (سفر)، LEISURE (ترفيه)، JAZZ (موسيقى الجاز)، COUNTRY (موسيقى ريفية)، NATION M (موسيقى وطنية)، OLDIES (ألحان قديمة)، FOLK M (موسيقى شعبية)، DOCUMENT (برامج وثائقية)

ضبط توقيت الساعة (CT)

تقوم بيانات CT المتضمنة في بث RDS بضبط توقيت الساعة.

- 1 اضغط [CT-ON] في إعداد GENERAL (صفحة 17).

لنزع الجهاز (الوحدة)
أوقف الاستماع، ثم انزع الجهاز.

تنبيه حول جهاز iPhone

عندما تقوم بتوصيل جهاز iPhone عبر USB، يتم التحكم في مستوى صوت المكالمات (الاتصالات) الهاتفية بواسطة جهاز iPhone، وليس بواسطة هذه الوحدة. لا يتم رفع مستوى الصوت على الوحدة بطريقة الخطأ أثناء مكالمة هاتفية، لأن ذلك يمكن أن يتسبب في صدور صوت مرتفع مفاجئ عندما تنتهي المكالمة الهاتفية.

التشغيل المباشر لجهاز iPod (تحكم الركاب)


اضغط MODE وأبقه مضغوطاً أثناء الاستماع للتسجيل لعرض [MODE IPOD] لإتاحة إمكانية التشغيل بواسطة جهاز iPod مباشرةً. لاحظ أنه لا يمكن ضبط مستوى الصوت إلا بواسطة الوحدة.

لإنهاء وضع تحكم الركاب

اضغط MODE وأبقه مضغوطاً لعرض [MODE AUDIO].

الاستماع للاسطوانة


1 أدخل الاسطوانة (الوجه الذي عليه الكتابة للأعلى).



يبدأ الاستماع للتسجيل تلقائياً.

الاستماع إلى جهاز BLUETOOTH

يمكنك الاستماع إلى (عرض) محتويات جهاز موصل يدعم BLUETOOTH A2DP (بروفایل توزيع الصوت المتقدم).



1 قم بإنشاء اتصال BLUETOOTH مع الجهاز الصوتي (صفحة 7).

2 اضغط SOURCE لاختيار [BT AUDIO].

3 قم بتشغيل الجهاز الصوتي لبدء الاستماع.

4 اضبط مستوى الصوت على هذه الوحدة.

ملاحظات

- قد لا تُعرض على شاشة هذه الوحدة معلومات مثل العنوان ورقم/زمن المقطوعة وحالة الاستماع، وذلك تبعاً للجهاز الصوتي.
- لا يتوقف الاستماع للجهاز الصوتي حتى ولو تم تغيير المصدر على هذه الوحدة.
- لا يظهر [BT AUDIO] على شاشة العرض أثناء تشغيل تطبيق "App Remote" عبر وظيفة BLUETOOTH.

لمطابقة مستوى صوت جهاز BLUETOOTH بمستوى صوت المصادر الأخرى

ابدأ الاستماع لجهاز صوت BLUETOOTH بمستوى صوت معتدل، واضبط على مستوى صوت استماعك المعتاد على هذه الوحدة. اضبط SOUND، ثم ↑/↓ لاختيار [BTA VOL] (صفحة 18).

الاستماع إلى جهاز iPod/USB

في هذه التعليمات التشغيلية، تُستعمل كلمة "iPod" كمصطلح عام يشير إلى وظائف iPod على أجهزة iPhone و iPod، ما لم يُذكر خلاف ذلك تحديداً في النص أو الأشكال التوضيحية.

لمعرفة التفاصيل حول توافق جهاز iPod الذي لديك، راجع « حول iPod » (صفحة 20) أو قم بزيارة موقع الدعم في الصفحة الأخيرة.

يمكن استعمال أجهزة (وحدات) USB من الفئة MSC (فئة التخزين الجماعي) (مثل مشغل فلاش USB، مشغل وسائط رقمية، هاتف Android) المتوافقة مع مقياس USB. قد يتطلب الأمر تهيئة وضع توصيل USB على الوضع MSC وذلك تبعاً لمشغل الوسائط الرقمية أو هاتف Android.

ملاحظات

- لمعرفة التفاصيل حول توافق جهاز USB الذي لديك، قم بزيارة موقع الدعم في الصفحة الأخيرة.
- الاستماع لملفات MP3/WMA/WAV التالية غير مدعوم.
 - ملفات الضغط قديم الفائد
 - الملفات المحمية بحقوق الطبع
 - ملفات DRM (إدارة الحقوق الرقمية)
 - ملفات الصوت متعددة القنوات

1 قم بتوصيل جهاز iPod/USB بمنفذ USB (صفحة 7). يبدأ الاستماع للتسجيل.


إذا كان الجهاز متصلاً بالفعل، لبدء الاستماع للتسجيل اضغط SOURCE لاختيار [USB] (تظهر [IPD] في الشاشة عند التعرف على جهاز iPod).

2 اضبط مستوى الصوت على هذه الوحدة.

لإيقاف الاستماع إلى (عرض) التسجيل اضغط OFF.

الاتصال اللايادي

لاستعمال هاتف خلوي، قم بتوصيله بهذه الوحدة. للحصول على تفاصيل، راجع « تحضير جهاز BLUETOOTH » (صفحة 7).



استقبال مكالمة

1 اضغط CALL عند استلام مكالمة بصوت جرس. تبدأ المكالمة الهاتفية.

ملاحظة

لا تخرج نغمة الجرس وصوت المتحدث إلا من السماعات الأمامية.

لرفض المكالمة

اضغط OFF.

لإنهاء المكالمة

اضغط CALL مرة أخرى.

إجراء مكالمة (اتصال)

يمكنك إجراء مكالمة (اتصال هاتفي) من دليل الهاتف أو من تاريخ المكالمات إذا تم توصيل هاتف خلوي يدعم PBAP (بروفايل الدخول على دليل الهاتف).

الاتصال من دليل الهاتف

1 اضغط CALL.

2 اضغط ↑/↓ لاختيار [PHONEBOOK]، ثم اضغط ENTER.

3 اضغط ↑/↓ لاختيار حرف أول من لائحة الحروف الأولى، ثم اضغطه ENTER.

4 اضغط ↑/↓ لاختيار اسم من قائمة الأسماء، ثم اضغط ENTER.

5 اضغط ↑/↓ لاختيار رقم من قائمة الأرقام، ثم اضغط ENTER.

تبدأ المكالمة الهاتفية.

الاتصال من تاريخ المكالمات

1 اضغط CALL.

البحث عن المقطوعات والاستماع إليها

الاستماع (العرض) المتكرر والاستماع (العرض) بترتيب متغيّر

- 1 أثناء الاستماع للتسجيل، اضغط ↵ (التكرار) للاستماع بشكل متكرر، أو ⏮ (تغيير الترتيب) للاستماع بترتيب متغيّر.
- 2 اضغط ↵ (التكرار) أو ⏮ (تغيير الترتيب) بشكل متكرر لاختيار وضع الاستماع المرغوب. يمكن للاستماع للتسجيل في وضع الاستماع المختار أن يستغرق وقتًا قبل أن يبدأ.

تختلف أوضاع الاستماع المتاحة تبعًا لمصدر الصوت المختار.

البحث عن مقطوعة بدلالة الاسم (Quick-BrowZer™)

- 1 أثناء الاستماع لاسطوانة CD أو USB أو جهاز صوت BT*1، اضغط Q (التصفح) 2* لعرض قائمة فئات البحث. عندما تظهر لائحة المقطوعات، اضغط ⏪ (العودة) بشكل متكرر إلى أن تظهر فئة البحث المرغوبة.
- 1* هذا الخيار متاح فقط لأجهزة الصوت التي تدعم AVRCP (ملف التحكم في الصوت والفيديو عن بُعد) 1.4 أو الأحدث.
- 2* أثناء الاستماع لتسجيل USB، اضغط Q (التصفح) لمدة تزيد عن ثانيتين للعودة مباشرة إلى بداية لائحة الفئات.
- 2 اضغط ↑/↓ لاختيار فئة البحث المرغوبة، ثم اضغط ENTER للتأكيد.
- 3 كرّر الخطوة 2 للبحث عن المقطوعة المرغوبة. يبدأ الاستماع للتسجيل.

لإنهاء وضع Quick-BrowZer اضغط Q (التصفح).

الاتصال عن طريق البطاقات الصوتية

يمكنك إجراء مكالمة عن طريق نطق البطاقة الصوتية المخزنة في هاتف خلوي موصل يتضمّن وظيفة الاتصال الصوتي.

1 اضغط CALL.

2 اضغط ↑/↓ لاختيار [VOICE DIAL]، ثم اضغط

ENTER.

أو بدلاً من ذلك، اضغط VOICE على الوحدة الرئيسية عند إيقاف تشغيل وظيفة App Remote.

3 انطق البطاقة الصوتية المخزنة على الهاتف الخلوي.

يتم تمييز صوتك وإجراء المكالمة.

لإلغاء الطلب الصوتي

اضغط ENTER.

عمليات التشغيل المتاحة أثناء المكالمة

للبرمجة المسبقة لمستوى صوت نغمة الجرس ومستوى صوت المتحدث

يمكنك عمل برمجة مسبقة لمستوى صوت نغمة الجرس ومستوى صوت المتحدث.

ضبط مستوى صوت نغمة الجرس:

اضغط +/- VOL أثناء استلام مكالمة.

ضبط مستوى صوت المتحدث:

اضغط +/- VOL أثناء إجراء مكالمة.

لضبط مستوى الصوت للطرف الآخر (ضبط كسب المايكروفون)

اضغط MIC.

مستويات الصوت القابلة للضبط: [MIC-LOW]، [MIC-MID]،

[MIC-HI].

لخفض مستوى الصدى والضوضاء (وضع إلغاء الصدى/إلغاء

الضوضاء)

اضغط EC/NC وأبقه مضغوطاً.

الوضع القابل للضبط: [EC/NC-1]، [EC/NC-2].

لتحويل مكالمة

لتفعيل/إلغاء تفعيل الجهاز المعني (هذه الوحدة/الهاتف الخلوي)، اضغط MODE أو استعمل هاتفك الخلوي.

ملاحظة

يمكن للاتصال اللايودي أن ينقطع عند محاولة تحويل المكالمة، وذلك تبعاً للهاتف الخلوي.

لفحص حالة SMS/البريد الإلكتروني *

✉ يومض عند تلقي SMS/بريد إلكتروني جديد، ويبقى مضاءً عند

وجود رسائل غير مقروءة.

* متوفر فقط للهاتف الخلوي الذي يدعم MAP (بروفایل الوصول للرسائل).

2 اضغط ↑/↓ لاختيار [RECENT CALL]، ثم اضغط

ENTER.

تظهر لائحة تاريخ المكالمات.

3 اضغط ↑/↓ لاختيار اسم أو رقم هاتف من تاريخ المكالمات،

ثم اضغط ENTER.

تبدأ المكالمة الهاتفية.

الاتصال بإدخال رقم الهاتف

1 اضغط CALL.

2 اضغط ↑/↓ لاختيار [DIAL NUMBER]، ثم اضغط

ENTER.

3 اضغط على ↑/↓ لإدخال رقم الهاتف وحدد [] (مسافة)

أخيراً، ثم اضغط على ENTER*.

تبدأ المكالمة الهاتفية.

* لتحريك القراءة الرقمية، اضغط ←/→.

ملاحظة

تظهر العلامة [] بدلاً من العلامة [#] على الشاشة.

الاتصال بإعادة طلب الرقم

1 اضغط CALL.

2 اضغط ↑/↓ لاختيار [REDIAL]، ثم اضغط ENTER.

تبدأ المكالمة الهاتفية.

البرمجة المسبقة لأرقام الهاتف

يمكنك تخزين ما يصل إلى 6 قيود اتصال في ذاكرة الاتصال المبرمج مسبقاً.

1 قم باختيار رقم الهاتف الذي تريد تخزينه في موضع البرمجة

المسبقة، من دليل الهاتف أو من تاريخ المكالمات أو بإدخال

رقم الهاتف بشكل مباشر.

يظهر رقم الهاتف على شاشة هذه الوحدة.

2 اضغط أحد أزرار الأرقام (من 1 إلى 6) وأبقه مضغوطاً إلى أن

تظهر [MEM].

يتم تخزين قيد الاتصال في (ذاكرة) رقم البرمجة المسبقة المختار.

الاتصال باستخدام رقم مبرمج مسبقاً

1 اضغط SOURCE لاختيار [BT PHONE].

2 اضغط زر رقم (من 1 إلى 6) لاختيار قيد الاتصال (اسم و/أو

رقم الشخص) الذي تريد الاتصال به.

3 اضغط ENTER.

تبدأ المكالمة الهاتفية.

إنشاء اتصال App Remote

- 1 قم بتوصيل هاتف iPhone بمنفذ USB أو هاتف Android باستخدام وظيفة BLUETOOTH.
- 2 قم بتشغيل تطبيق "App Remote".
- 3 اضغط على APP الموجود على الوحدة الرئيسية وأبقه مضغوطاً لأكثر من ثابنتين.
يبدأ تشغيل هاتف iPhone/Android.
للحصول على تفاصيل حول عمليات التشغيل على هاتف iPhone/Android، راجع الدعم على التطبيق.

في حالة ظهور رقم الجهاز تأكد من أن الأرقام ذاتها معروضة (مثل، 123456) في هذه الوحدة وعلى الجهاز المحمول، ثم اضغط ENTER على هذه الوحدة وحدد [نعم] على الجهاز المحمول.

لقطع الاتصال

اضغط APP وأبقه مضغوطاً على الوحدة الرئيسية.

تحديد المصدر أو التطبيق

يمكنك تشغيل الوحدة لاختيار المصدر أو التطبيق الذي ترغب به على الهاتف الذكي الخاص بك.


- 1 اضغط \leftarrow/\rightarrow لاختيار المصدر أو التطبيق المرغوب، ثم اضغط ENTER.



لاختيار مصدر أو تطبيق آخر، اضغط SOURCE ثم \leftarrow/\rightarrow لاختيار المصدر أو التطبيق المرغوب.

الإعلان عن المعلومات المختلفة بواسطة الدليل الصوتي (هاتف Android فقط)

عند تلقي SMS/البريد الإلكتروني، تويتر/فيس بوك/التقويم/الإعلامات، يتم الإعلان عنها تلقائياً عبر مكبر صوت السيارة.



للحصول على تفاصيل حول الإعدادات، ارجع إلى الدعم الخاص بالتطبيق.

وظائف مفيدة

App Remote مع هاتف iPhone/Android



مطلوب تنزيل تطبيق "App Remote" الأحدث من App Store بالنسبة لهاتف iPhone، أو من Google Play بالنسبة لهاتف Android.

عند استخدام تطبيق "App Remote"، تتوفر الميزات التالية:

- تشغيل الوحدة لبدء تشغيل التطبيقات المتوافقة والتحكم بها على هاتف iPhone/Android.
- تشغيل هاتف iPhone/Android بحركة بسيطة من أصبعك للتحكم في مصدر الوحدة.
- تشغيل مصدر التطبيق/الصوت أو البحث عن كلمة أساسية في التطبيق عن طريق قول كلمة أو عبارة في الميكروفون (هاتف Android فقط).
- قراءة الرسائل النصية التي تظهر و SMS والبريد الإلكتروني وتويتر وفيسبوك والتقويم وما إلى ذلك تلقائياً، كما يمكن الرد على الرسائل النصية و SMS والبريد الإلكتروني (على هواتف Android فقط).
- تعديل إعدادات صوت (EQ10، توازن/خافت وضع الاستماع) الوحدة عبر هاتف iPhone/Android.
- عرض حالة الوحدة، إلخ، على شاشة الهاتف الذكي (هاتف Android فقط). هذه الوظيفة مفيدة عند وضع الهاتف الذكي على الوحدة، حيث لا تظهر نافذة العرض بالوحدة.

ملاحظات

- لملاصمتك، اتبع القوانين والتشريعات المحلية الخاصة بك، ولا تشغل التطبيق أثناء القيادة.
- تختلف عمليات التشغيل بناءً على التطبيقات. للحصول على تفاصيل حول التطبيقات المتوفرة، قم بزيارة موقع الدعم في الصفحة الأخيرة.
- إصدار 2 App Remote عبر USB متوافق مع برنامج التشغيل iPhone/iOS 5/iOS 6 المثبت على هواتف iPhone.
- إصدار 2 App Remote عبر BLUETOOTH متوافق مع أجهزة Android المثبت عليها 2.2 أو 2.3 أو 3.* أو 4.0 أو 4.1 أو 4.2.
- لا تعمل وظيفة التعرف على الصوت بناءً على الهاتف الذكي الخاص بك، في هذه الحالة، انتقل إلى [إعدادات] - وحدد [التعرف على الصوت].
- تتوفر ميزة SMS/البريد الإلكتروني/الإعلامات لأجهزة Android المثبت عليها مشغل TTS.
- من الضروري توفر تطبيق "Smart Connect" المتوفر بواسطة Sony Mobile Communications لقراءة تويتر/فيسبوك/التقويم وما إلى ذلك والإعلامات.

إلغاء وضع العرض الإيضاحي DEMO

يمكنك إلغاء العرض الإيضاحي الذي يظهر عندما تكون الوحدة متوقفة عن العمل.

- 1 اضغط MENU وأبقه مضغوطاً.
 - 2 اضغط ↑/↓ لاختيار [DISPLAY]، ثم اضغط ENTER.
 - 3 اضغط ↑/↓ لاختيار [DEMO]، ثم اضغط ENTER.
 - 4 اضغط ↑/↓ لاختيار [DEMO-OFF]، ثم اضغط ENTER.
 - 5 اضغط ↵ (العودة) مرتين.
- تعود الشاشة إلى الوضع العادي لاستقبال البث/الاستماع للتسجيل.

عملية الإعداد الأساسي

يمكنك إعداد البنود المتضمنة في القائمة من خلال الإجراء التالي. يمكن إعداد البنود التالية تبعاً للمصدر والإعداد.

- 1 اضغط MENU وأبقه مضغوطاً.
- 2 اضغط ↑/↓ لاختيار فئة العرض، ثم اضغط ENTER.
فئات الإعداد هي كما يلي:
 - الإعداد العام GENERAL (صفحة 16)
 - إعداد الصوت SOUND (صفحة 17)
 - إعداد الشاشة DISPLAY (صفحة 18)
 - إعداد (BLUETOOTH) BT (صفحة 18)
 - إعداد APP REM (App Remote) (صفحة 19)
- 3 اضغط ↑/↓ لاختيار الخيارات، ثم اضغط ENTER.

للعودة إلى المنظر السابق للشاشة اضغط ↵ (العودة).

الإعداد العام GENERAL

CLOCK-ADJ (ضبط الساعة) (صفحة 7)

CHARGE


لتبديل سعة (A) الحالية لمنفذ USB: [CHARGE HIGH].
[CHARGE STD]. (متاح فقط عند إيقاف الوحدة.)

تفعيل التعرف على الصوت (هاتف Android فقط)

عن طريق تسجيل التطبيق، يمكنك التحكم بالتطبيق بواسطة الأوامر الصوتية. لحصول على تفاصيل حول الإعدادات، ارجع إلى الدعم الخاص بالتطبيق.

لتفعيل التعرف على الصوت

- 1 اضغط ENTER على وحدة التحكم عن بُعد أو VOICE على الوحدة الرئيسية لتنشيط التعرف على الصوت.
- 2 قل الأمر الصوتي الذي ترغب به في الميكروفون عندما تظهر رسالة [Say Source or App] على هاتف Android.



ملاحظات

- قد لا يتوفر تعريف الصوت في بعض الحالات.
- قد لا يعمل التعرف على الصوت بطريقة صحيحة وفقاً لأداء هاتف Android المتصل.
- قم بالتشغيل في ظل حالات حيث يتم تقليل الضجيج مثل صوت المحرك إلى الحد الأدنى أثناء التعرف على الصوت.

عند تحديد تطبيق موسيقى أو فيديو*

- اضغط ↑/↓ لدخول وضع HID واضغط ←/→/↵ لاختيار بند التشغيل، ثم اضغط ENTER لبدء الاستماع.
- * متوفرة فقط لهاتف Android التي تدعم HID (بروفایل جهاز الواجهة البشرية).

القيام بإعدادات الصوت


يمكنك ضبط الإعدادات بالنسبة لـ EQ و BAL/FAD/SW Level و Position عبر الهاتف الذكي.




للحصول على تفاصيل حول الإعدادات، ارجع إلى الدعم الخاص بالتطبيق.

عرض حالة الوحدة (هاتف Android فقط)

يمكن استخدام شاشة الهاتف الذي كنافذة العرض للوحدة حيث لا تظهر نافذة العرض بالوحدة عند وضع الهاتف الذي على الوحدة.



POSITION (موضع الاستماع)



SET F/R POS (ضبط الموضع الأمامي/الخلفي)

يحث حقل الصوت الطبيعي عن طريق تأخير خرج الصوت من السماعة الأمامية/الخلفية ليناسب موضعه.

FRONT L (1): الأمامي الأيسر

FRONT R (2): الأمامي الأيمن

FRONT (3): الأوسط الأمامي

ALL (4): في مركز السيارة

CUSTOM: ضبط الموضع بواسطة App Remote

OFF: بدون ضبط للموضع

*ADJ POSITION (تعديل الموضع)

يقوم بضبط إعداد موضع الاستماع.

النطاق القابل للضبط: [-3] - [CENTER] - [+3].

*SET SW POS (ضبط وضع مضخم الصوت)

NEAR (A): قريب

NORMAL (B): طبيعي

FAR (C): بعيد

BALANCE (التوازن)

يقوم بضبط توازن الصوت: [RIGHT-15] - [CENTER] - [LEFT-15].

FADER (المضائل)

يقوم بضبط المستوى النسبي: [REAR-15] - [CENTER] - [FRONT-15].

DSEE (مشغل تحسين الصوت الرقمي)

يحسن الصوت الرقمي المضغوط عن طريق استعادة الترددات العالية المفقودة في عملية الضغط.

يمكن تذكر هذا الإعداد لكل مصدر بخلاف الموالمف.

يحدد وضع DSEE: [OFF], [ON].

LOUDNESS

يعزز مؤثر الجهير (الصوت الخفيض العميق) ومؤثر الثلاثي (الصوت العالي الحاد) في مستويات الصوت المنخفضة: [OFF], [ON].

AAV (الصوت التلقائي المتقدم)

يقوم بتعديل مستوى صوت التشغيل لكل مصادر الاستماع للمستوية المثالي: [OFF], [ON].

RB ENH (معزز الجهير الخلفي)

يعزز معزز الجهير الخلفي صوت الجهير عن طريق تطبيق إعداد فلتر جهير منخفض على مكبرات الصوت الخلفية. تتيح هذه الوظيفة عمل مكبرات الصوت الخلفية كمضخم للصوت في حالة توصيل أي منها. (متوفر فقط عند ضبط [SW DIREC] إلى [OFF]).

RBE MODE (وضع معزز الجهير الخلفي)

يحدد وضع معزز الجهير الخلفي: [1], [2], [3], [OFF].

LPF FREQ (تردد فلتر الجهير المنخفض)

CAUT ALM (منبه التحذير)

منبه التحذير سيصدر صوتًا بلضع ثوان إذا قمت بتحويل مفتاح الإشعال إلى الوضع OFF دون إزالة الهاتف الذي من الوحدة: [ON], [OFF].
(مفتاح فقط عند إيقاف الوحدة).

BEEP

يقوم بتفعيل صوت نغمات التنبيه: [ON], [OFF].

AUTO OFF

يوقف التشغيل تلقائيًا بعد مدة زمنية مرغوبة عند إيقاف الوحدة: [NO], [30S] (30 ثانية), [30M] (30 دقيقة), [60M] (60 دقيقة).

CT (توقيت الساعة) (صفحة 11)

يقوم بتفعيل وظيفة CT: [ON], [OFF].

REGIONAL

يقيد الاستقبال على منطقة معينة: [ON], [OFF]. (يتوفر فقط عند استقبال FM).

BTM (ذاكرة تمت موالفتها بشكل مثالي) (صفحة 10)

(متاحة فقط عند اختيار الموالمف).

AF/TA

لتحديد الترددات البديلة (AF) وإعداد إعلان حركة المرور [AF/TA-OFF], [AF/TA-ON], [TA-ON], [AF-ON], [TA].

SOUND إعداد الصوت

يمكن فتح قائمة الإعداد أيضًا عن طريق الضغط على SOUND.

C.AUDIO+ (صوت نقي +)

يعيد إنتاج الصوت عن طريق تحسين الإشارة الرقمية باستخدام إعدادات الصوت الرقمية المستحسنة الخاصة بـ Sony: [ON], [OFF]. (يتم تعيينه تلقائيًا إلى [OFF] عند تغيير [EQ10 PRESET]).

EQ10 PRESET

لاختيار منحنى مكافئ من 10 منحنيات مكافئ أو إيقاف: [HIP-HOP], [DANCE], [POP], [ROCK], [R AND B], [COUNTRY], [SOUL], [JAZZ], [ELECTRONICA], [OFF], [CUSTOM].

يمكن حفظ إعداد منحنى المكافئ في الذاكرة لكل مصدر.

EQ10 SETTING

يقوم بإعداد المنحنى المخصص [CUSTOM] من منحنيات المكافئ EQ10.

BASE

يحدد منحنى مكافئ كأساس للتخصيص الإضافي: [BAND1] 32 هرتز، [BAND2] 63 هرتز، [BAND3] 125 هرتز، [BAND4] 250 هرتز، [BAND5] 500 هرتز، [BAND6] 1 كيلو هرتز، [BAND7] 2 كيلو هرتز، [BAND8] 4 كيلو هرتز، [BAND9] 8 كيلو هرتز، [BAND10] 16 كيلو هرتز.
يمكن ضبط مستوى الصوت بمراحل كل منها 1 dB، من -6 dB إلى +6 dB.

إعداد الشاشة DISPLAY

DEMO (العرض الإيضاحي)

يقوم بتفعيل العرض الإيضاحي: [ON], [OFF].

DIMMER

لتغيير سطوع الشاشة [ON], [OFF].

ILLUM (الإضاءة)

لتغيير لون الإضاءة: [1], [2].

AUTO SCR (التحريك التلقائي)

يقوم بتحريك البنود الطويلة تلقائياً: [ON], [OFF].

إعداد (BLUETOOTH) BT

PAIRING (صفحة 7)

PHONEBOOK (صفحة 13)

REDIAL (صفحة 14)

RECENT CALL (صفحة 13)

VOICE DIAL (صفحة 14)

DIAL NUMBER (صفحة 14)

RINGTONES

تحدد ما إذا كانت الوحدة أو الهاتف الخليوي سيقوم بإخراج نغمة الجرس: [1] (الوحدة)، [2] (الهاتف الخليوي).

AUTO ANS (الرد التلقائي)

ضبط هذه الوحدة للإجابة على المكالمات الواردة تلقائياً: [OFF], [1] (تقريباً 3 ثواني)، [2] (تقريباً 10 ثواني).

AUTO PAIRING (الإقران التلقائي)

بدء إقران BLUETOOTH تلقائياً عند اتصال جهاز يعمل بنظام iOS الإصدار 5.0 أو الأحدث عبر USB: [ON], [OFF].

BT SIGNAL (إشارة BLUETOOTH) (صفحة 8)

يقوم بتفعيل BLUETOOTH: [ON], [OFF].

BT INIT (إعادة تهيئة BLUETOOTH)

يعيد تهيئة جميع الإعدادات التي تخص BLUETOOTH (معلومات المزاوجة، رقم البرمجة المسبقة، معلومات الجهاز، إلخ) إلى أوضاعها المبدئية.

عندما تريد التخلص من الوحدة، قم بإعادة تهيئة جميع الإعدادات إلى أوضاعها المبدئية.

(مفتاح فقط عند إيقاف الوحدة).

يحدد تردد قطع مضخم الصوت: [80Hz], [60Hz], [50Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (انحدار فلتر الجهير المنخفض)

يحدد انحدار LPF: [1], [2], [3].

SW DIREC (توصيل المضخم المباشر)

يمكنك استخدام المضخم بدون مكبر صوت يعمل بالكهرباء عند اتصاله بسلك مكبر الصوت الخلفي. (متوفر فقط عند ضبط [RBE MODE] إلى [OFF]).

تأكد من توصيل مضخم صوت بقوة 4 - 8 أوم بأي من سلكي مكبر الصوت الخلفي. لا تقم بتوصيل مكبر الصوت بسلك مكبر صوت الخلفي الآخر.

SW MODE (وضع مضخم الصوت)

يحدد وضع مضخم الصوت: [1], [2], [3], [OFF].

SW PHASE (مرحلة مضخم الصوت)

يحدد مرحلة مضخم الصوت: [NORM], [REV].

SW POS * (موضع مضخم الصوت)

يحدد موضع مضخم الصوت: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (تردد فلتر الجهير المنخفض)

يحدد تردد قطع مضخم الصوت: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (انحدار فلتر الجهير المنخفض)

يحدد انحدار LPF: [1], [2], [3].

S.WOOFER (مضخم الصوت)

SW LEVEL (مستوى مضخم الصوت)

يقوم بضبط مستوى صوت مضخم الصوت:

[+10 dB] - [0 dB] - [-10 dB].

(يتم عرض [ATT] عند الإعداد الأقل).

SW PHASE (مرحلة مضخم الصوت)

يحدد مرحلة مضخم الصوت: [NORM], [REV].

SW POS * (موضع مضخم الصوت)

يحدد موضع مضخم الصوت: [NEAR], [NORMAL], [FAR].

LPF FREQ (تردد فلتر الجهير المنخفض)

يحدد تردد قطع مضخم الصوت: [50Hz], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

LPF SLOP (انحدار فلتر الجهير المنخفض)

يحدد انحدار LPF: [1], [2], [3].

HPF (فلتر الجهير المرتفع)

HPF FREQ (تردد فلتر الجهير المرتفع)

يحدد تردد قطع مكبر الصوت الأمامي/الخلفي: [50Hz], [OFF], [60Hz], [80Hz], [100Hz], [120Hz].

HPF SLOP (انحدار فلتر الجهير المرتفع)

يحدد انحدار HPF (هذا الخيار فعال فقط عند ضبط [HPF FREQ] إلى غير [OFF]): [1], [2], [3].

BTA VOL (مستوى صوت BLUETOOTH)

يقوم بضبط مستوى الصوت لكل جهاز BLUETOOTH متصل: [+6 dB] - [0 dB] - [-6 dB].

هذا الإعداد يلغي الحاجة لضبط مستوى الصوت بين المصادر.

* لا يظهر هذا عند ضبط [SET F/R POS] إلى [OFF].

معلومات إضافية

تنبيهات احتياطية

- اترك الوحدة لتبرد مسبقاً إذا كانت سيارتك قد ظلت متوقفة في ضوء الشمس المباشر.
- لا تترك الأجهزة الصوتية التي يتم إحضارها إلى داخل السيارة في السيارة، وإلا فقد تتسبب في حدوث خلل بفعل درجة الحرارة المرتفعة في ضوء الشمس المباشر.
- يتم مدّ الهوائي التلقائي بطريقة تلقائية.

تكتف الرطوبة

إذا حدث تكتف للرطوبة داخل الوحدة، فانزع الاسطوانة وانتظر لمدة ساعة تقريباً حتى تجف؛ وإلا فلن تعمل الوحدة بطريقة صحيحة.

للمحافظة على جودة صوت عالية

لا تدع السوائل تتناثر على الوحدة أو الأقراص.

ملاحظات حول الاسطوانات

- لا تعرّض الاسطوانات لضوء الشمس المباشر أو لمصادر الحرارة مثل معابر الهواء الساخن، ولا تتركها في سيارة متوقفة في ضوء الشمس المباشر.
- قبل الاستماع للاسطوانات، امسحها بقطعة قماش نظيفة بادئاً من المركز ومتجهاً نحو الحواف. لا تستعمل مذيّبات مثل البنزين أو النثر أو المنظفات المتوفرة في الأسواق.
- هذه الوحدة مصممة لتشغيل وظيفة الاستماع لتسجيلات الاسطوانات التي تستوفي المقاييس المعيارية للأسطوانات المدمجة (CD).
- الاسطوانات المزودة وبعض الاسطوانات الموسيقية المشفرة بواسطة تقنيات حماية حقوق الطبع لا تستوفي شروط المقاييس المعيارية للاسطوانات المدمجة (CD)، لذا فقد لا تتمكن هذه الوحدة من تشغيل تلك الاسطوانات.
- الاسطوانات التي لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل وظيفة الاستماع إليها
 - الاسطوانات المثبت عليها بطاقات أو ملصقات أو أشرطة لاصقة أو ورق. مثل هذا العمل يمكن أن يتسبب في حدوث خلل أو قد يتلف الاسطوانة.
 - الاسطوانات ذات الأشكال غير العادية (مثلاً على شكل قلب أو مربع أو نجمة). محاولة القيام بمثل هذا العمل يمكن أن تتلف الوحدة.
 - الاسطوانات مقاس 8 سم.



ملاحظات حول اسطوانات CD-R/CD-RW

- الحد الأقصى للعدد: (CD-R/CD-RW فقط)
 - الفولدرات (الألبومات): 150 (بما في ذلك الفولدر الجذري)
 - الملفات (المقطوعات) والفولدرات: 300 (قد يكون أقل من 300 إذا كان اسم الفولدر/الملف يحتوي على عدد كبير من رموز (حروف) الكتابة)
 - رموز (حروف وأرقام وعلامات) الكتابة التي يمكن عرضها لاسم الفولدر/الملف: 32 (جوليت) // 64 (روميو)
- إذا بدأت اسطوانة متعددة مراحل التسجيل بمرحلة CD-DA، يتم تمييزها على أنها اسطوانة CD-DA، ولا يتم الاستماع لتسجيلات المراحل الأخرى.

- بالنسبة للعبارة "Made for iPhone" و "Made for iPod" فإنهما تعنيان أن كمالية إلكترونية بعينها مصممة تحديداً للتوصيل بأجهزة iPod في حالة العبارة الأولى أو للتوصيل بأجهزة iPhone في حالة العبارة الثانية، وأن المطور شهد بأنها تستوفي شروط مقاييس أداء أبل Apple. أبل Apple غير مسئولة عن تشغيل هذا الجهاز أو التزامه بمقاييس السلامة والمقاييس التنظيمية. يُرجى ملاحظة أن استخدام تلك الكمالية مع أجهزة iPod أو iPhone يمكن أن يؤثر على الأداء اللاسلكي.

حول وظيفة BLUETOOTH

ما هي تقنية BLUETOOTH؟


- تقنية BLUETOOTH اللاسلكية هي تقنية لاسلكية قصيرة المدى تتيح إمكانية نقل البيانات (الاتصال) لاسلكياً بين الأجهزة الرقمية، مثل هاتف خلوي وجهاز استماع بواسطة سماعات الرأس. تعمل تقنية BLUETOOTH اللاسلكية ضمن مدى قدره 10 أمتار تقريباً. التوصيل بين جهازين أمر شائع، لكن بعض الأجهزة يمكن توصيلها مع عدة أجهزة في وقت واحد.
- لا تحتاج لاستعمال كبل للتوصيل لأن تقنية BLUETOOTH هي تقنية لاسلكية، وليس من الضروري أن تكون الأجهزة مواجهة لبعضها البعض، كما هو الحال بالنسبة لتقنية الأشعة تحت الحمراء. على سبيل المثال، يمكنك استعمال جهاز موجود في حقيبة أو في الجيب.
- تقنية BLUETOOTH هي مقياس معياري دولي تدعمه ملايين الشركات في مختلف أنحاء العالم، وتستخدمه الشركات المختلفة على امتداد العالم.

حول اتصالات BLUETOOTH

- تعمل تقنية BLUETOOTH اللاسلكية ضمن مدى قدره 10 أمتار تقريباً.
- يمكن لأقصى مدى للاتصال أن يختلف تبعاً لوجود عوائق (شخص، معدن، جدار، إلخ) أو بيئة كهرومغناطيسية.
- يمكن للظروف التالية أن تؤثر على حساسية اتصال BLUETOOTH.
 - وجود عائق مثل شخص أو معدن أو جدار بين هذه الوحدة وجهاز BLUETOOTH.
 - يُستخدم بالقرب من هذه الوحدة جهاز يعمل بتردد قدره 2.4 ج هـ مثل جهاز شبكة اتصال محلية لاسلكية أو هاتف لاسلكي أو فرن مايكروويف.
- نظراً لكون أجهزة BLUETOOTH وشبكات الاتصال المحلية اللاسلكية LAN (IEEE802.11b/g) تستخدم نفس التردد، يمكن أن يحدث تداخل لموجات المايكروويف ويؤدي إلى تراجع سرعة الاتصال أو حدوث ضوضاء أو عدم صلاحية الاتصال إذا تم استخدام هذه الوحدة بالقرب من جهاز شبكة اتصال محلية لاسلكية LAN. في مثل تلك الحالة، قم باتخاذ الإجراء التالي.
 - استعمل هذه الوحدة على بعد لا يقل عن 10 أمتار عن جهاز شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية LAN.
 - إذا تم استخدام هذه الوحدة ضمن مسافة 10 أمتار من جهاز شبكة اتصال محلية لاسلكية LAN، أوقف تشغيل جهاز شبكة الاتصال المحلية اللاسلكية LAN.
 - قم بتركيب هذه الوحدة وجهاز BLUETOOTH أقرب ما يمكن من بعضهما البعض.

- الاسطوانات التي لا يمكن لهذه الوحدة تشغيل وظيفة الاستماع إليها
 - اسطوانات CD-R/CD-RW المسجلة بمستوى جودة تسجيل منخفض.
 - اسطوانات CD-R/CD-RW المسجلة باستخدام جهاز تسجيل غير متوافق.
 - اسطوانات CD-R/CD-RW المخدومة بطريقة غير صحيحة.
 - اسطوانات CD-R/CD-RW غير تلك المسجلة بصيغة اسطوانة CD الموسيقية أو صيغة MP3 التي تستوفي معايير ISO9660 المستوى 1/المستوى 2، أو جوليبيت/روميو أو التسجيل متعدد المراحل.

ترتيب الاستماع لملفات MP3/WMA



حول iPod


- يمكنك التوصيل بموديلات iPod التالية. قبل الاستخدام، قم بتحديث أجهزة iPod التي لديك إلى أحدث برنامج.

موديلات iPhone/iPod المتوافقة

الموديل المتوافق	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (الجيل الخامس)	○
iPod touch (الجيل الرابع)	○
iPod touch (الجيل الثالث)	○
iPod touch (الجيل الثاني)	○
iPod classic	○
iPod nano (الجيل السابع)	○
iPod nano (الجيل السادس)	○
iPod nano (الجيل الخامس)	○
iPod nano (الجيل الرابع)	○
iPod nano (الجيل الثالث)	○

الصيانة

استبدال بطارية الليثيوم الخاصة بوحدة التحكم عن بعد
عندما تصبح البطارية ضعيفة، يصبح مدى التحكم عن بعد قصيرًا.
استبدل البطارية ببطارية ليثيوم CR2025 جديدة. استعمال أي بطارية
أخرى يمكن أن ينطوي على خطر الحريق أو الانفجار.



ملاحظات حول بطارية الليثيوم


- احتفظ ببطارية الليثيوم بعيدًا عن متناول الأطفال. إذا تم ابتلاع البطارية، فقم باستشارة طبيب على الفور.
- امسح البطارية بقطعة قماش جافة للتأكد من جودة التلامس.
- تأكد من التقيد بالقطبية الصحيحة عند تركيب البطارية.
- لا تمسك البطارية بملقاط معدني، وإلا فقد يحدث تماس كهربائي.

تحذير

قد تتفجر البطارية إذا أسين التعامل معها.
لا تقم بإعادة شحن البطارية أو تفكيكها أو إلقائها في النار.

تنظيف موصلات الشحن المغناطيسية

يمكن للوحدة ألا تعمل بطريقة صحيحة إذا كانت موصلات الشحن المغناطيسية بين الوحدة والهاتف الذي غير نظيفة. لمنع ذلك، نظف الموصلات باستعمال قطعة من القطن. لا تستخدم قوة زائدة. وإلا فقد تتلف موصلات الشحن المغناطيسية.



ملاحظات

- من أجل السلامة، أوقف التشغيل قبل تنظيف موصلات الشحن المغناطيسية وانزع المفتاح من سويتش تشغيل المحرك.
- لا تلمس موصلات الشحن المغناطيسية أبدًا بشكل مباشر بأصابعك أو بأي جهاز معدني.

يمكن لموجات المايكروويف المنبعثة من جهاز BLUETOOTH أن تؤثر على تشغيل الأجهزة الطبية الإلكترونية. أوقف تشغيل هذه الوحدة وأجهزة BLUETOOTH الأخرى في المواقع التالية، لأنها يمكن أن تتسبب في وقوع حادث.

- حيث يوجد غاز قابل للاشتعال أو في مستشفى أو قطار أو طائرة أو محطة للترؤد بالوقود
- بالقرب من الأبواب التي تعمل تلقائيًا أو منبه إنذار الحريق
- هذه الوحدة تدعم قدرات الأمان التي تتوافق مع مقياس BLUETOOTH لتوفير اتصال آمن عند استخدام تقنية BLUETOOTH اللاسلكية، لكن مستوى الأمان قد لا يكون كافيًا وذلك تبعًا للوضع. التزم الحرص عند الاتصال باستخدام تقنية BLUETOOTH اللاسلكية.
- نحن لا نتحمل أي مسؤولية عن تسرب المعلومات أثناء إجراء اتصالات BLUETOOTH.

لا يمكن ضمان الاتصال مع جميع أجهزة BLUETOOTH. يُفترض في الجهاز الذي يتضمن وظيفة BLUETOOTH أن يتقيد بمقياس BLUETOOTH المحدد من قبل BLUETOOTH SIG. وأن يكون موثقًا.

حتى ولو كان الجهاز الموصل يتقيد بمقياس BLUETOOTH المذكور أعلاه فقد لا يتم توصيل بعض الأجهزة أو قد لا تعمل بطريقة صحيحة وذلك تبعًا لخصائص أو مواصفات الجهاز.

- أثناء التحدث عبر الهاتف لايدويًا، يمكن أن تصدر ضوضاء وذلك تبعًا للجهاز أو بيئة الاتصال.
- يمكن لبدء الاتصال أن يتطلب بعض الوقت وذلك تبعًا للجهاز الذي سيتم توصيله.

غير ذلك

- استعمال جهاز BLUETOOTH قد لا يعمل على الهواتف الخلوية وذلك تبعًا لظروف الموجات اللاسلكية والموقع الذي يُستعمل فيه الجهاز.
- إذا شعرت بعدم ارتياح بعد استعمال جهاز BLUETOOTH، فتوقف عن استعمال جهاز BLUETOOTH على الفور. إذا ظلت أي من المشاكل مستمرة، فم باستشارة وكيل منتجات Sony الأقرب إليك.
- إذا كانت لديك أي أسئلة أو واجهتك أي مشاكل تتعلق بوحدةك ولم يشمل عليها هذا الدليل، فقم باستشارة وكيل Sony الأقرب إليك.

المواصفات

قسم موالف البلث

FM

نطاق الموالفة: 87.5 - 108.0 م هـ
طرف توصيل الهوائي:

موصل هوائي خارجي

التردد الوسطي: 25 ك هـ

الحساسية القابلة للاستعمال: 8 ديسيبيل ق

قابلية الاختيار: 75 ديسيبيل عند 400 ك هـ

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 80 ديسيبيل (ستريو)

الفصل: 50 ديسيبيل عند 1 كيلومتر

استجابة الترددات: 20 - 15,000 هـ

MW/LW

نطاق الموالفة:

MW: 531 - 1,602 ك هـ

LW: 153 - 279 ك هـ

طرف توصيل الهوائي:

موصل هوائي خارجي

التردد الوسطي:

9,124.5 ك هـ أو 9,115.5 ك هـ/4.5 ك هـ

الحساسية: MW: 26 ميكروفولت، LW: 45 ميكروفولت

قسم مشغّل تسجيلات CD

نسبة الإشارة إلى الضوضاء: 120 ديسيبيل

استجابة الترددات: 10 - 20,000 هـ

تفاوت الطبقات والخفقان: أقل من الحد الذي يمكن قياسه

صيغ التشفير وفك التشفير المناظرة: MP3 (.mp3) و WMA (.wma).

قسم مشغّل تسجيلات USB

واجهة الربط: USB (سرعة كاملة)

الحد الأقصى للتيار: 1 أمبير

1.5 أمبير (عند ضبط [CHARGE])

على [CHARGE HIGH])

الحد الأقصى لعدد البيانات التي يمكن تمييزها: 10,000

صيغ التشفير وفك التشفير المناظرة:

MP3 (.mp3) و WMA (.wma) و WAV (.wav).

الاتصال اللاسلكي

نظام الاتصال:

إصدار BLUETOOTH القياسي 3.0

الخرج:

مقياس BLUETOOTH بقدرة من الفئة 2

(حد أقصى +4 ديسيبيل متر)

أقصى مدى للاتصال:

خط النظر يبلغ 10 م تقريباً*1

حزمة الترددات:

حزمة 2.4 ج هـ (2.4000 - 2.4835 ج هـ)

طريقة التضمين: FHSS

بروفائلات BLUETOOTH المتوافقة*2:

A2DP (بروفائلات التوزيع الصوتي المتقدم) 1.3

AVRCP (بروفائلات التحكم عن بعد في الصوت والفيديو) 1.5

HFP (البروفائلات اللايدوي) 1.6

PBAP (بروفائلات الدخول على دليل الهاتف)

SPP (بروفائلات المنفذ التسلسلي)

MAP (بروفائلات الوصول للرسائل)

HID (بروفائلات الواجهة البشرية)

1* يتفاوت المدى الفعلي تبعاً لعوامل مثل العوائق بين الأجهزة والمجالات

المغناطيسية حول فرن مايكروويف والكهرباء الساكنة وحساسية الاستقبال وأداء الهوائي ونظام التشغيل والبرنامج التطبيقي إلخ.

2* بروفائلات مقياس BLUETOOTH تبين الغرض من إقامة اتصال BLUETOOTH بين الأجهزة.

قسم مضخّم القدرة

الخرج: مخارج السماعات

معاوقة السماعات: 4 - 8 أوم

الحد الأقصى للخرج القدرة: 55 وات × 4 (عند 4 أوم)

عام

المخارج:

طرف مخارج الصوت (أمامي، خلفي، فرعي)

طرف التحكم في الهوائي الآلي/مضخّم القدرة (REM OUT)

موصل الشحن المغناطيسي

المداخل:

طرف دخل وحدة التحكم عن بعد

طرف دخل الهوائي

طرف دخل MIC

منفذ USB

متطلبات القدرة الكهربائية: بطارية سيارة تيار مباشر 12 فولت

(أرضي سالب)

الأبعاد:

حوالي. 178 ملم × 100 ملم × 177 ملم (عرض/ارتفاع/عمق)

أبعاد التركيب:

حوالي. 182 ملم × 111 ملم × 160 ملم (عرض/ارتفاع/عمق)

الكتلة: حوالي 1.4 كجم

محتويات العبوة:

الوحدة الرئيسية (1)

وحدة التحكم عن بعد (1): RM-X311

الميكروفون (1)

كبل USB (1)

أجزاء للتركيب والتوصيلات (1 طقم)

قد لا يتعامل الوكيل في منطقتك مع بعض الكماليات المدرجة أعلاه. يُرجى

سؤال الوكيل لمعرفة المعلومات التفصيلية.

التصميم والمواصفات عرضة للتغيير دون إشعار.

تحريّ الخلل وإصلاحه

قائمة المراجعة التالية تساعد في حل المشاكل التي قد تواجهها فيما يخص وحدتك.

قبل مراجعة قائمة المراجعة أدناه، راجع خطوات التوصيل والتشغيل.

لمعرفة التفاصيل حول استعمال الفيوز ونزع الوحدة من لوحة العدادات،

راجع دليل التركيب/التوصيلات المرفق مع هذه الوحدة.

إذا لم تُحل المشكلة، فقم بزيارة موقع الدعم في الصفحة الأخيرة.

عام

لا يتم إمداد القدرة الكهربائية إلى الوحدة.

← إذا تم إيقاف تشغيل الوحدة واختفت الشاشة، فلا يمكن تشغيل

الوحدة باستعمال وحدة التحكم عن بعد.

— قم بتشغيل الوحدة.

لا يصدر الصوت.

← وضع التحكم في المضائل [FADER] غير مضبوط لنظام ذي سماعتين

تكبير.

لا يصدر صوت نغمات التنبيه.

← تم توصيل مضخم قدرة اختياري وأنت لا تستخدم المضخم المتضمّن في الوحدة.

امسحت محتويات الذاكرة.

← تم فصل سلك إمداد القدرة (التيار) الكهربائية أو البطارية أو لم يتم

توصيلها بطريقة صحيحة.

تم مسح المحطات المخزّنة والتوقيت الصحيح.

احترق الفيوز.

تصدر ضوضاء عند تحويل وضع سويتش تشغيل المحرك.

← الأسلاك غير مطابقة بطريقة صحيحة مع موصل القدرة الكهربائية

للكماليات في السيارة.

أثناء الاستماع للتسجيل أو استقبال البث، يبدأ تشغيل العرض الإيضاحي.

← إذا انقضت 5 دقائق دون تنفيذ أي عملية تشغيل مع كون

[DEMO-ON] مفعلاً، يبدأ تشغيل وضع العرض الإيضاحي.

— ضبط [DEMO-OFF] (صفحة 18).

يختفي العرض من/لا يظهر في نافذة العرض.

← المخفّت مُعدّ على الوضع [DIM-ON] (صفحة 18).

← تختفي البيانات المعروضة على الشاشة إذا ضغطت OFF وأبقيته

مضغوطاً لمدة ثابنتين.

— اضغط SOURCE حتى تظهر الشاشة.

أزرار التشغيل لا تعمل.

لا يتم إخراج الاسطوانة.

← اضغط SRC و- VOLUME على الوحدة الرئيسية لمدة تزيد عن

ثابنتين لإعادة تعيين الوحدة.

تم مسح المحتويات المخزّنة في الذاكرة.

من أجل سلامتك، لا تعتمد إلى تنفيذ عملية إعادة الإعداد أثناء قيادتك

للسيارة.

العلامة Bluetooth® والشعارات المرتبطة بها هي علامات تجارية مسجلة تعود ملكيتها لشركة Bluetooth SIG, Inc. وأي استعمال لمثل هذه العلامات من قبل شركة سوني Sony Corporation يجب أن يكون بترخيص. العلامات التجارية والاسماء التجارية الأخرى تعود لمالكها.

العلامة N هي علامة تجارية أو علامة تجارية مسجلة لشركة NFC Forum, Inc. في الولايات المتحدة الأمريكية وفي الدول الأخرى.

تُعدّ Windows Media إما علامة تجارية مسجلة أو علامة تجارية لشركة Microsoft Corporation في الولايات المتحدة و/أو دول أخرى.

هذا المُنتج محمي بحقوق ملكية فكرية معينة لشركة Microsoft Corporation. استعمال أو توزيع هذه التكنولوجيا خارج نطاق هذا المُنتج محظور إلا بترخيص من شركة Microsoft أو شركة تابعة لشركة Microsoft وحاصلة على تفويض بذلك.

يعد كل من iPod nano و iPod classic و iPod و iPhone

و iPod touch علامات تجارية لشركة Apple Inc. مسجلة في

الولايات المتحدة ودول أخرى. App Store هي علامة خدمة لشركة

Apple Inc.

براءات الاختراع وتقنية تشفير صوت MPEG Layer-3 مرمّعة من

شركة Fraunhofer IIS و Thomson.

Google و Google Play و Android هي علامات تجارية لشركة

Google Inc.

Xperia هي علامة تجارية مسجلة لشركة

Sony Mobile Communications AB.

- ← الاسطوانات المسجلة بطريقة المراحل المتعددة.
- ← الاسطوانات التي يمكن إضافة بيانات إليها.

تحدث تغطيات للصوت.
← الاسطوانة تالفة أو متسخة.

الاستماع لتسجيلات USB

لا يمكنك الاستماع للتسجيل عبر وصلة USB مشتركة.
← لا يمكن لهذه الوحدة أن تُميِّز وحدات USB عبر وصلة USB مشتركة.

وحدة USB تستغرق وقتًا طويلًا لكي يتم الاستماع لتسجيلاتها.
← وحدة USB تحتوي على ملفات ذات بنية (هيكل) هرمية معقدة.

الصوت متقطع.
← يمكن للصوت أن يكون متقطعًا في معدلٍ يرتفع يزيد عن 320 ك ب/ث.

اسم التطبيق غير متوافق مع التطبيق الفعلي في App Remote.
← يتم تشغيل التطبيق مرة أخرى من تطبيق "App Remote".

وظيفة NFC

لا يمكن القيام بالاتصال باللمسة واحدة (NFC).
← في حالة عدم استجابة الهاتف الذي للمس.
— تحقق من تشغيل وظيفة NFC الخاصة بالهاتف الذي.
— قم بنقل جزء العلامة N الخاصة بالهاتف الذي بالقرب من العلامة N الموجودة على الوحدة.
← إذا كان الهاتف الذي في علية، فقم بإزالتها.
← تعتمد حساسية استقبال NFC على الجهاز.
في حالة فشل اتصال اللمسة الواحد مع الهاتف الذي عدة مرات، قم بإنشاء اتصال BLUETOOTH يدويًا.

وظيفة BLUETOOTH

الجهاز الذي يتم توصيله لا يتمكن من رصد وجود هذه الوحدة.
← قبل إجراء عملية المزاوجة، قم بتهيئة هذه الوحدة على وضع انتظار المزاوجة.
← بينما تكون هذه الوحدة موصلة بجهاز BLUETOOTH، لا يمكن رصد وجود هذه الوحدة من قبل جهاز آخر.
— أفضل الاتصال الحالي وابحث عن هذه الوحدة من خلال الجهاز الآخر.
← عند إجراء عملية المزاوجة، قم بتهيئة خرج إشارة BLUETOOTH على وضع التشغيل (صفحة 8).

التوصيل غير ممكن.
← التحكم في التوصيل يتم من جانب واحد (هذه الوحدة أو جهاز BLUETOOTH)، وليس من كلا الجانبين.
— قم بالتوصيل من جهاز BLUETOOTH إلى هذه الوحدة أو بالعكس.

لا يتم شحن الهاتف الذي الموصل من خلال كبل USB.
← تأكد من أن الكبل موصل بطريقة صحيحة.
← قم بتعيين [CHARGE] إلى [CHARGE STD] (صفحة 16).

استقبال البث الإذاعي

لا يمكن استقبال المحطات.
الوضوءا تحجب الصوت.
← التوصيل غير صحيح.
— افحص توصيل هوائي السيارة.
— إذا تعدد مد الهوائي التلقائي، فافحص توصيل سلك التحكم في الهوائي الآلي.

الموالمفة المسبقة غير ممكنة.
← إشارة البث ضعيفة جدًا.

RDS

يبدأ SEEK بعد بضع ثوانٍ من الاستماع.
← المحطة ليست TP أو لها إشارة ضعيفة.
— قم بإلغاء تنشيط TA (صفحة 11).

لا تتوفر إعلانات لحركة المرور.
← قم بتنشيط TA (صفحة 11).
← لا تقوم المحطة ببث أي إعلانات لحركة المرور على الرغم من أنها TP.
— قم بموالمفة محطة أخرى.

وظيفة PTY تعرض العلامة [-----].

← المحطة الحالية ليست محطة RDS.
← لم يتم استقبال بيانات RDS.
← المحطة لا تحدّد نوع البرنامج.

يوميض اسم خدمة البرنامج.
← لا يوجد تردد بديل للمحطة الحالية.
— اضغط ←/→ أثناء وميض اسم خدمة البرنامج. يظهر [PI SEEK] وتبدأ الوحدة في البحث عن تردد آخر يحمل نفس بيانات PI (تعريف البرنامج).

الاستماع لتسجيلات اسطوانات CD

لا يتم الاستماع لتسجيلات الاسطوانة.
← الاسطوانة تالفة أو متسخة.
← اسطوانة CD-R/CD-RW ليست للاستخدام الصوتي (صفحة 19).

لا يمكن الاستماع لتسجيلات ملفات MP3/WMA.
← الاسطوانة غير متوافقة مع صيغة ونسخة إصدار MP3/WMA.
بخصوص التفاصيل حول الاسطوانات والصيغ التي يمكن الاستماع إليها، قم بزيارة موقع الدعم.

ملفات MP3/WMA تستغرق وقتًا أطول من غيرها لكي يتم الاستماع لتسجيلاتها.
← الاسطوانات التالية تستغرق وقتًا أطول لبدء الاستماع لتسجيلاتها.
— الاسطوانات المسجلة ببنية (هيكل) هرمية معقدة.

لا يظهر اسم الجهاز المرصود.
← قد لا يكون الحصول على الاسم ممكنًا وذلك تبعًا لحالة الجهاز الآخر.

لا تصدر نغمة جرس.

← اضبط مستوى الصوت عن طريق ضغط +/- VOL أثناء استقبال مكالمات هاتفية.

← من الممكن أن يتم إرسال نغمة الجرس بطريقة صحيحة وذلك تبعًا للجهاز الموصول.

— قم بتهيئة [RINGTONE] على [1] (صفحة 18).

← السماعات الأمامية غير موصلة بالوحدة.

— قم بتوصيل السماعات الأمامية بالوحدة. لا تخرج نغمة الجرس إلا من السماعات الأمامية.

لا يمكن سماع صوت المتحدث.

← السماعات الأمامية غير موصلة بالوحدة.

— قم بتوصيل السماعات الأمامية بالوحدة. لا يخرج صوت المتحدث إلا من السماعات الأمامية.

الطرف الآخر في المكالمات يقول إن مستوى الصوت منخفض أو مرتفع بشكل زائد.

← اضبط مستوى الصوت تبعًا لذلك مستخدمًا ضبط كسب المايكروفون (صفحة 14).

يحدث صدى أو تصدر ضوضاء أثناء المحادثات الهاتفية.

← قم بخفض مستوى الصوت.

← قم بتهيئة وضع EC/NC على الوضع [EC/NC-1] أو [EC/NC-2] (صفحة 14).

← إذا كانت الضوضاء المحيطة غير صوت المكالمات الهاتفية مرتفعة، فحاول أن تخفف تلك الضوضاء.

مثلاً، إذا كانت النافذة مفتوحة وصوت ضوضاء الطريق إلخ مرتفعًا، فأغلق النافذة. إذا كان صوت مكيف الهواء مرتفعًا، فقم بخفض مستوى تشغيل مكيف الهواء.

لا يتم توصيل الهاتف.

← عند الاستماع لصوت BLUETOOTH، لا يتم توصيل الهاتف حتى ولو قمت بضغط CALL.

— قم بالتوصيل من خلال الهاتف.

جودة صوت الهاتف متدنية.

← تعتمد جودة صوت الهاتف على ظروف استقبال الهاتف الخلوي.

— انتقل بسيارتك إلى مكان حيث يمكنك تحسين إشارة الهاتف إذا كان الاستقبال ضعيفًا.

مستوى صوت الجهاز الصوتي الموصول منخفض (مرتفع).

← يختلف مستوى الصوت تبعًا للجهاز الصوتي.

— اضبط مستوى صوت الجهاز الصوتي الموصول أو هذه الوحدة.

يتم تخطي الصوت أثناء الاستماع لجهاز صوت BLUETOOTH.

← قم بتقصير المسافة بين الوحدة وجهاز صوت BLUETOOTH.

← إذا تم تخزين جهاز صوت BLUETOOTH في صندوق يتسبب في انقطاع الإشارة، فأخرج الجهاز الصوتي من الصندوق أثناء الاستعمال.
← هناك عدد من أجهزة BLUETOOTH أو الأجهزة الأخرى التي تُصدِر موجات لاسلكية يجري استخدامها في الجوار.

— أوقف تشغيل الأجهزة الأخرى.

— قم بزيادة البعد عن الأجهزة الأخرى.

← يتوقف صوت الاستماع لحظيًا أثناء إجراء التوصيل بين هذه الوحدة والهاتف الخليوي. هذا ليس خطأ.

لا يمكن التحكم في جهاز صوت BLUETOOTH الموصول.

← تحقق من أن جهاز صوت BLUETOOTH الموصول يدعم AVRCP.

بعض الوظائف لا تعمل.

← تحقق مما إذا كان الجهاز الموصول يدعم الوظائف المعنية.

يتم الرد على مكالمات عن غير قصد.

← الهاتف الموصول مهيبًا للرد على المكالمات تلقائيًا.

أخفقت عملية المزاجية بسبب انقضاء المهلة الزمنية.

← يمكن للمهلة الزمنية المحددة لإجراء عملية المزاجية أن تكون قصيرة وذلك تبعًا للجهاز الموصول.

— حاول الانتهاء من عملية المزاجية ضمن المدة المحددة.

لا يمكن تشغيل وظيفة BLUETOOTH.

← أوقف الوحدة عن طريق ضغط OFF لأكثر من ثانيتين، ثم قم بتشغيل الوحدة مرة أخرى.

لا يخرج صوت من سماعات السيارة أثناء الاتصال باليدوي.

← إذا كان الصوت يخرج من الهاتف الخليوي، فقم بتهيئة الهاتف الخليوي لإخراج الصوت من سماعات السيارة.

اسم التطبيق غير متوافق مع التطبيق الفعلي في App Remote.

← قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى من تطبيق "App Remote".

أثناء تشغيل تطبيق "App Remote" عبر BLUETOOTH، تتحول

الشاشة تلقائيًا، [BT AUDIO].

← فشل تطبيق "App Remote" أو الوظيفة BLUETOOTH.

— قم بتشغيل التطبيق مرة أخرى.

عرض الأخطاء/الإخطارات

ERROR

← الاسطوانة متسخة أو تم إدخالها في وضع مقلوب.

— قم بتنظيف الاسطوانة أو أدخلها بطريقة صحيحة.


← تم إدخال اسطوانة فارغة.

← لا يمكن الاستماع للاسطوانة بسبب وجود مشكلة.

— أدخل اسطوانة أخرى.

← لم يتم التعرف على وحدة USB تلقائيًا.

— قم بتوصيلها مرة أخرى.

← اضغط  (إخراج الاسطوانة) لنزع الاسطوانة.

HUB NO SUPRT (الوصلات المشتركة (الجماعية) غير مدعومة)
← هذه الوحدة لا تدعم وصلة USB المشتركة.

IPD STOP (توقف iPod)

← عندما يكون الاستماع المتكرر غير مفعل، انتهى الاستماع لآخر مقطوعة في اليوم.
← تم إنهاء تشغيل التطبيق الموسيقي الموجود في جهاز iPod/iPhone.
← اضغط PAUSE لبدء الاستماع مرة أخرى.

NO AF (لا تتوفر ترددات بديلة)

← لا يوجد تردد بديل للمحطة الحالية.
← اضغط ←/→ أثناء وميض اسم خدمة البرنامج. تبدأ الوحدة في البحث عن تردد آخر يحمل نفس بيانات PI (تعريف البرنامج) (يظهر [PI SEEK]).

NO DEV (لا يوجد جهاز)

← [USB] مختارة كمصدر دون توصيل وحدة USB. تم فصل وحدة USB أو كبل USB أثناء الاستماع للتسجيل.
← تأكد من توصيل وحدة USB وكبل USB.

NO MUSIC

← لا تحتوي الاسطوانة أو USB على ملفات موسيقية.
← أدخل CD اسطوانة موسيقى.
← قم بتوصيل وحدة USB تحتوي على ملفات موسيقية.

NO TP (لا تتوفر برامج حركة المرور)

← ستواصل الوحدة البحث عن محطات TP المتاحة.

OVERLOAD

← وحدة USB محملة بشكل زائد.
← افصل جهاز USB، ثم قم بتغيير المصدر عن طريق ضغط SOURCE.
← وحدة USB معطلة، أو تم توصيل وحدة غير مدعومة.

PUSH EJT (الضغط للإخراج)

← لا يمكن إخراج الاسطوانة.
← اضغط ▲ (إخراج الاسطوانة).

READ

← تقوم الوحدة بقراءة معلومات جميع المقطوعات والألبومات الموجودة على الاسطوانة.
← انتظر لحين إتمام عملية القراءة وبدء الاستماع للتسجيل تلقائيًا.
← يمكن لذلك أن يستغرق أكثر من دقيقة، وذلك تبعًا لبنية الاسطوانة.

USB NO SUPRT (USB غير مدعوم)

← وحدة USB الموصلة غير مدعومة.
← بخصوص التفاصيل حول توافق وحدة USB التي لديك، قم بزيارة موقع الدعم.

[] أو []

← أثناء الترجيع أو التقديم السريع، وصلت إلى بداية أو نهاية الاسطوانة ولا يمكنك التقدم أكثر.

[]

← لا يمكن عرض رمز الكتابة.

لوظيفة BLUETOOTH:

BT BUSY (BLUETOOTH مشغول)

← لا يمكن الدخول على دليل الهاتف وتاريخ المكالمات الخاصين بالهاتف الخليوي من خلال هذه الوحدة.
← انتظر برهة، ثم حاول مرة أخرى.

ERROR

← أخفقت عملية إعادة تهيئة BT.
← أخفقت محاولة الدخول على دليل الهاتف.
← تم تغيير محتويات دليل الهاتف أثناء استخدام الهاتف الخليوي.
← ادخل مرة أخرى على دليل الهاتف الموجود في الهاتف الخليوي.

MEM FAILURE (إخفاق الذاكرة)

← أخفقت هذه الوحدة في تخزين قيد الاتصال في موضع البرمجة المسبقة.
← تأكد من صحة الرقم الذي تنوي تخزينه (صفحة 14).

MEMORY BUSY

← تقوم هذه الوحدة بتخزين البيانات.
← انتظر حتى تنتهي الوحدة من عملية التصنيف.

NO DEV (لا يوجد جهاز)

← تم اختيار مصدر صوت BLUETOOTH دون توصيل جهاز صوت BLUETOOTH. تم فصل جهاز صوت BLUETOOTH أثناء مكالمة هاتفية.
← تأكد من توصيل جهاز صوت BLUETOOTH.
← تم اختيار مصدر هاتف BLUETOOTH دون توصيل هاتف خليوي.
← تم فصل الهاتف الخليوي أثناء مكالمة هاتفية.
← تأكد من توصيل هاتف خليوي.

P EMPTY (رقم البرمجة المسبقة فارغ)

← موضع البرمجة المسبقة فارغ.

UNKNOWN

← لا يمكن عرض الاسم أو رقم الهاتف عند تصفح دليل الهاتف أو تاريخ المكالمات.

WITHHELD

← رقم الهاتف مخفي من قبل المتصل.

بالنسبة لتشغيل App Remote:

----- APP (التطبيق)

← لم يتم القيام بالاتصال بالتطبيق.
← قم بإنشاء الاتصال بـ iPhone مرة أخرى.

APP DISCNT (تم فصل التطبيق)

← لم يتم إنشاء الاتصال بـ App Remote.
← قم بإنشاء اتصال App Remote (صفحة 15).

APP MENU (قائمة التطبيق)

← لا يمكن القيام بعملية الزر عندما تكون قائمة على

iPhone/Android مفتوحة.

– قم بإنهاء القائمة الموجودة على هاتف iPhone/Android.

APP NO DEV (لا يوجد جهاز)

← الجهاز المثبت عليه التطبيق غير متصل.

– قم بتوصيل الجهاز، والاتصال بجهاز iPhone.

APP SOUND (صوت التطبيق)

← لا يمكن القيام بعملية الزر عندما تكون قائمة الصوت على

iPhone/Android مفتوحة.

– قم بإنهاء قائمة الصوت الموجودة على هاتف

iPhone/Android.

OPEN APP (فتح التطبيق)

← التطبيق "App Remote" لا يعمل.

– قم بتشغيل التطبيق الخاص بجهاز iPhone.

إذا لم تساعد هذه الحلول على تحسين الوضع، فقم باستشارة وكيل

منتجات Sony الأقرب إليك.

إذا أخذت الوحدة لإصلاحها بسبب مشكلة في الاستماع لاسطوانة CD

فأحضر الاسطوانة التي كانت مستخدمة عندما بدأت المشكلة.

iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano, and iPod touch are trademarks of Apple Inc., registered in the U.S. and other countries. App Store is a service mark of Apple Inc.

About iPod

- You can connect to the following iPod models. Update your iPod devices to the latest software before use.

Compatible iPhone/iPod models

Compatible Model	USB
iPhone 5s	○
iPhone 5c	○
iPhone 5	○
iPhone 4s	○
iPhone 4	○
iPhone 3GS	○
iPhone 3G	○
iPod touch (5th generation)	○
iPod touch (4th generation)	○
iPod touch (3rd generation)	○
iPod touch (2nd generation)	○
iPod classic	○
iPod nano (7th generation)	○
iPod nano (6th generation)	○
iPod nano (5th generation)	○
iPod nano (4th generation)	○
iPod nano (3rd generation)	○

- "Made for iPod" and "Made for iPhone" mean that an electronic accessory has been designed to connect specifically to iPod or iPhone, respectively, and has been certified by the developer to meet Apple performance standards. Apple is not responsible for the operation of this device or its compliance with safety and regulatory standards. Please note that the use of this accessory with iPod or iPhone may affect wireless performance.

موقع الدعم

إذا كانت لديك أية أسئلة أو للحصول على أحدث المعلومات الخاصة بالدعم لهذا المنتج، فيرجى زيارة موقع الويب أدناه:

<http://support.sony-europe.com/>



* 4 5 3 3 7 3 8 7 2 * (1)

<http://www.sony.net/>

©2014 Sony Corporation طُبع في الإمارات العربية المتحدة